

HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE - HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL (1)5RD & (1)10RD MAG

HENRY REPEATING ARMS HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMI-AUTO RIFLE Henry is excited to announce the Homesteader 9mm as the latest entry into Henry Repeating Arms' catalog of rifles and shotguns built to "Protect & Provide." The Homesteader 9mm is a semi-auto pistol-caliber carbine available in 3 different SKUs to provide adaptability for various magazines. All Homesteader Rifles include Henry 9mm magazines. The H027-H9G, H027C1N-H9G and the H027-H9S include an additional magazine well adapter to accept Glock® magazines and SIG or S&W magazines, respectively. Glock, SIG, or S&W magazines are not included. **DISCLAIMER:** "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: HOMESTEADER 9MM LUGER 16.37" BBL (1)5RD & (1)10RD MAG
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 430104041
- Mfr. No.: H027-H9
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16.375"
- Capacity: 5-Round,10-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Matte
- Front Sight: Post
- Length: 35.75"
- Magazine Included: Yes
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Homesteader
- Muzzle: Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.6 lbs
- Delivery weight: 3.856kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 381mm
- Shipping length: 1,194mm
- UPC: 619835020000

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil HOMESTEADER 9MM LUGER](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile SemiAutomatico HOMESTEADER 9MM LUGER](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE von Henry Repeating Arms. Dieses Gewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und angenehme Schieß Erfahrung zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr und Munition getrennt und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munition für das Gewehr.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist, bevor Sie schießen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht treffen möchten.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst, einschließlich der Position anderer Personen und Tiere.
- Verwenden Sie das Gewehr nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bei einem Fehlzündung oder einer Störung warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Gewehr überprüfen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Montage des Vorderschafts:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestigen Sie den Vorderschaft gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.

2. Einsetzen der Magazine:

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten 5Round und 10Round Magazine.
- Drücken Sie das Magazin in den Schacht, bis es einrastet.

Nutzung

1. Laden des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Fügen Sie die Munition in das Magazin ein und setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein.

2. Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie das Gewehr auf "Sicher".
- Entfernen Sie das Magazin und entladen Sie jede Patrone aus dem Lauf.

3. Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen ausgewiesen ist.
- Richten Sie das Gewehr auf die Zielscheibe und drücken Sie den Abzug, um zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Geben Sie das Gewehr nicht einfach im Müll ab. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder eine Sammelstelle für Feuerwaffen, um das Gewehr sicher zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit Ihrem Gewehr nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Introduction

Thank you for choosing the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged when the firearm is not in use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or during shooting activities.
- Be cautious of your surroundings and ensure a clear shooting area.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions to prevent malfunctions.
- If a malfunction occurs, follow the manufacturer's instructions for resolving the issue safely.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.

Instructions for Installation and Usage

• Installation of the Magazine:

1. Ensure the firearm is pointed in a safe direction and the safety is engaged.
2. Hold the magazine with the rounds facing downward.
3. Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.

• Loading the Firearm:

1. With the safety engaged, pull the charging handle to the rear to chamber a round.
2. Ensure the firearm is pointed in a safe direction before disengaging the safety.

• Firing the Firearm:

1. Disengage the safety.
2. Aim at the target, ensuring a clear line of sight.
3. Squeeze the trigger gently to fire.

• Unloading the Firearm:

1. Engage the safety.
2. Remove the magazine by pressing the magazine release button.

3. Pull the charging handle to the rear to eject any chambered round.

- **Cleaning and Maintenance:**

1. Ensure the firearm is unloaded before cleaning.
2. Use a cleaning kit suitable for 9mm firearms.
3. Regularly clean the barrel, action, and other components to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition according to local regulations.
- When disposing of the firearm, contact a licensed firearms dealer or local law enforcement for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that any parts or accessories that are no longer needed are disposed of in a responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation or visit the official website for further assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE. Remember, safety is always your first priority.

Guide de Sécurité pour le Fusil HOMESTEADER 9MM LUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil HOMESTEADER 9MM LUGER de Henry Repeating Arms. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le fusil.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- Garde l'index hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation de l'arme.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de la nettoyer ou de la manipuler.
- Conserve l'arme hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi de bien comprendre le fonctionnement du mécanisme semiautomatique avant de tirer.
- Utilise uniquement des munitions 9mm Luger pour éviter des accidents.
- Vérifie toujours l'état du chargeur avant de l'insérer dans le fusil.
- Ne jamais utiliser un chargeur endommagé ou défectueux.
- N'utilise pas le fusil sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de démonter le fusil. Consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage et Inspection

- Retire le fusil de son emballage et inspectele pour détecter d'éventuels dommages.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de procéder à l'inspection.

2. Installation du Chargeur

- Prends le chargeur Henry 9mm de 5 coups ou de 10 coups.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur et insèrele fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Chargement du Fusil

- Place les munitions dans le chargeur en respectant la capacité de 5 ou 10 coups.
- Insère le chargeur dans le fusil et tire la culasse pour chamber une munition.

4. Tir

- Assure-toi que la cible est claire et que le champ est sécurisé avant de tirer.
- Utilise la visée arrière ajustable pour un tir précis.

5. Déchargement

- Retire le chargeur et tire la culasse pour éjecter la munition chamberée.
- Vérifie que le fusil est complètement déchargé avant de le ranger.

Instructions de Disposal

- Lorsque le fusil n'est plus utilisé, assure-toi de le nettoyer et de le ranger dans un endroit sécurisé.
- Ne jette jamais le fusil à la poubelle. Contacte un professionnel pour le recyclage ou l'élimination appropriée.
- Dispose des munitions non utilisées conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de Henry Repeating Arms ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de ton fusil HOMESTEADER 9MM LUGER. Reste vigilant et pratique toujours une manipulation sécurisée des armes à feu.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Fucile SemiAutomatico HOMESTEADER 9MM LUGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fucile SemiAutomatico HOMESTEADER 9MM LUGER di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni affidabili e un'esperienza di tiro sicura. Questa guida fornisce istruzioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del fucile, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni fornite nel manuale dell'utente.
- Trattare ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Tenere l'arma lontana dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Assicurarsi di utilizzare solo munizioni appropriate per il modello specifico.
- Utilizzare occhiali e protezioni per l'udito durante l'uso del fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il fucile, controllare visivamente la camera e il caricatore per assicurarsi che siano vuoti.
- **Caricamento:** Seguire le istruzioni di caricamento specifiche nel manuale. Non forzare mai i caricatori.
- **Manutenzione:** Effettuare regolarmente la pulizia e la manutenzione del fucile per garantire il corretto funzionamento.
- **Ambiente di Tiro:** Utilizzare il fucile solo in aree designate per il tiro, lontano da persone e animali.
- **Condizioni Meteorologiche:** Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio:

- Rimuovere il fucile dalla confezione e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Seguire le istruzioni per assemblare eventuali accessori o elementi aggiuntivi.

2. Caricamento del Fucile:

- Inserire il caricatore da 5 colpi o da 10 colpi nel fucile.
- Assicurarsi che il caricatore sia inserito correttamente e che sia bloccato in posizione.

3. Sparare:

- Posizionare il fucile in posizione di tiro.
- Controllare l'area circostante per assicurarsi che sia sicura prima di sparare.
- Premere il grilletto delicatamente per attivare il colpo.

4. Scaricamento:

- Dopo aver terminato di sparare, rimuovere il caricatore e controllare visivamente la camera per assicurarsi che sia vuota.

- Riporre il fucile in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'arma da fuoco in modo irresponsabile. Seguire le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco.
- Se il fucile è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un professionista per la dismissione sicura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza clienti di Henry Repeating Arms. Assicurarsi di avere il numero di modello e il numero di serie del fucile a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di utilizzo sicura e responsabile del Fucile SemiAutomatico HOMESTEADER 9MM LUGER. La sicurezza è la priorità numero uno; pertanto, è fondamentale essere sempre vigili e informati.

Brukerhåndbok for HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av din HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE SEMIAUTO RIFLE fra Henry Repeating Arms. Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å sikre trygg bruk av riflen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen, inkludert vernebriller og hørselsvern.
- Oppbevar alltid riflen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du håndterer det.
- Unngå å rette våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er tomt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noe eller noen i veien for skuddretningen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbesittelse og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før hver bruk, inspiser riflen for skader eller slitasje.
- Sørg for at løpet er rent og fritt for hindringer før du bruker riflen.
- Bruk kun anbefalte ammunisjonstyper for dette produktet (9mm Luger).
- Aldri forsøk å modifisere eller endre riflen på noen måte.
- Hold fingeren borte fra avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Unngå å bruke riflen under dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Montering av magasin

1. Kontroller at riflen er tom.
2. Ta det ønskede magasinet (5runders eller 10runders) og plasser det i magasinkammeret til du hører et klikk.
3. For å fjerne magasinet, trykk på utløseren og trekk magasinet ut av riflen.

Sikt og justering

1. Juster baksiktet i henhold til dine preferanser for å sikre nøyaktighet.
2. Frontsiktet er fast; sørg for at det er i god stand før bruk.

Lading av våpenet

1. Sett inn et fullt magasin i riflen.
2. Trekk tilbake låskassen for å lade første patron.
3. Sjekk at løpet er klart før du tar sikte og skyter.

Avhending av produktet

- Når riflen ikke lenger er i bruk, må den oppbevares sikkert og utilgjengelig for barn.
- Følg lokale lover og forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Kontakt lokale myndigheter eller spesialiserte avfallshåndteringsselskaper for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av din HOMESTEADER 9MM LUGER CARBINE, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Husk alltid å rapportere usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Vennligst vær oppmerksom på at dette produktet er underlagt EU General Product Safety Regulation (GPSR) og er designet for å overholde alle relevante sikkerhetsstandarder. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi oppfordrer deg til å følge alle retningslinjer nøye.

Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karabinu HOMESTEADER 9MM LUGER od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte návod a všechny bezpečnostní pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Používejte pouze schválené zásobníky a náboje, které odpovídají specifikacím výrobce.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Při nabíjení a vykládání zbraně se ujistěte, že je směřována bezpečným směrem.
- Nenosite zbraň s nábojem v komoře, pokud to není nezbytně nutné.
- Používejte ochranu očí a sluchu při střelbě.
- Ujistěte se, že se nacházíte v povolené oblasti pro střelbu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo neobvyklého chování zbraně okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníků:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Ujistěte se, že je zásobník správně zajištěn.

2. Nabíjení zbraně:

- Po vložení zásobníku zatáhněte za závěr, abyste nabili první náboj do komory.
- Zkontrolujte, zda je zbraň připravena k použití.

3. Použití zbraně:

- Ujistěte se, že máte správný postoj a zaměřte se na cíl.
- Stiskněte spoušť jemně a plynule.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte zbraň podle pokynů výrobce.
- Udržujte zbraň v suchu a chladnu, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte podle místních zákonů a předpisů.

- Nepoužívejte zbraň jako odpad, ať už jde o její části nebo nefunkční součásti.
- Kontaktujte místní úřady nebo specializované firmy pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání vaší karabiny HOMESTEADER 9MM LUGER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.