

NO. 14 BIPOD ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14 - HARRIS NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zubehör für Zweibeine](#)

No. 14 Adapter für Ruger Mini-30 und Mini-14. Passt auf Standard- und Ranchgewehre. Passt nicht auf die 180er-Serie oder Ruger Klappschaft. Tragriemen passt auf den Adapter oder die Bipod-Klemme mit Q.D. Sling Swivel. Schnell abnehmbar.



Eigenschaften

- Name: [HARRIS NO. 14 ADAPTER FOR RUGER MINI-30 & MINI-14](#)
- Hersteller: [HARRIS](#)
- Artikel-Nr.: 430104208
- Herst.-Nr.: NO. 14
- Attachment: Direct Mount
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 051156000147

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den NO. 14 BIPOD ADAPTER FÜR RUGER MINI30 & MINI14](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den NO. 14 BIPOD ADAPTER FÜR RUGER MINI30 & MINI14

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NO. 14 BIPOD ADAPTERS FÜR RUGER MINI30 & MINI14! Dieser Adapter ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung von Zweibeinen an Ihrem Ruger Mini30 oder Mini14. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Adapter nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Adapter und die dazugehörigen Teile von Kindern fern.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht mit anderen Produkten verwendet wird, die nicht für den Einsatz mit dem Ruger Mini30 oder Mini14 vorgesehen sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie den Sitz des Adapters, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Verwenden Sie den Adapter nicht auf der 180erSerie oder Ruger Klappschaft.
- Achten Sie darauf, dass der Tragriemen korrekt am Adapter oder an der BipodKlemme mit Q.D. Sling Swivel angebracht ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie alle Teile, die möglicherweise die Installation des Adapters behindern.
- Positionieren Sie den Adapter an der vorgesehenen Stelle am Gewehr.
- Befestigen Sie den Adapter fest, indem Sie die entsprechenden Schrauben oder Klemmen verwenden.
- Überprüfen Sie die Sicherheit der Befestigung.

2. Nutzung des Adapters:

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Befestigen Sie das Zweibein am Adapter.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Adapter und das Zweibein fest sitzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Adapters sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden EUVorschriften bearbeitet werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NO. 14 BIPOD ADAPTER FÜR RUGER MINI30 & MINI14!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de