

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH BLACK

Liberty Dynamic Flashbang Pouch The Liberty Dynamic Flashbang Pouch is a purpose-built storage solution for the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade, but with a rectangular profile that is similar in size to many other common items found on the battlefield, this pouch can effectively store a wide variety of other items. 556 magazines, certain ATAK devices, and cell phones will all work with this pouch. The internal dimensions are 2" wide x 7" tall x 1" deep. However, the elastic sides on the pouch and the adjustable top allow it to accommodate larger items (i.e. a Kagwerks EUD case measuring 3.5" wide). The MOLLE backer takes up two columns and features a split MOLLE bar on the second row so it can be configured as a belt pass-through for various belt widths. The top flap of the pouch can be stowed inside the pouch so the user can use it as an open-top storage solution, or install the included shock cord retaining tab. This pouch is also a great alternative to the MPRC Mk5 if you are using small handsets like the Baofeng UV-5R or similar radios. When configured with an open top and shock cord retaining tab it will accommodate aftermarket antennae and PTT wiring while maintaining access to the radios top-mounted knob.



Attributes

- Name: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH BLACK
- Manufacturer: SPIRITUS SYSTEMS
- Product no.: 430104676
- Mfr. No.: PO-FL-BK
- Color: Black
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 241mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch](#)
- [English: Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic](#)
- [Suomi: LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH](#)

Sicherheitshinweise für die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch

Einleitung

Die Liberty Dynamic Flash Bang Pouch ist eine speziell entwickelte Aufbewahrungslösung für die Liberty Dynamic Flash Bang Granate und andere Gegenstände. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Richtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Pouch vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Pouch nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bewahre die Pouch an einem trockenen, kühlen Ort auf, um Materialverschleiß zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Pouch korrekt am MOLLERücken befestigt ist, um ein Abrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die elastischen Seiten der Tasche nicht überlastet werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Shock Cord Halterung nur, wenn sie richtig befestigt ist, um ein versehentliches Herausfallen von Inhalten zu verhindern.
- Bei der Verwendung von größeren Gegenständen achte darauf, dass die Pouch nicht überfüllt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung an MOLLESystem:

- Fädele den MOLLERücken durch die entsprechenden Schlaufen an deinem Tragesystem.
- Stelle sicher, dass die Pouch sicher sitzt und nicht wackelt.

2. Befüllung der Pouch:

- Öffne die obere Klappe der Pouch.
- Lege die Flash Bang Granate oder andere Gegenstände vorsichtig in die Pouch.
- Schließe die Klappe, um sicherzustellen, dass die Inhalte gesichert sind.

3. Verwendung der Shock Cord Halterung:

- Befestige die Shock Cord Halterung an den vorgesehenen Punkten innerhalb der Pouch.
- Achte darauf, dass die Halterung fest sitzt, um ein Herausfallen der Gegenstände zu verhindern.

4. Zugriff auf Inhalte:

- Wenn die Klappe verstaut ist, kannst du die Pouch als offene Aufbewahrungslösung nutzen.
- Stelle sicher, dass du den oberen Knopf des Funkgeräts leicht erreichen kannst, wenn die Pouch mit Funkgeräten verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Pouch gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Pouch beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um die sichere Nutzung der Liberty Dynamic Flash Bang Pouch zu gewährleisten.

Liberty Dynamic Flash Bang Pouch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch. This pouch is designed to securely store the Liberty Dynamic Flash Bang Grenade and other items commonly used in various settings. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the pouch is used for its intended purpose. Avoid overloading the pouch beyond its capacity.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the appropriate EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Overloading:** Do not exceed the internal dimensions of the pouch, which are 2" wide x 7" tall x 1" deep. Larger items should only be used if the pouch is configured correctly.
- **Secure Items:** Ensure that all items stored in the pouch are secured properly to prevent accidental release.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the pouch for any signs of wear or damage. Do not use if any damage is detected.
- **Use Shock Cord:** If using the pouch in an opentop configuration, ensure the shock cord retaining tab is securely installed to prevent items from falling out.
- **Avoid Sharp Objects:** Do not store sharp objects that could damage the pouch or cause injury.
- **Proper Handling:** Handle the pouch with care to avoid injury from any stored items.

Instructions for Installation and Usage

- **Attaching the Pouch:**
 - Locate the MOLLE backer of the pouch.
 - Attach the pouch to your gear by weaving the MOLLE straps through the corresponding webbing on your vest or bag.
 - Ensure the pouch is secured tightly and does not shift during movement.
- **Using the Pouch:**
 - Open the top flap of the pouch to access the storage area.
 - Place the Flash Bang Grenade or other items inside, ensuring they fit securely.
 - If using the shock cord retaining tab, pull it over the top of the items and secure it to keep them in place.
 - For opentop use, stow the top flap inside the pouch.
- **Removing the Pouch:**
 - To remove the pouch, carefully unweave the MOLLE straps from your gear.
 - Store the pouch in a safe, dry location when not in use.

Disposal Instructions

- **Proper Disposal:** Dispose of the pouch according to local regulations regarding textile and plastic waste. Do not incinerate.
- **Recycling:** If possible, recycle the pouch or its components through appropriate recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Liberty Dynamic Flash Bang Pouch, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Stay safe and make the most of your Liberty Dynamic Flash Bang Pouch!

Guide de Sécurité du Consommateur pour la Poche à Flashbang Liberty Dynamic

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poche à Flashbang Liberty Dynamic de Spiritus Systems. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit, conformément à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation en toute sécurité** : Assurez-vous d'utiliser le produit conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque.
- **Vérification régulière** : Inspectez régulièrement la poche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Rappel de produit** : Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Signaler les produits dangereux** : Si vous rencontrez un produit que vous jugez dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ne pas surcharger** : Ne dépassez pas les dimensions internes de la poche (2" de large x 7" de haut x 1" de profondeur).
- **Utilisation appropriée** : Utilisez la poche uniquement pour les articles recommandés, tels que les grenades Flash Bang, les chargeurs de 556, et les téléphones portables.
- **Attention aux objets plus grands** : Si vous utilisez des objets plus grands, assurez-vous qu'ils sont correctement sécurisés à l'intérieur de la poche.
- **Évitez les environnements extrêmes** : Ne pas exposer la poche à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation MOLLE :

- Placez la poche sur votre équipement MOLLE en utilisant les deux colonnes de fixation.
- Assurez-vous que la barre MOLLE divisée est correctement alignée pour un maintien sécurisé.

2. Ajustement du rabat :

- Le rabat supérieur peut être rangé à l'intérieur pour une utilisation ouverte.
- Si vous préférez une solution fermée, installez le cordon de retenue inclus pour sécuriser le contenu.

3. Utilisation ouverte :

- Lorsque le haut est ouvert, vous pouvez accéder facilement à vos articles, tout en maintenant l'accès au bouton supérieur de votre radio.

4. Stockage d'objets spécifiques :

- Pour les antennes après-vente ou les câblages PTT, assurez-vous qu'ils sont correctement positionnés pour éviter tout accrochage.

Instructions d'Élimination

- **Élimination responsable** : Disposez de la poche conformément aux réglementations locales concernant les déchets.
- **Matériaux recyclables** : Vérifiez si des parties de la poche peuvent être recyclées et suivez les directives de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la Poche à Flashbang Liberty Dynamic, veuillez vous référer à votre détaillant ou à la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poche à Flashbang Liberty Dynamic.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del Pouch per Flashbang Liberty Dynamic di Spiritus Systems. È fondamentale seguire queste indicazioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero il trasporto di granate Flash Bang e altri articoli compatibili.
- Controlla regolarmente il pouch per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il pouch se presenta difetti visibili.
- Tieni il pouch e il suo contenuto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non sovraccaricare il pouch oltre le dimensioni raccomandate (2" di larghezza x 7" di altezza x 1" di profondità).
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e installazione fornite in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il pouch, assicurati che sia ben fissato a un sistema MOLLE compatibile per evitare che si stacchi durante l'uso.
- Non utilizzare il pouch in condizioni atmosferiche estreme senza protezione adeguata.
- Evita di esporre il pouch a sostanze chimiche aggressive o fonti di calore diretto.
- Quando utilizzi il pouch per contenere dispositivi elettronici, assicurati che siano spenti e protetti da eventuali urti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pouch:

- Fissa il pouch al tuo sistema MOLLE assicurandoti che sia ben allineato.
- Utilizza le due colonne del retro MOLLE per un fissaggio sicuro.
- Se necessario, utilizza la barra MOLLE divisa per adattarlo a diverse larghezze di cintura.

2. Utilizzo del Pouch:

- Apri il flap superiore del pouch per accedere al contenuto.
- Se desideri utilizzare il pouch come soluzione di stoccaggio a cielo aperto, riponi il flap all'interno.
- Per garantire una maggiore sicurezza, installa il tab di ritenzione con cordino incluso.

3. Rimozione del Pouch:

- Per rimuovere il pouch, stacca con cautela il sistema MOLLE e controlla che non ci siano oggetti rimasti all'interno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il pouch non è più utilizzabile o presenta danni irreparabili, smaltiscilo in conformità alle normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il pouch nell'ambiente. Segui le linee guida di riciclaggio per il materiale di cui è composto, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il Pouch per Flashbang Liberty Dynamic in modo efficace e sicuro. Ricorda di rimanere sempre informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare qualsiasi prodotto pericoloso alle autorità competenti.

LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Liberty Dynamic Flashbang Pouch on suunniteltu erityisesti Flash Bang kranaattien säilyttämiseen, mutta sen monipuolinen muotoilu mahdollistaa myös muiden esineiden, kuten 556patronalaatikoiden ja matkapuhelimien, säilyttämisen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeät turvaohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että pussi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Tarkista pussi säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä pussi lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä pussia kuumissa tai kosteissa olosuhteissa, jotka voivat heikentää sen materiaaleja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki säilytettävät esineet ovat turvallisia ja sopivat pussin mittoihin.
- Älä ylikuormita pussia. Joustavat sivut mahdollistavat suurempien esineiden käytön, mutta liiallinen kuormitus voi vahingoittaa pussia.
- Käytä mukana olevaa iskuköyden pidikettä, jos pussia käytetään avonaisena.
- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty MOLLEjärjestelmään tai muuhun kiinnitysjärjestelmään ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus MOLLEjärjestelmään:

- Aseta pussi haluamaasi kohtaan MOLLEtaustalevyllä.
- Kiinnitä pussi käyttämällä kahta saraketta ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Avaa pussi ja tarkista sen sisältö ennen käyttöä.
- Jos käytät pussia avonaisena, varmista, että iskuköyden pidike on asennettu oikein.
- Pidä pussia käsissäsi tai kiinnitettynä vyöhön, kun käytät sitä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen valmistajaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset muistutukset tai varoitukset.

Huomioithan, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se tarjoaa kuluttajille tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH

Introduktion

Tack för att du valt LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH från SPIRITUS SYSTEMS. Denna förvaringslösning är utformad för att effektivt lagra Liberty Dynamic Flash Bang Granat och andra föremål som används på slagfältet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkter som är godkända för användning med LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH.
- Kontrollera att alla föremål som placeras i påsen är korrekt säkrade för att förhindra oavsiktlig utfällning.
- Undvik att överbelasta påsen för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Förvara påsen på en torr och säker plats när den inte används.
- Använd den justerbara toppen och elastiska sidorna för att anpassa påsen efter storleken på de föremål du förvarar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation på MOLLEsystem:

- Fäst påsen på det MOLLEkompatibla systemet genom att trä igenom remmarna i de avsedda kolumnerna.
- Se till att påsen sitter ordentligt och är säkert fäst.

2. Användning av påsen:

- Öppna den övre klaffen för att placera föremål i påsen.
- Justera toppen för att passa storleken på det föremål som förvaras.
- Om du vill använda påsen som en öppen förvaringslösning, kan du förvara den övre klaffen inuti påsen.
- För att säkerställa att föremålen hålls på plats, installera den medföljande shock cordretentionsfliken.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan användning, kontrollera att påsen är fri från skador och att alla fästen är intakta.
- Se till att alla föremål är korrekt placerade och att påsen är stängd ordentligt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna om den innehåller farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av LIBERTY DYNAMIC FLASH BANG POUCH, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och hälsa är av största vikt.