

AR-15 A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN - LUTH-AR A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN

[Büchsen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Ersatzteile für Visiere](#) > [Pins für Visiere](#)

Sichere den zuverlässigen Betrieb deines AR-15 mit unserem hochwertigen Forward Assist / A2 Rear Sight Pin. Dieses langlebige Zubehör ist unerlässlich für die ordnungsgemäße Installation deines Forward Assist in deinem Gewehr und wird auch für deinen A2 Rear Sight Base Spring Pin verwendet. Einfach zu installieren, ist dies ein Muss für jeden ernsthaften Gewehrbesitzer. *Beachte, dass dieser Pin entweder für einen Forward Assist oder die hintere Federbasis in einem A2 Rear Sight verwendet wird.



Eigenschaften

- Name: [LUTH-AR A2 REAR SIGHT BASE SPRING PIN](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 430104757
- Herst.-Nr.: UR06
- Farbe: Natural
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859992007838

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin
- Über uns

Sicherheitshinweise für den AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin von LUTHAR. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit Ihres AR15Gewehrs zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um das Produkt nicht zu beschädigen.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile in der Nähe des Gewehrs liegen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Pin installiert wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie den Spring Pin in die vorgesehene Öffnung der A2 Rear Sight Base.
- Verwenden Sie einen geeigneten Werkzeug, um den Pin vorsichtig in die richtige Position zu drücken.
- Überprüfen Sie, ob der Pin sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie den Forward Assist oder die A2 Rear Sight Base wie gewohnt verwenden.
- Testen Sie die Funktionalität, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Gewehr im Einsatz verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie stehen Ihnen für Unterstützung zur Verfügung.

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres AR15 A2 Rear Sight Base Spring Pin zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de