

# SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION - WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLACK

WEATHERBY VANGUARD/HOWA 1500, WEATHERBY STYLE Weatherby style sporter stock with cheekpiece, no checkering. Fits Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 and Mossberg 1500, all with standard barrel contour. For Short Action. Full aluminum bedding block extends from the grip to the front swivel stud, pressure pad. 1-inch Pachmayr Decelerator recoil pad. 13.5-inch length of pull. Approximately 2.25 pounds.



## Attributes

- Name: WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLACK
- Manufacturer: BELL & CARLSON
- Product no.: 430104891
- Mfr. No.:
- Action Type: Short
- Color: Olive Green/Black Spiderweb
- Make: Mossberg,Howa,Smith & Wesson,Weatherby
- Material: SYNTHETIC
- Model: Vanguard,1500,1500 Mini
- Style: Weatherby Style,Drop-In
- Weight: 2.25 lbs
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 838mm
- UPC: 092886102173

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE PER VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON](#)
- [Suomi: Käyttäjän Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE](#)

# Sicherheitshinweise für den SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE für Vanguard Short Action von Bell & Carlson. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher zu verwenden und mögliche Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwenden Sie die Sporter Stocks nur mit kompatiblen Modellen: Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500 und Mossberg 1500.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe sicher und stabil im Schaft sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Halten Sie den Abzug und die Munition von der Waffe fern, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Verwenden Sie nur Standardlaufprofile, um sicherzustellen, dass die Passform korrekt ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile des Schaftes auf Beschädigungen.

### 2. Installation

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die Waffe vorsichtig in den neuen Schaft ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Bettblock richtig sitzt und die Waffe fest hält.
- Befestigen Sie alle Schrauben und Befestigungen gemäß den Herstelleranweisungen.

### 3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Schaft und die Waffe in einwandfreiem Zustand sind.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft beim Schießen stabil bleibt.
- Nach der Nutzung reinigen Sie den Schaft und die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten auch regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte und Ihrer Nutzung für uns von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig sicher bleiben.

# Safety Instruction Guide for SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION

## Introduction

Thank you for choosing the SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the stock.
- Keep the stock and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the stock and firearm regularly for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the stock is compatible with your specific firearm model (Weatherby Vanguard, Howa 1500, Smith & Wesson 1500, Mossberg 1500).
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and length of pull.
- Always use the appropriate ammunition for your firearm.
- Avoid using the stock in extreme weather conditions that may affect its integrity.
- Use protective gear, such as safety glasses and ear protection, when firing your firearm.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the firearm by unscrewing the action screws.
- Align the new sporter stock with the action of the firearm.
- Insert the action screws and tighten them securely, ensuring the action is properly seated in the stock.
- Attach the recoil pad if not preinstalled.

### 2. Usage

- Adjust the length of pull to your comfort by ensuring the 13.5inch length is suitable for your shooting stance.
- Test the fit of the stock by shouldering the firearm and ensuring a comfortable grip.
- Regularly check the stock for any looseness or damage before use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION, please refer to your retailer or manufacturer for assistance.

## Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guide de Sécurité pour la Crosse SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE

## Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE pour votre carabine Weatherby Vanguard, Howa, Smith & Wesson ou Mossberg. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations importantes sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination de votre produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Conservez la crosse hors de portée des enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle présente des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Assurez-vous que la crosse est correctement installée avant de l'utiliser.
- Évitez de modifier la crosse, car cela pourrait compromettre votre sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant pour éviter les risques.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Crosse :

- Retirez la crosse d'origine de votre carabine.
- Alignez la crosse SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE avec le trou de montage de la carabine.
- Fixez la crosse en utilisant les vis fournies. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
- Vérifiez que la crosse est solidement attachée avant de procéder à l'utilisation.

### 2. Utilisation de la Crosse :

- Tenez fermement la carabine par la crosse lors de son utilisation.
- Assurez-vous que votre position de tir est stable et confortable.
- Après chaque utilisation, nettoyez la crosse avec un chiffon doux pour enlever la poussière et l'humidité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la crosse avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez la crosse dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre crosse SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE. Merci de votre attention et de votre responsabilité.

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso di SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE PER VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON

## Introduzione

Grazie per aver scelto il calci SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE per il tuo fucile Vanguard. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il calci per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calci se presenta crepe, rotture o altri difetti visibili.
- Mantieni il calci e il fucile lontani dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative all'uso e alla manutenzione del fucile.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il calci, assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Non modificare il calci o il fucile in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo munizioni raccomandate dal produttore per il tuo fucile.
- Non puntare mai il fucile verso qualcosa che non intendi colpire.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il calci esistente, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.

### 2. Installazione del Calci:

- Posiziona il nuovo calci in modo che si allinei correttamente con il corpo del fucile.
- Fissa il calci utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il calci sia saldamente fissato e non si muova.

### 3. Uso del Fucile:

- Impugna il fucile saldamente, mantenendo una posizione sicura.
- Segui le tecniche di mira e di sparo raccomandate per il tuo fucile.

### 4. Manutenzione:

- Pulisci il calci regolarmente con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale sintetico.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calci o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Considera la possibilità di riciclare il calci se le strutture locali lo consentono.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto



Per domande o informazioni aggiuntive relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

## **Conclusione**

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile e i suoi accessori. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, consulta la piattaforma di Safety Gate dell'Unione Europea.

# Käyttäjän Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE FOR VANGUARD SHORT ACTION BELL & CARLSON WEATHERBY STOCK SA VANGUARD, HOWA, S&W, MOSSBERG OLIVE/BLACK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

## Erityiset Turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole selkeästi ohjeistettu.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityisiä taitoja tai kokemusta.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä tuote tukevasti ja varmista, että se on oikein paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormitusrajoja tai muita käyttörajoituksia.

## Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi tarkempia ohjeita.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ymmärretään ja niitä noudatetaan. Huolehtimalla turvallisuudestasi voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE

## Introduktion

Tack för att du valt SPORTER STOCKS WEATHERBY STYLE för din Vanguard Short Action. Denna produkt är designad för att ge dig en högkvalitativ och säker upplevelse. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla instruktioner följs.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning av produkten.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter genom EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Skydd för sårbara grupper: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor rörande säkerhet, kontakta alltid den angivna EUkontaktpunkten.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsutrustning som rekommenderas vid användning av produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. Placera den nya sporterstocken på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
2. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. Se till att stocken är korrekt installerad innan du fortsätter till användning.

### Användning

- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du hanterar det.
- Använd alltid vapnet i enlighet med lokala lagar och föreskrifter.
- Vid avfyrning, håll alltid vapnet riktat mot ett säkert mål.
- Efter användning, se till att vapnet förvaras på ett säkert och säkert sätt.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av syntetiska material.
- Återvinning: Kontrollera om produkten kan återvinnas och följ lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten.

Tack för att du uppmärksammar säkerheten. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och positiv användarupplevelse.