

RANGE BAG - GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Schießstandtaschen](#)

Die Grey Ghost Gear™ Range Bag bringt dich mit dem nötigen Equipment für einen Tag auf dem Schießstand und hält alles organisiert und griffbereit. Die Tasche misst 23 cm hoch, 51 cm breit und 18 cm tief. Insgesamt 3.000 cm³. Sie besteht aus 500D Nylon Cordura. Der Trageriemen ist großzügig, gepolstert und konturiert, damit er auf deiner Schulter bleibt, wenn du die Hände voll hast. Sie bietet volle Verstellbarkeit und lässt sich leicht abnehmen, indem du die seitlichen Schnellverschlüsse auf beiden Seiten öffnest. An jedem Ende befinden sich Reißverschlussaschen, die für gefaltete elektronische Ohrenschützer, Entfernungsmesser, Hefter oder dein Mittagessen geeignet sind. Auf der Vorderseite der Tasche befindet sich eine Reißverschlussstasche, die es ermöglicht, die Vorderseite zu einer praktischen Arbeitsstation auszuklappen. Zwei schräg angeordnete Reißverschlussstaschen sind perfekt für Inbusschlüssel und andere kleine Werkzeuge, während die Innenwand mit elastischen Schlaufen für Magazine oder Werkzeuglagerung ausgestattet ist. Die herunterklappbare Klappe ist mit Vinyl überzogen, um einen Arbeitsplatz zu schaffen, der Öl und Lösungsmitteln standhält, die beim Reinigen und Schmieren deiner Waffe verwendet werden. Der wahre Held ist der in die Mitte des Arbeitsbereichs eingenähte seltene Erdenmagnet, der kleine Metallteile wie Griffschrauben anzieht, um zu verhindern, dass sie verloren gehen. Auf der Rückseite der Tasche gibt es eine Klappentasche für eine Waffentasche, Ziele und ähnliches. Zwei äußere Reißverschlussstaschen sind ideal für Wertungszettel, Batterien oder Snacks für den Schießstand. Das Innere des Hauptfachs ist mit einem Klettmaterial ausgekleidet, sodass du den anpassbaren Divider und die abnehmbare Mesh-Tasche für deine Messingliebhaber konfigurieren kannst. Der Deckel hat ein Mesh-Fach auf der Unterseite für noch mehr Organisation von Schießzubehör. Der Boden der Tasche hat rutschfeste Füße und Gurtband zur Verstärkung der Tasche.



Eigenschaften

- Name: [GREY GHOST GEAR RANGE BAG BLACK WITH RED ZIPPER PULLS](#)
- Hersteller: [GREY GHOST GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430105068
- Herst.-Nr.: 60200-2
- Art: Range Bag
- Farbe: Black
- Material: Nylon
- Versandgewicht: 1.021kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 406mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810001170721

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Grey Ghost Gear Range Bag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Grey Ghost Gear Range Bag! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und organisierte Erfahrung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die gepolsterten Trageriemen, um den Komfort zu maximieren und das Risiko von Verletzungen an der Schulter zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass alle Reißverschlüsse und Schnellverschlüsse ordnungsgemäß gesichert sind, bevor Sie die Tasche transportieren.
- Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände in den äußeren Taschen zu lagern, da dies die Tasche aus dem Gleichgewicht bringen kann.
- Halten Sie die Tasche beim Öffnen auf einer stabilen Oberfläche, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den in die Tasche integrierten seltenen Erdenmagneten mit Vorsicht, um zu verhindern, dass kleine Metallteile verloren gehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Überprüfen Sie, ob alle Teile der Tasche vorhanden sind und keine sichtbaren Mängel aufweisen.
- **Anpassung des Innenraums:** Nutzen Sie die Klettmaterialien im Inneren, um den anpassbaren Divider und die abnehmbare MeshTasche nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren.
- **Befestigung des Trageriemens:** Stellen Sie sicher, dass der Trageriemen sicher an der Tasche befestigt ist, indem Sie die seitlichen Schnellverschlüsse verwenden.
- **Verwendung der Reißverschlusstaschen:** Lagern Sie kleinere Gegenstände wie Inbusschlüssel oder elektronische Ohrenschützer in den dafür vorgesehenen Taschen.
- **Arbeitsstation einrichten:** Klappen Sie die Vorderseite der Tasche auf, um eine praktische Arbeitsstation zu schaffen. Stellen Sie sicher, dass die Klappe sicher befestigt ist.
- **Reinigung:** Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Außenseite der Tasche zu reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffe und Textilien.
- Achten Sie darauf, alle nicht mehr benötigten Teile sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Nutzung Ihrer Grey Ghost Gear Range Bag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und angenehme Nutzung Ihrer Range Bag zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Produkte von Grey Ghost Gear!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de