

A2-320 FOR SIG SAUER P320 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE - A2-320 FOR SIG SAUER P320 9MM LUGER 17 ROUND MAGAZINE BLACK

The Amend2® A2-320 magazine is designed for use in the Sig Sauer P320 and is a sturdy, reliable 9mm magazine made of an advanced polymer material. It is a light, durable, and excellent alternative to the standard Sig Sauer OEM magazine. This magazine has Amend2®'s unique baseplate to truly make it one of a kind. Features: 15, 17 or 32 Round magazine. Sturdy, impact resistant polymer for increased strength. Heavy duty, non-memory, and non-corrosive spring. Made in the U.S.A.



Attributes

- Name: A2-320 FOR SIG SAUER P320 9MM LUGER 17 ROUND MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: AMEND2
- Product no.: 430106954
- Mfr. No.: A2A320FULLBLK
- Capacity: 17-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 210mm
- Shipping width: 29mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 685757245746

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Amend2 A2320 Magazin](#)
- [English: A2320 Magazine Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza del Consumatore per il Caricatore Amend2 A2320 per Sig Sauer P320 9mm Luger](#)
- [Suomi: A2320 FOR SIG SAUER P320 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Amend2® A2320 Magasin](#)

Sicherheitshinweise für das Amend2 A2320 Magazin

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Amend2 A2320 Magazin für die Sig Sauer P320 9mm Luger entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin nur mit der vorgesehenen Waffe, der Sig Sauer P320, verwendet wird.
- Verwende das Magazin nur mit der angegebenen Munition (9mm Luger).
- Halte das Magazin und die Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Laden des Magazins eine sichere Handhabungstechnik.
- Achte darauf, dass sich keine Personen in der Nähe des Mündungsbereichs befinden, während du das Magazin lädst oder entlädst.
- Verwende das Magazin nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bei Problemen während des Gebrauchs, wie z.B. Futterstörungen, stoppe sofort die Nutzung und überprüfe das Magazin.
- Bewahre das Magazin in einem sicheren, trockenen Ort auf, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt.
- Führe das Magazin in den MagazinSchacht der Sig Sauer P320 ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, bevor du die Waffe benutzt.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Lade die Munition vorsichtig in die Ladeöffnungen, beginnend von hinten nach vorne.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind, um ein Klemmen zu vermeiden.

3. Entladen des Magazins:

- Entlade das Magazin, indem du die Patronen vorsichtig herausnimmst, während du das Magazin in der Hand hältst.
- Überprüfe das Magazin nach dem Entladen auf verbleibende Munition.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwende keine unsachgemäßen Entsorgungsmethoden, um sicherzustellen, dass keine Umweltschäden entstehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen die richtigen Informationen erhältst.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um die sichere Verwendung des Amend2 A2320 Magazins zu gewährleisten. Dein Sicherheit und die anderer haben oberste Priorität.

A2320 Magazine Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Amend2® A2320 magazine for your Sig Sauer P320 9mm Luger handgun. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your magazine. Please read this document carefully before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the magazine is used in accordance with the manufacturer's instructions. This magazine is designed for the Sig Sauer P320 and should not be used with other firearms.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the provided instructions and return the product if necessary.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals. This magazine is not a toy and should only be handled by responsible adults.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recall information.

Specific Safety Precautions for Use

- **Always ensure the firearm is unloaded** before inserting or removing the magazine.
- **Inspect the magazine** for any signs of damage or wear before use. Do not use a damaged magazine.
- **Do not overload the magazine** beyond its specified capacity (17 rounds).
- **Store the magazine in a safe and secure location** when not in use.
- **Do not expose the magazine to extreme temperatures** or harsh chemicals that may damage the polymer material.
- **Use only recommended ammunition** (9mm Luger) to prevent malfunction or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the Sig Sauer P320.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert rounds one at a time.
- Ensure that each round is seated properly and that the magazine is not overloaded.
- To remove the magazine from the firearm, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

3. Maintenance:

- Regularly clean the magazine to prevent dirt and debris buildup.
- Use a soft cloth to wipe down the exterior of the magazine.
- Avoid using abrasive materials that may scratch or damage the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it safely.
- Check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the A2320 magazine, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer. Ensure that you have your purchase details ready for efficient support.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use of your Amend2® A2320 magazine. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida di Sicurezza del Consumatore per il Caricatore Amend2 A2320 per Sig Sauer P320 9mm Luger

Introduzione

Il caricatore Amend2 A2320 è progettato per l'uso con la pistola Sig Sauer P320. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con la pistola Sig Sauer P320.
- Controlla sempre il caricatore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni 9mm Luger nel caricatore Amend2 A2320.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 17 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Durante l'inserimento o la rimozione del caricatore, assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altri durante l'uso del caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Inserisci il caricatore Amend2 A2320 nell'impugnatura della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

2. Uso del Caricatore:

- Carica il caricatore con un massimo di 17 colpi di munizioni 9mm Luger.
- Controlla che il caricatore sia completamente carico e pronto per l'uso.
- Quando hai finito di usare l'arma, rimuovi il caricatore e riponi l'arma in un luogo sicuro.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Se il caricatore è danneggiato o non funziona correttamente, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in plastica e delle munizioni usate. Non gettare il caricatore in contenitori non appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di fornire dettagli sul problema riscontrato per ricevere assistenza adeguata.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore Amend2 A2320 per la tua pistola Sig Sauer P320. La sicurezza è fondamentale, quindi rimani sempre vigile e informato.

A2320 FOR SIG SAUER P320 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa A2320 lippaan käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään ja ylläpitämään A2320 lippasta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi Sig Sauer P320 kiväärissä.
- Tarkista lippaan kunto ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä lippaita, jotka ovat vaurioituneet tai joiden osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä lippaita vain laillisiin ja turvallisiin ampumaolosuhteisiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä lippaita vain niiden suunniteltuun käyttöön. Älä yritä muokata lippaita.
- Tarkista, että lippaan jousi toimii oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa lippaita ilman asianmukaista koulutusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Ota lippaan pohjalevy kiinni ja työnnä se varovasti aseeseen.
- Varmista, että lippaan lukitusmekanismi on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa lippaat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että lippaat ovat kunnolla ladattu ennen käyttöä.
- Käytä lippaita vain sellaisissa ampumaolosuhteissa, jotka ovat turvallisia ja laillisia.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä lippaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki käytetyt lippaat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja valmistusnumero, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Kiitos, että valitsit A2320 lippaan. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja pysyt turvallisena.

Säkerhetsinstruktioner för Amend2® A2320 Magasin

Introduktion

Tack för att du har valt Amend2® A2320 magasinet, designat för användning med Sig Sauer P320 9mm Lugerhandgun. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att informera dig om hur du använder magasinet på ett säkert och korrekt sätt. Vänligen läs igenom hela guiden noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning. Om det finns tecken på skador, använd inte magasinet.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av vapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller avlägsnar magasinet.
- Använd endast ammunition som är avsedd för 9mm Luger.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka det polymera materialet.
- Säkerställ att bottenplattan är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte magasinet om det har blivit utsatt för kraftig stöt eller om det har sprickor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- För in magasinet i vapenets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Dra i magasinet för att säkerställa att det sitter ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9mm Lugerammunition enligt följande:
 - Placera en patron i magasinet, med spetsen vänd nedåt.
 - Fortsätt att ladda patroner tills magasinet är fullt (upp till 17 patroner).
- Kontrollera att magasinet är korrekt laddat innan du avfyrar vapnet.

3. Avlägsnande av magasinet:

- Tryck på avtryckaren för att säkerställa att vapnet är oladdat.
- Tryck på magasinknappen för att avlägsna magasinet från vapnet.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte magasinet i vanligt hushållsavfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre används, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare för frågor om säkerhet eller produktinformation. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för att underlätta supportprocessen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda Amend2® A2320 magasinet på rätt sätt bidrar du till en säker och ansvarsfull användning av ditt vapen.