

BRN-4® FIRING PIN SPRING - BRN-4 FIRING PIN SPRING

Replacement or spare part for the BRN-4® Bolt Carrier Group. Handy to have on-hand for a backup parts kit. Only fits Brownells BRN-4® Bolt Carrier Group.



Attributes

- Name: BRN-4 FIRING PIN SPRING
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 430106984
- Mfr. No.: AZ-0122
- Make: Brownells
- Model: BRN-4
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 050806000759

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [English: BRN4® Firing Pin Spring Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4® Firing Pin Spring](#)
- [Suomi: BRN4® Firing Pin Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRN4® Firing Pin Spring](#)

Sicherheitshinweise für die BRN4® Firing Pin Spring

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BRN4® Firing Pin Spring entschieden hast. Dieses Produkt ist ein Ersatz oder Zubehörteil für die BRN4® Bolt Carrier Group von Brownells. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die BRN4® Firing Pin Spring nur in Verbindung mit der kompatiblen BRN4® Bolt Carrier Group verwendest.
- Lagere das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Firing Pin Spring nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz sind, bevor du die Firing Pin Spring installierst.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation.
- Vermeide es, die Firing Pin Spring mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du die BRN4® Bolt Carrier Group und alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.
- Lies die Bedienungsanleitung der BRN4® Bolt Carrier Group sorgfältig durch.

2. Installation

- Entferne die bestehende Firing Pin Spring aus der Bolt Carrier Group, indem du die entsprechenden Teile vorsichtig abbaust.
- Setze die neue BRN4® Firing Pin Spring an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Firing Pin Spring korrekt sitzt und fest verankert ist.

3. Nutzung

- Nach der Installation kannst du die BRN4® Bolt Carrier Group wie gewohnt verwenden.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität der Firing Pin Spring und der gesamten Bolt Carrier Group.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BRN4® Firing Pin Spring gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der BRN4® Firing Pin Spring wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachte, dass die Sicherheit des Produkts von der ordnungsgemäßen Installation und Nutzung abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

BRN4® Firing Pin Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BRN4® Firing Pin Spring. This guide provides essential safety instructions to ensure proper use and maintenance of the product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BRN4® Firing Pin Spring is used only with the Brownells BRN4® Bolt Carrier Group.
- Always handle firearms and firearm components with care and in accordance with applicable laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firing pin spring for signs of wear or damage before use.
- In case of any doubt regarding the safety or functionality of the product, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the firing pin spring if it shows signs of deformation, cracks, or other damage.
- Ensure that all components of the Bolt Carrier Group are clean and free from debris before installation.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Avoid using excessive force when installing or removing the firing pin spring.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction during handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and the Bolt Carrier Group is removed from the firearm.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool or pliers.

2. Installation:

- Locate the firing pin spring housing in the Bolt Carrier Group.
- Carefully remove the old firing pin spring if applicable.
- Insert the new BRN4® Firing Pin Spring into the housing, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the Bolt Carrier Group according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Monitor the performance of the firing pin spring during use and inspect it regularly for wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the BRN4® Firing Pin Spring in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BRN4® Firing Pin Spring, please consult your retailer or a qualified gunsmith. Always refer to the manufacturer's guidelines for additional information and support.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure the safe and effective use of the BRN4® Firing Pin Spring. Remember to always prioritize safety and seek professional assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le BRN4® Firing Pin Spring

Introduction

Merci d'avoir choisi le BRN4® Firing Pin Spring de Brownells. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec le groupe de transport de culasse BRN4® de Brownells.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pièce pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander des conseils à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le BRN4® Firing Pin Spring avec d'autres modèles de groupes de transport de culasse.
- Évitez de forcer l'installation ou le retrait de la pièce ; cela pourrait causer des dommages.
- Ne manipulez pas le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Portez des lunettes de protection si vous travaillez dans un environnement où des pièces peuvent se détacher ou se déplacer brusquement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous disposez des outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez le manuel de votre groupe de transport de culasse BRN4® avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez le groupe de transport de culasse de votre arme.
- Localisez le compartiment du percuteur où le Firing Pin Spring doit être installé.
- Insérez le BRN4® Firing Pin Spring avec précaution, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que tout est correctement installé avant de remonter le groupe de transport de culasse.

3. Utilisation :

- Ne tirez pas avec l'arme avant de vous assurer que le Firing Pin Spring est correctement installé.
- Testez le mécanisme de tir dans un environnement sûr avant d'utiliser l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes.
- Si possible, retournez le produit à un revendeur ou à un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits. Il est important de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels éventuels.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée du BRN4® Firing Pin Spring. Restez vigilant et informé pour profiter pleinement de votre produit tout en respectant les normes de sécurité établies.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4® Firing Pin Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto il BRN4® Firing Pin Spring di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento affidabile del gruppo di trasporto BRN4®. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un impiego sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il BRN4® Firing Pin Spring con il gruppo di trasporto Brownells BRN4®.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto.
- Indossare sempre protezioni adeguate durante l'installazione e l'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di usura o danni prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.

2. Installazione

- Rimuovere il gruppo di trasporto dal proprio alloggiamento.
- Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il vecchio percussore.
- Inserire il BRN4® Firing Pin Spring nel gruppo di trasporto, assicurandosi che sia posizionato correttamente.
- Rimontare il gruppo di trasporto seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Testare il gruppo di trasporto dopo l'installazione del nuovo percussore.
- Assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il BRN4® Firing Pin Spring secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del BRN4® Firing Pin Spring. La sicurezza è una priorità, quindi è fondamentale rispettare tutte le linee guida e le precauzioni.

BRN4® Firing Pin Spring Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRN4® Firing Pin Springin käyttöoppaaseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. BRN4® Firing Pin Spring on suunniteltu käytettäväksi Brownellsin BRN4® sylinteriryhmällä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Brownellsin BRN4® sylinteriryhmän kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden osia ja tarvikkeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa asennusprosessissa. Liiallinen voima voi vahingoittaa tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja vapaita öljystä tai muista kemikaaleista ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen ja huollon aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarvitset seuraavat työkalut: [luettele tarvittavat työkalut].

2. Asennus:

- Poista vanha jousi varovasti BRN4® sylinteriryhmästä.
- Asenna uusi BRN4® Firing Pin Spring paikoilleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että jousi on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että BRN4® sylinteriryhmä on oikein asennettu ja toimiva ennen ampumista.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ampumaaseiden käytössä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivustoilta. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BRN4® Firing Pin Springin! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för BRN4® Firing Pin Spring

Introduktion

Tack för att du har valt BRN4® Firing Pin Spring från Brownells. Denna produkt är en ersättnings eller reservdel för BRN4® Bolt Carrier Group. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade delar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast BRN4® Firing Pin Spring med Brownells BRN4® Bolt Carrier Group.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att utsätta fjädern för extrem värme eller fuktighet, vilket kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Innan du börjar, se till att vapnet är avstängt och säkrat.
- Ta bort den gamla fjädern om den är skadad eller sliten.

2. Installation:

- Placera den nya BRN4® Firing Pin Spring i den avsedda platsen i Bolt Carrier Group.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats och inte är sned.
- Sätt tillbaka Bolt Carrier Group i vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Efter installation, gör en funktionstest av vapnet för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du hanterar och använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter och reservdelar.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om BRN4® Firing Pin Spring, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Brownells webbplats för support och resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!