

**MCH-EDC EVERYDAY CARRY DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-EDC 2.0
DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1700 LUM FDE**

The MCH line of handhelds redefined what a EDC-style light could do. Wildly popular, it was instant success. And thankfully, customers spoke and gave Cloud Defensive immediate feedback. As always, Cloud listened. And now, Cloud Defensive have integrated your requests and have brand-new capabilities in the latest iteration of the MCH series. With these changes, the MCH surges that much further in front of the rest. Programmability: The MCH is now fully programmable, by the end-user. This allows you, for the first time, full control over the output of the flashlight. Every MuCh ships from the factory in Mode 1. But there are 4 other modes you can select, based on your needs. And you can change the programming anytime you want. So the MCH is more configurable than ever before. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) Light Heads With the advent of the Programmable light heads, the MCH line has now been streamlined for you. The EDC line, which is a higher lumen and lower candela offering. And the HC line, which is a slightly lower lumen and higher candela offering. Both of which are again, fully programmable. Tail Cap Configurations: Critically, MCH allows the user to carefully select from an industry-first (and Patented) Adjustable Negligent Discharge protection system. Each light ships with the full ND Protection package and the user can now configure the tail cap for their respective needs. Be it deep-pocket carry or being at home on your plate carrier, the MCH is duty-grade in every way. And fully configurable to what you need. If your need changes, you just adjust the ND Protection accordingly with parts you already have. Fully Customizable: You can now optimize the tail cap of your handheld light. Cloud Defensive are proud to offer an industry-first Negligent Discharge Protection system for the MCH that end users can adjust as needed. The shorter ND protector reduces the amount of shrouding around the switch and is ideal for anyone planning to use the Thyrn SwitchBack Technique. You are also able to easily utilize many of the other traditional low-light defensive techniques with this option. The other 2 ND protectors offer progressively more robust ND protection as they create a hard barrier between the outside world and the light switch. This is optimal for concealed carry and EDC in instances where the light may be in your pocket and you need to avoid inadvertently turning that light on while seated, etc. The best part? The entire ND Protection System comes with EVERY MCH. And these are easily interchanged by you, the end user. If you need to adjust the light from one role to the other, it can be done in about 10 seconds. Power: The Full size MCH uses 1 Lithium Ion, Rechargeable, Flat-top, Unprotected 18650 or 18350, depending on model, which is included. It is also compatible with most button-top unprotected cells and. The Full size MCH has very limited compatibility with Protected cells. Do not assume compatibility with those. Cloud Defensive favor the Unprotected cells due to the substantial performance increases. The MCH lights also now accept CR123 batteries. Use of CR123 batteries will absolutely result in lower output and shorter run-times. That is purely a function of CR123 cells being very inferior to Cloud Defensive's rechargeable cells. But this new CR123 capability is perfect for use in emergency situations. Pocket Clip: The MCH ships with a standard, metal deep-carry pocket clip that is made from spring steel and then heat-treated and black nitride plated. Materials and Durability: The MCH is precision machined from Certified 6061-T6 aluminum. Has a type III Anodized to MIL STD. "Hard coat". Has an IPX-8 waterproof rating. Fully submersible to 100 Ft. for 24 hours. Warranty: Similar to all Cloud Defensive products, the MCH is covered under Cloud Defensive's Transferable, Lifetime warranty. 30-Day Money Back Guarantee: The MCH is included in Cloud Defensive's 30-Day Money Back Guarantee. Specifications: This is a small light. By far the smallest Cloud Defensive have ever produced. Head Diameter: 1.20" Full Size MCH Length: 5.175" Full Size MCH Weight (with battery): 5.71 oz The MCH lights also now accept CR123 batteries. Two CR123A Output: 30,000 Candela/550 Lumens/60 minutes. AVAILABLE IN THE FOLLOWING BATTERY CONFIGURATIONS: 18650 Single Output option: 40,000 Candela/1700 Lumens/65 minutes 18350 Single Output option: 35,000 Candela/1200 Lumens/35 minutes. Included In Box Mission Configurable Handheld UI2 Charger 1 Battery 3 ND Protectors Proprietary Low-Profile Deep-Carry Pocket Clip



Attributes

- Name: MCH-EDC 2.0 DUAL-FUEL EVERYDAY CARRY FLASHLIGHT 1700 LUM FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107156
- Mfr. No.: MCH 2.0-EDC-DF-
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1700
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300197

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHEDC 2.0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight](#)

Sicherheitshinweise für die MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Taschenlampe! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Taschenlampe nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, wenn Sie die IPX8Wasserdichtigkeitsbewertung überschreiten.
- Halten Sie die Taschenlampe von Kindern fern. Die MCHEDC ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und Ladegeräte. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Batterien.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Taschenlampe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den direkten Blick in das Licht, um Augenschäden zu verhindern.
- Lassen Sie die Taschenlampe nicht unbeaufsichtigt, während sie eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass die Taschenlampe nicht überhitzt, insbesondere bei längerer Nutzung im Hochleistungsmodus.
- Verwenden Sie die Programmierbarkeit der Taschenlampe verantwortungsvoll, um die Lichtausgabe entsprechend Ihrer Umgebung anzupassen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Tail Cap gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie eine Lithium-Ionen-Batterie (18650 oder 18350) mit der richtigen Polarität ein.
- Drehen Sie die Tail Cap im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach wieder zu schließen.

2. Einschalten der Taschenlampe

- Drücken Sie den Schalter am Ende der Lampe, um die Taschenlampe einzuschalten.
- Um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln, drücken Sie den Schalter erneut.

3. Programmierung der Modi

- Die MCHEDC bietet fünf verschiedene Lichtmodi. Wählen Sie den gewünschten Modus gemäß Ihrer Bedürfnisse aus.
- Sie können die Programmierung jederzeit ändern, um die Leistung der Taschenlampe anzupassen.

4. Verwendung des Taschenclips

- Befestigen Sie den Taschenclip an Ihrer Kleidung oder Tasche für einfachen Zugriff.
- Achten Sie darauf, dass der Clip sicher sitzt, um ein versehentliches Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Bringen Sie die Taschenlampe in ein Fachgeschäft oder eine Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer MCHEDC 2.0 Taschenlampe, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Cloud Defensive.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben erstellt wurden, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihrer Taschenlampe zu verlängern.

Safety Instruction Guide for MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Introduction

Thank you for choosing the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your flashlight. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the flashlight is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the flashlight out of reach of children and pets to avoid accidents.
- Do not use the flashlight in environments that may pose a risk of explosion or fire.
- Regularly inspect the flashlight for any signs of damage or wear.
- If the flashlight is damaged, do not attempt to repair it; contact customer support for assistance.
- Always ensure that the flashlight is turned off when not in use to conserve battery life and prevent accidental activation.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of flashlights.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the recommended battery types (18650, 18350, or CR123) as specified in the product specifications.
 - Do not mix different types of batteries or use damaged batteries.
 - Ensure that the battery is installed correctly, matching the positive and negative terminals.
- **Water Resistance:**
 - The flashlight is rated IPX8 and is fully submersible to 100 ft for 24 hours. However, avoid using it in conditions that exceed this rating.
- **Programmability:**
 - Familiarize yourself with the different modes of operation (Mode 1 to Mode 5) to ensure optimal use.
 - Avoid changing modes while the flashlight is in use to prevent distraction.
- **Negligent Discharge Protection:**
 - Adjust the ND Protection system according to your needs to prevent accidental activation.
 - Ensure that the tail cap is securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment by unscrewing the tail cap.
- Insert the battery with the correct orientation (positive terminal facing the head of the flashlight).
- Replace the tail cap securely.

2. Operating the Flashlight:

- To turn on the flashlight, press the switch located on the tail cap.
- Cycle through the different modes by pressing the switch repeatedly.
- To turn off the flashlight, press and hold the switch until the light turns off.

3. Adjusting the ND Protection:

- Remove the tail cap.
- Replace the ND protector with the desired option based on your carry method.
- Reattach the tail cap securely.

4. Charging the Flashlight:

- Use the included UI2 Charger to charge the flashlight.
- Follow the charger's instructions for safe charging practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and batteries in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of batteries in fire or water, as they may explode or leak harmful substances.
- Consider recycling options for the flashlight and batteries wherever available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Lampe de Poche MCHEDC 2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche MCHEDC 2.0 de Cloud Defensive. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre lampe de poche. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lampe de poche est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Ne laissez pas la lampe de poche à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec l'eau ou les liquides si la lampe n'est pas correctement scellée.
- Ne démontez pas la lampe de poche, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans ce guide.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe et remplacez les piles si nécessaire.
- Ne utilisez pas de batteries endommagées ou non recommandées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Assurez-vous que la lampe est correctement étanche avant de l'utiliser dans des conditions humides.
- **Manipulation des batteries** : Ne mélangez jamais des batteries de différents types ou marques. Utilisez uniquement des batteries recommandées (18650 ou 18350).
- **Chauffage** : Évitez d'exposer la lampe à des températures extrêmes, notamment à la chaleur ou au feu.
- **Éblouissement** : Ne dirigez pas la lumière directement dans les yeux des personnes ou des animaux.
- **Surveillance** : Ne laissez pas la lampe allumée sans surveillance pendant de longues périodes.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des Piles :

- Ouvrez le compartiment à piles en dévissant le capuchon arrière.
- Insérez la batterie 18650 ou 18350, en respectant la polarité (+ et -).
- Refermez le capuchon arrière en le vissant fermement.

2. Allumage et Modes :

- Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lampe.
- Pour changer de mode, appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur.
- Les modes disponibles sont : Haute, Basse, et d'autres configurations programmables.

3. Programmation :

- Consultez le manuel pour programmer la lampe selon vos préférences.
- Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs modes d'éclairage en fonction de vos besoins.

4. Utilisation du Clip de Poche :

- Attachez le clip de poche à votre ceinture ou à votre sac pour un transport facile et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la lampe de poche ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des batteries et des appareils électroniques.
- Consultez un centre de recyclage agréé pour éliminer correctement la lampe et ses pièces.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site web de Cloud Defensive pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre confiance dans nos produits. En suivant ces instructions, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la torcia MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare la torcia in ambienti pericolosi o in presenza di esplosivi.
- Tieni la torcia lontana dalla portata dei bambini.
- Non smontare la torcia, poiché questo può compromettere la sicurezza del prodotto.
- Controlla regolarmente la torcia per eventuali danni. Se è danneggiata, non utilizzarla.
- Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la torcia, evita di puntarla direttamente negli occhi di te stesso o di altre persone.
- Non utilizzare la torcia in condizioni di umidità elevata o sotto la pioggia, a meno che non sia specificato che è impermeabile.
- Durante la ricarica, non lasciare la torcia incustodita e assicurati che sia su una superficie non infiammabile.
- Non utilizzare la torcia se è calda al tatto dopo l'uso; lascia raffreddare prima di maneggiarla.
- Se noti un odore strano, fumi o surriscaldamento, spegni immediatamente la torcia e scollega la batteria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Batteria:

1. Assicurati che la torcia sia spenta.
2. Rimuovi il tappo posteriore della torcia.
3. Inserisci la batteria 18650 o 18350, rispettando la polarità (+ e -).
4. Riattacca il tappo posteriore.

• Accensione e Spegnimento:

- Per accendere la torcia, premi il pulsante di accensione.
- Per spegnerla, premi nuovamente il pulsante.

• Cambio Modalità:

- La torcia ha diverse modalità di illuminazione. Puoi passare tra le modalità premendo il pulsante di accensione rapidamente.

• Ricarica della Batteria:

- Utilizza il caricatore fornito per ricaricare la batteria.
- Collega il caricatore a una presa di corrente e inserisci la torcia nel caricatore.
- Una volta completamente carica, scollega la torcia dal caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la torcia nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Porta la torcia e le batterie in centri di raccolta autorizzati per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace della tua torcia MCHEDC. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto Cloud Defensive.

MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä käsivalaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia valaisumahdollisuuksia erilaisissa olosuhteissa. Huolellinen käyttö ja turvallisuusohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Älä katso suoraan valaisimen valoa, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja että se on yhteensopiva laitteen kanssa.
- Käytä vain suositeltuja akkuja, kuten 18650 tai 18350, ja vältä suojattuja akkuja.
- Älä altista valaisinta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että valaisin on sammutettu, kun et käytä sitä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä valaisinta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä valaisimen käyttöä, jos se on kostea tai märkä.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat ovat irti.
- Varmista, että valaisin on täysin ladattu ennen käyttöä.
- Vältä valaisimen käyttöä erittäin lämpimissä tai kylmissä olosuhteissa, jotta vältät akkujen ylikuumenemisen tai jäätyksen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Akkujen Asentaminen

- Varmista, että valaisin on sammutettu.
- Poista takakansi varovasti.
- Asenna akku (18650 tai 18350) oikea puoli ylöspäin.
- Kiinnitä takakansi takaisin paikalleen.

2. Valaisimen Käyttö

- Kytke valaisin päälle painamalla kytkintä.
- Valitse haluamasi valoohjelma Moodi 1 Moodi 5.
- Säädä valotehoa tarpeen mukaan.

3. Muutokset ja Ohjelmointi

- Voit ohjelmoida valaisimen asetuksia haluamallasi tavalla.
- Muuta ohjelmointia milloin tahansa haluamasi moodin mukaan.

Hävitsointiohjeet

- Hävitä vanhat tai rikkoutuneet akut ympäristöystävällisesti.
- Varmista, että valaisin on tyhjennetty ja ettei siinä ole akkuja ennen hävittämistä.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa apua ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

MCHEDC 2.0 DualFuel Everyday Carry Flashlight on tehokas ja monipuolinen valaisin, joka on suunniteltu täyttämään päivittäiset valaisutarpeesi. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight

Introduktion

Tack för att du valt MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight från Cloud Defensive. Denna lampa är designad för att ge hög prestanda och flexibilitet för olika användningsområden. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd endast den rekommenderade typen av batterier (18650 eller 18350) och undvik att använda skyddade celler om inte angivet.
- Håll lampan utom räckhåll för barn och djur.
- Kontrollera lampan regelbundet för skador och byt ut skadade delar omedelbart.
- Använd lampan endast för avsett ändamål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta ljuset mot ögonen, då det kan orsaka skada.
- Använd lampan på ett sätt som förhindrar oavsiktlig aktivering, särskilt i fickan eller väskan.
- Se till att lampan är avstängd när den inte används för att spara batteri och förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Använd lampan i enlighet med de angivna ljuslägena för att undvika överhettning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Ta bort bakre kåpan genom att vrida moturs.
- Sätt i ett 18650 eller 18350 batteri med den positiva (+) sidan mot lampans huvud.
- Sätt tillbaka bakre kåpan och vrid medurs för att säkra den.

2. Användning av ljuslägen:

- Lampan levereras i Läge 1 (Endast hög, 100%).
- För att ändra lägen, följ programanvisningarna i bruksanvisningen.
- Justera ljusstyrkan efter behov med de programmerbara alternativen.

3. Underhåll:

- Rengör lampan regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada ytan.

Avfallshantering

- Kasta inte lampan eller batterierna i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska apparater och batterier.
- Återvinn lampan och batterierna på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Cloud Defensive officiella webbplats för mer information.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MCHEDC Everyday Carry DualFuel Flashlight. Tack för att du valt Cloud Defensive, och vi hoppas att du får stor nytta av din produkt.