

MCH-DUTY HIGH OUTPUT DUAL-FUEL FLASHLIGHT - MCH-DUTY DUAL-FUEL HI-OUTPUT FLASHLIGHT 1800 LUMEN FDE

The MCH Duty redefines what a hard-use, take-it-to-hell-and-back flashlight should be. Powerful, versatile, configurable, reliable and durable to the point of absurdity, the MCH Duty does not disappoint. It has no equal. Durability: With the advent of the OWL, Cloud Defensive became known as a company that prioritizes innovation, power and ultimately, survivability of the product. And the MCH Duty carries that legacy forward. Shrouded in S7 tool steel, the light head features the best tech Cloud Defensive have ever packed into light head. That protective tool steel is then heat-treated to 51-55 Rockwell and Black Nitride plated. Resulting in an amazing and brutally-tough piece of equipment. All that to say that you can view your light as a tool that is basically impervious to impact. Fun Fact: They make jackhammer tools from the same S7 tool steel Cloud Defensive use in this light. Cloud Defensive all know the real world is not a gentle place. The MCH Duty is not only ANSI/PLATO FL1 compliant. It is also waterproof to an IPX-8 rating, being serviceable to 100ft for 24hrs. Because the real world is not a dry place either. Capability: The MCH Duty High Output brings an incredible 1,800 lumens to bear on whatever situation you find yourself facing. Calibrated for a massive "hot spot" with an overwhelming 50,000 Candela, the Duty light gives you the unique ability to not only push light far into the night, but to do so with more expansive coverage than anything else in its class. This gives you world-class situational awareness, defeats dead space and lights up shadows. It completely renders a would-be-aggressors night-adapted vision useless. In short, it overwhelms the situation with light and performs precisely as you want a handheld, hard-use light to perform. MCH Duty gives you a capability you have never had. In a lower-power mode, the MCH Duty becomes a wonderful administrative flashlight with very extended run-times. For example, you can run the Duty in "low" power mode (10% output) for most of the night on a fresh battery charge. As such, this is the light that lives on your nightstand, in your car, in your desk, in your garage or anywhere else for that matter. MCH Duty is the most versatile light Cloud Defensive have ever produced. Programmability: The MCH Duty is fully programmable, by the end-user. This allows you, for the first time, full control over the output of the flashlight. Every MCH ships from the factory in Mode 1. But there are 4 other modes you can select, based on your needs. And you can change the programming anytime you want. So the MCH is more configurable than ever before. Mode 1: High-only (100%) Mode 2: Low (10%), High (100%) Mode 3: High (100%), Low (10%) Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%) Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%) Tail Cap Configurations: Sporting the most diverse group of users of any MCH light offered, the MCH Duty needed to be highly configurable. Being equally at home in your glove box as it is on your nightstand or in your plate carrier, Cloud Defensive ensured you could set up the tail of the light in a way that best suites your need. Regardless of your intended use, know your MCH allows you to carefully select from an industry-first (and Patented) Adjustable Negligent Discharge protection system. Each light ships with the full ND Protection package and the user can now configure the tail cap for their respective needs. Be it deep-pocket carry, belt carry or being at home on your plate carrier, the MCH Duty is built for the task. And fully configurable to what you need. If your need changes, you just adjust the ND Protection accordingly with parts you already have. And yet others will opt to run no pocket clip at all. Sometimes that is completely appropriate. As such, you certainly do not have to use any pocket clip should that make sense for you. Whatever you are doing, wherever you are going, the MCH Duty stands ready. Serviceable Lens: Like the OWL, the MCH Duty features a removeable and field-serviceable bezel ring. This allows you to replace a broken lens by yourself, should you manage to break the glass. It is worth noting, the glass on the MCH Duty is the thickest in the business and is incredibly tough. But it is glass. And it can break. If that happens, you can put a new lens on in under 1 minute. Saves you on the warranty drama. Saves a lot of time at Cloud Defensive headquarters and makes everybody happier. Battery Changing with Ease: With the all new MCH, you are able to easily change the battery from the light head side of the MCH. The positive end always goes to the



front of the light. And there is reverse polarity protection built in just in case. Power: The Full size MCH uses 1 Lithium Ion, Rechargeable, Flat-top, Unprotected 18650 which is included. It is also compatible with most button-top unprotected cells and. The Full size MCH has very limited compatibility with Protected cells. Do not assume compatibility with those. Cloud Defensive favor the Unprotected cells due to the substantial performance increases. The MCH lights also now accept CR123 batteries. Use of CR123 batteries will absolutely result in lower output and shorter run-times. That is purely a function of CR123 cells being very inferior to Cloud Defensive's rechargeable cells. But this new CR123 capability is perfect for use in emergency situations. Output (18650): 50,000 Candela at 1,800 Lumens Run-Time (18650): 60 Minutes (High Power), 120 Minutes (Medium Power), Minimum 6 hours (Low Power) Output (CR123): 20,000 Candela at 500 Lumens Run-Time (Two CR123): 65 Minutes (High Power) Pocket Clip: The MCH ships with a standard, metal deep-carry pocket clip that is made from spring steel and then heat-treated and black nitride plated. The MCH Duty was not designed or optimized for pocket carry but Cloud Defensive wanted to give you that ability, should you need it. Warranty: Similar to all Cloud Defensive products, the MCH is covered under Cloud Defensive's Transferable, Lifetime warranty. 30-Day Money Back Guarantee: The MCH is included in Cloud Defensive's 30-Day Money Back Guarantee. Specifications: The MCH Duty is a full-size light driven an 18650 battery. By maintaining the 18650 as the primary power source Cloud Defensive were able to maintain the Dual Fuel concept and ensure the light also runs on two CR123 lights. That is critical for emergency situations or extended use in the field. In terms of form-factor, intended to be a light prioritizing capability and durability, creating the smallest-possible package was not the goal. Cloud Defensive wanted brute strength. As such, the MCH Duty is a modest 1.40" outer diameter at the light head. That gives you optimal ergonomics and great compatibility with light holsters. Head Diameter: 1.40" Overall Length: 5.35" Weight (with battery): 6.67oz Weight (without battery): 5.05oz The MCH is precision machined from Certified 6061-T6 aluminum. Has a type III Anodized to MIL STD. "Hard coat". Has an IPX-8 waterproof rating. Fully submersible to 100 Ft. for 24 hours. 1,800 Lumens 50,000 Candela Dual-Fuel compatible (18650 and CR123) 5 Mode Programmable functionality A neutral 5000k light temperature 60 minutes of full power run-time (120 minutes on medium power) Included in Box MCH Duty HO flashlight Cloud Defensive branded UI2 charger Cloud Defensive 18650 rechargeable battery 3 Negligent Discharge (ND) protectors 1 Deep Carry Pocket Clip ** NOTE: IS NOT COMPATIBLE WITH THE KYDEX MCH HOLSTER

Attributes

- Name: MCH-DUTY DUAL-FUEL HI-OUTPUT FLASHLIGHT 1800 LUMEN FDE
- Manufacturer: CLOUD DEFENSIVE
- Product no.: 430107162
- Mfr. No.: MCH DUTY-HO-DF-P-FDE
- Battery: 18650 Li-ion
- Lumens: 1800
- Style: Handheld
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850038300043

Item details

Made in USA

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [English: MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lampe Torche MCH Duty High Output DualFuel](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)
- [Suomi: MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT entschieden hast. Diese Taschenlampe ist für ihre Robustheit und Vielseitigkeit bekannt und bietet eine hohe Leistung für verschiedene Anwendungen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, die Taschenlampe nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch zu verwenden.
- Halte die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende die Taschenlampe nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen explosive Gase oder Dämpfe vorhanden sein könnten.
- Überprüfe die Taschenlampe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, insbesondere die Linse und den Lampenkopf.
- Verwende nur die empfohlenen Batterien (18650 Li-ion oder CR123) und achte darauf, dass sie korrekt eingelegt sind.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser, wenn die Taschenlampe nicht für den Einsatz unter Wasser vorgesehen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Taschenlampe nicht, wenn die Linse beschädigt oder zerbrochen ist. Ersetze sie sofort.
- Halte die Taschenlampe von deinem Gesicht und anderen Personen fern, wenn du sie einschaltest, um das Risiko von Lichtblitzen zu vermeiden.
- Verwende die Taschenlampe nicht als Schlagwerkzeug oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.
- Achte darauf, dass die Taschenlampe nicht überhitzt. Schalte sie aus, wenn sie sich unangenehm heiß anfühlt.
- Bei der Verwendung im Niedrigstrommodus achte darauf, dass die Taschenlampe ausreichend Licht für deine Bedürfnisse bietet, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Batteriewechsel:**
 - Schalte die Taschenlampe aus, bevor du die Batterie wechselst.
 - Drehe den Lampenkopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
 - Entferne die alte Batterie und setze die neue Batterie mit dem positiven Pol nach vorne ein.
 - Schraube den Lampenkopf wieder fest, bis er sicher sitzt.
- **Einschalten der Taschenlampe:**
 - Drücke den Schalter am Lampenende, um die Taschenlampe einzuschalten.
 - Um zwischen den Modi zu wechseln, drücke den Schalter erneut. Die MCH Duty bietet mehrere Modi: Hoch, Niedrig, Mittel und weitere.
- **Programmierung:**
 - Du kannst die Programmierung der Taschenlampe anpassen, um die gewünschten Modi auszuwählen.
 - Folge den Anweisungen im Handbuch, um die Modi entsprechend deinen Bedürfnissen zu konfigurieren.
- **Wartung der Linse:**
 - Bei Bedarf kannst du den Blendenring abnehmen, um die Linse zu ersetzen.
 - Stelle sicher, dass du eine geeignete Linse verwendest, um die Funktionalität der Taschenlampe aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Taschenlampe und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfe Batterien nicht in den Hausmüll. Nutze stattdessen spezielle Sammelstellen für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deiner MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um die Unterstützung zu erleichtern.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung der MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig und halte die Taschenlampe in gutem Zustand, um ihre Langlebigkeit und Funktionalität sicherzustellen.

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MCHDuty High Output DualFuel Flashlight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your flashlight. Please read and follow these instructions carefully to maximize your safety and the performance of your flashlight.

General Safety Guidelines

- Always handle the flashlight with care to avoid injury.
- Do not look directly into the light beam to prevent eye damage.
- Keep the flashlight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the flashlight regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the flashlight if it shows any signs of malfunction or damage.
- Ensure that the battery is installed correctly, observing the polarity (+/-).
- Use only recommended battery types (18650 Li-ion or CR123) to avoid risks.
- Avoid exposing the flashlight to extreme temperatures or liquids, unless specified.
- Do not disassemble the flashlight; it contains components that may cause injury.

Specific Safety Precautions for Use

- **Durability:** The MCH Duty is constructed from robust materials, but it is still important to avoid dropping or striking the flashlight against hard surfaces.
- **Water Resistance:** The flashlight is rated IPX8, meaning it can be submerged in water up to 100ft for 24 hours. However, do not use the flashlight in water unless necessary.
- **Battery Safety:**
 - Only use the included rechargeable 18650 battery or compatible CR123 batteries.
 - Do not mix battery types or brands.
 - Do not charge nonrechargeable batteries.
 - Dispose of batteries responsibly and in accordance with local regulations.
- **Light Output:** The flashlight can produce up to 1,800 lumens. Use the appropriate power mode for your needs to prevent overheating.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Unscrew the flashlight head to access the battery compartment.
- Insert the rechargeable 18650 battery with the positive end (+) facing the flashlight head.
- Reattach the flashlight head securely.

2. Powering On/Off:

- To turn on the flashlight, press the tail cap switch.
- To turn off, press the tail cap switch again.

3. Mode Selection:

- The flashlight features five programmable modes.
- To switch modes, cycle through by turning the flashlight on and off quickly.
- Select the mode that best suits your needs:
 - Mode 1: High only (100%)
 - Mode 2: Low (10%), High (100%)
 - Mode 3: High (100%), Low (10%)
 - Mode 4: Very Low (5%), Medium (30%), High (100%)
 - Mode 5: High (100%), Medium (30%), Very Low (5%)

4. Tail Cap Configuration:

- Adjust the tail cap for your preferred carry method (deep pocket carry, belt carry, etc.).
- Follow the instructions included with the ND Protection package for configuration.

5. Lens Replacement:

- In case of a broken lens, remove the bezel ring and replace it with a new one.
- Ensure the replacement lens is compatible with the MCH Duty flashlight.

6. Battery Charging:

- Use the provided Cloud Defensive UI2 charger to charge the battery.
- Follow the charger's instructions for safe charging practices.

Disposal Instructions

- Dispose of the flashlight and its components in accordance with local regulations.
- Batteries must not be disposed of in regular trash. Instead, take them to a designated recycling center.
- If the flashlight is no longer functional, check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the MCH Duty flashlight, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MCH Duty High Output DualFuel Flashlight. Always prioritize safety and report any concerns regarding the product to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour la Lampe Torche MCH Duty High Output DualFuel

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe torche MCH Duty High Output DualFuel de Cloud Defensive. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre lampe. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la lampe torche est utilisée uniquement conformément aux instructions fournies.
- Ne jamais utiliser la lampe torche dans des environnements dangereux où une lumière intense pourrait causer des accidents.
- Tenez la lampe hors de portée des enfants.
- Évitez d'exposer la lampe à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Vérifiez régulièrement l'état de la lampe pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regardez pas directement la source lumineuse pour éviter des lésions oculaires.
- Utilisez toujours des batteries recommandées pour assurer la performance et la sécurité. Ne mélangez pas des batteries de différents types.
- En cas de fuite de batterie, ne touchez pas le liquide et éliminez la batterie conformément aux instructions de recyclage.
- Ne démontez pas la lampe, sauf si cela est spécifiquement indiqué dans ce guide.
- Ne laissez pas la lampe torche allumée sans surveillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la batterie :

- Ouvrez le compartiment de la batterie en dévissant la tête de la lampe.
- Insérez la batterie Lithium Ion 18650 fournie, en veillant à respecter la polarité (le côté positif doit être orienté vers l'avant).
- Refermez le compartiment de la batterie en vissant la tête de la lampe.

2. Modes d'utilisation :

- Le MCH Duty propose plusieurs modes de fonctionnement :
 - **Mode 1** : Haute (100%)
 - **Mode 2** : Basse (10%), Haute (100%)
 - **Mode 3** : Haute (100%), Basse (10%)
 - **Mode 4** : Très Basse (5%), Moyenne (30%), Haute (100%)
 - **Mode 5** : Haute (100%), Moyenne (30%), Très Basse (5%)
- Pour changer de mode, suivez les instructions spécifiques fournies dans le manuel.

3. Remplacement de la lentille :

- En cas de lentille cassée, retirez l'anneau de verre amovible et remplacez-le par une nouvelle lentille.
- Assurez-vous que la nouvelle lentille est bien fixée avant d'utiliser la lampe.

4. Changement de batterie :

- Pour changer la batterie, suivez les mêmes étapes que pour l'installation de la batterie.
- Ne tentez pas de changer la batterie lorsque la lampe est allumée.

5. Utilisation en extérieur :

- La lampe est étanche jusqu'à 100 pieds pendant 24 heures. Évitez toutefois de l'utiliser dans des conditions extrêmes sans précautions.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la lampe torche avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques et des batteries.
- Les batteries doivent être recyclées dans des points de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la lampe torche MCH Duty, veuillez consulter le site web de Cloud Defensive ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et d'utilisation, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi la longévité de votre lampe torche MCH Duty. Merci de faire confiance à Cloud Defensive pour vos besoins en éclairage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Torcia

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto la torcia MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT di Cloud Defensive. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una durata eccezionale. Per garantire un utilizzo sicuro e ottimale della torcia, è importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la torcia solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare la torcia in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze infiammabili.
- Tieni la torcia fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente la torcia per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare la torcia se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Segui sempre le istruzioni per la sostituzione della batteria e l'uso corretto della torcia.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo della Batteria:**
 - Utilizza solo batterie 18650 Liion o CR123 compatibili.
 - Non utilizzare batterie protette; utilizza solo celle non protette per prestazioni ottimali.
 - Assicurati che la polarità della batteria sia corretta durante l'inserimento.
- **Condizioni Ambientali:**
 - Non utilizzare la torcia in condizioni di umidità eccessiva o in acqua, se non specificato.
 - Non esporre la torcia a temperature estreme o a fonti di calore.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci la torcia con un panno asciutto e morbido.
 - Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione della Batteria:**
 1. Rimuovi il tappo della torcia ruotandolo in senso antiorario.
 2. Inserisci la batteria 18650 o CR123 con il polo positivo rivolto verso la parte anteriore della torcia.
 3. Riavvita il tappo della torcia in senso orario fino a quando è ben fissato.
- **Accensione e Spegnimento:**
 - Premi il pulsante di accensione situato sulla parte posteriore della torcia per accendere.
 - Premi nuovamente il pulsante per spegnere.
- **Selezione della Modalità:**
 - La torcia offre diverse modalità di illuminazione. Segui le istruzioni per passare tra le modalità desiderate.
- **Sostituzione della Lente:**
 - In caso di rottura della lente, rimuovi l'anello di bezel e sostituisci la lente danneggiata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la torcia o le batterie nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei prodotti elettronici.
- Porta la torcia e le batterie presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Cloud Defensive. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare la tua torcia MCHDUTY in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto Cloud Defensive.

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä taskulamppu on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia valaisukykyjä ja kestävyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä valaisinta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen, sillä se voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Älä käytä valaisinta veden alla, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- Vältä liiallista lämpöä tai kosteutta, jotka voivat vahingoittaa laitetta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että akku on asennettu oikein. Positiivinen pää tulee olla valon etuosassa.
- Älä käytä suojattuja akkuja, vaan käytä vain suositeltuja 18650 Liion akkuja tai CR123akkuja.
- Älä ylikuormita valaisinta, käytä sitä vain suositelluilla tehoasetuksilla.
- Älä käytä valaisinta, jos se on kuuma tai se näyttää vaurioituneelta.
- Varmista, että valaisimen linssi on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Akun Asentaminen

- Irrota valaisimen pää.
- Aseta 18650 Liion akku tai CR123akku valaisimen akkuosastoon siten, että positiivinen pää on etupuolella.
- Kiinnitä valaisimen pää takaisin.

2. Käyttö

- Käynnistä valaisin painamalla takapään painiketta.
- Valitse haluamasi tehomoodi ohjelmoinnin kautta (Moodit 15).
- Vältä valaisimen käyttöä yli 60 minuuttia korkealla teholla jatkuvasti.

3. Huolto

- Tarkista linssi säännöllisesti. Jos se on vaurioitunut, vaihda se heti.
- Puhdista linssi pehmeällä kankaalla.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä akkua tavallisessa kotitalousjätteessä. Toimi paikallisten akkujen kierrätysohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot käytettävissäsi.

Loppusanat

MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa valoa ja kestävyyttä. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT. Denna ficklampa är designad för att vara kraftfull, mångsidig och hållbar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ficklampan enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Förvara ficklampan utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera ficklampan regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd endast rekommenderade batterier (18650 Liion eller CR123) för att undvika risker.
- Håll ficklampan borta från extrema temperaturer, fukt och kemikalier.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte ficklampan under vatten om den inte är korrekt konfigurerad för vattentålighet (IPX8).
- Undvik att rikta ljuset direkt mot ögonen, då detta kan orsaka skador på synen.
- Använd inte ficklampan i explosiva miljöer eller där brandrisk föreligger.
- Se till att batteriet är korrekt installerat för att undvika risk för kortslutning.
- Undvik att använda ficklampan med trasiga komponenter, inklusive lins eller svanskonfiguration.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteribyte

- Ta bort locket på lampans huvud för att komma åt batteriet.
- Sätt i ett nytt 18650batteri med den positiva änden mot fronten av lampan.
- Sätt tillbaka locket ordentligt.

2. Val av läge

- MCH Duty har flera lägen för olika användningsbehov:
 - Läge 1: Endast hög (100%)
 - Läge 2: Låg (10%), Hög (100%)
 - Läge 3: Hög (100%), Låg (10%)
 - Läge 4: Mycket låg (5%), Medium (30%), Hög (100%)
 - Läge 5: Hög (100%), Medium (30%), Mycket låg (5%)
- För att växla mellan lägen, följ instruktionerna i manualen.

3. Användning av fickklipp

- Ficklampan levereras med ett djupbärande fickklipp för enkel bärbarhet.
- Justera fickklippet enligt dina behov för att säkerställa en säker passform.

4. Underhåll av lins

- Om linsen går sönder, byt ut den genom att ta bort bezelringen.
- Installera en ny lins på mindre än 1 minut för att undvika driftstopp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte batterier i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för återvinning av batterier.
- Ficklampan ska kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter för elektriska apparater.
- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, ta kontakt med lokala återvinningscentraler.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om säkerhet och användning av MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda användaren och säkerställa en säker och effektiv användning av MCHDUTY HIGH OUTPUT DUALFUEL FLASHLIGHT. Genom att följa dessa riktlinjer kan du maximera produktens prestanda och livslängd.