

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE - ARCALOCK 3-LEVER CLAMP QUICK DETACH FOR 17S MOUNT BLACK

It's the next major addition to the ARCALOCK family, the 3-position lever-release clamp. Since its release in 2018, ARCALOCK has been an industry-standard for fast, solid lockup between rifles and accessories. Now Area 419 are adding more options and versatility to that mounting with the QD Arcalock Clamp. KEY FEATURES 3-position reversible lever arm, milled from stainless steel, allowing you to choose between clamped, sliding, and fall-off. Steel adjustment knob, built for many years of reliable use Compatibility with existing accessories using 17S mounting footprint (Atlas and Thunderbeast Products, Two-Vets Tripods, Harris Bipod Adapter Kits, etc) NOTE: Not compatible with RCX Gen 2, the lever cannot fully actuate. Removable ARCALOCK pins, allowing for use with any ARCA rail 100% Made in America



Attributes

- Name: ARCALOCK 3-LEVER CLAMP QUICK DETACH FOR 17S MOUNT BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 430107271
- Mfr. No.: 419-ALK-QD
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 810080182080

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE](#)
- [English: ARCALOCK Quick Detach Clamp Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419](#)
- [Suomi: ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP](#)

Sicherheitshinweise für den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP von AREA 419. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Gewehren und Zubehör zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Hebelarm in der richtigen Position eingerastet ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zubehöerteilen, die das 17SMontageprofil unterstützen.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Hebelarms.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die ARCALOCK Pins korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit RCX Gen 2, da der Hebel möglicherweise nicht vollständig betätigt werden kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie den ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP auf der ARCASchiene.
- Drücken Sie den Hebelarm nach unten, um das Produkt zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Hebelarm sicher eingerastet ist.

2. Verwendung:

- Um zwischen den Positionen „festgeklemt“, „gleitend“ und „abfallend“ zu wechseln, drücken Sie den Hebelarm entsprechend.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung stabil bleibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, diese Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP zu gewährleisten.

ARCALOCK Quick Detach Clamp Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the ARCALOCK Quick Detach Clamp with Three Position Lever Release. This product is designed to enhance the versatility and functionality of your rifle accessories. However, to ensure safe and effective use, it is important to follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the clamp for any signs of damage or wear before use.
- Keep the clamp out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the clamp in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:**
 - Always ensure that the clamp is properly secured to the ARCA rail before use.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit when using the clamp.
- **Operation:**
 - Always use the leverrelease mechanism with care to avoid pinching fingers.
 - Ensure that the clamp is fully engaged before using your firearm or accessory.
- **Maintenance:**
 - Regularly check the adjustment knob and lever for proper function.
 - Clean the clamp with a soft, dry cloth to maintain its integrity.
- **Compatibility:**
 - Only use the clamp with accessories that are compatible with the 17S mounting footprint.
 - Do not attempt to use the clamp with incompatible products, as this may lead to unsafe conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the ARCA rail on your firearm or accessory.
- Align the ARCALOCK Quick Detach Clamp with the rail.
- Securely fasten the clamp using the adjustment knob, ensuring it is tight and stable.

2. Usage:

- To engage the clamp, pull the lever to the desired position (clamped, sliding, or falloff).
- Ensure the lever is fully actuated before using the firearm or accessory.
- When disengaging, pull the lever and gently slide the accessory off the rail.

3. PostUse:

- After using the clamp, inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the clamp in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the clamp in household waste. Check for recycling programs in your area that accept metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product functionality, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ARCALOCK Quick Detach Clamp. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de sécurité pour l'ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419. Ce produit est conçu pour offrir une fixation sécurisée et rapide pour vos accessoires de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes qui ne sont pas formées à son utilisation.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le collier uniquement avec des accessoires compatibles utilisant le format de montage 17S.
- **Installation** : Assurez-vous que le collier est correctement installé avant chaque utilisation.
- **Manipulation** : Ne forcez pas le levier lors de l'ouverture ou de la fermeture. Si le levier ne fonctionne pas correctement, vérifiez l'installation.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Maintenance** : Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du collier ARCALOCK :

- Assurez-vous que le rail ARCA est propre et exempt de débris.
- Alignez le collier avec le rail et insérez les broches ARCALOCK.
- Serrez le bouton de réglage en acier jusqu'à ce que le collier soit bien fixé.

2. Utilisation du levier :

- Pour verrouiller le collier, poussez le levier en position bloquée.
- Pour le déverrouiller, poussez le levier en position glissante ou tombante selon vos besoins.
- Vérifiez que le collier est en place et sécurisé avant d'utiliser votre équipement.

3. Retrait du collier :

- Pour retirer le collier, déverrouillez-le en position glissante ou tombante.
- Retirez les broches ARCALOCK du rail ARCA.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage en vigueur dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et tous les documents associés pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per la pinza a rilascio rapido ARCALOCK con leva a 3 posizioni. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro del prodotto e per informarti sui requisiti di sicurezza secondo il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso e segui le indicazioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se non è correttamente installato.
- Evita di applicare forze eccessive durante l'uso, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza del bloccaggio.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve, che potrebbero influire sulla funzionalità.
- Assicurati che la pinza sia completamente bloccata prima di utilizzare il tuo equipaggiamento.
- Non modificare o smontare il prodotto, in quanto ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Posiziona la pinza sul tuo sistema di montaggio 17S seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa la pinza utilizzando i perni ARCALOCK rimovibili, assicurandoti che siano ben serrati.

2. Uso:

- Per utilizzare la leva a 3 posizioni, seleziona la posizione desiderata (bloccato, scorrevole, caduta).
- Ruota la manopola di regolazione in acciaio per adattare la tensione secondo le tue esigenze.
- Verifica sempre il corretto bloccaggio prima di utilizzare il tuo equipaggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti di AREA 419.

Conclusione

La sicurezza è una priorità quando si utilizza il prodotto ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP. Segui attentamente queste istruzioni e le linee guida per garantire un uso sicuro e efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE AREA 419 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE on suunniteltu tarjoamaan nopeaa ja turvallista kiinnitystä kiväärien ja tarvikkeiden välillä. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja asennusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että vipu on täysin lukittuna ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimi kuormituskapasiteettia.
- Käytä vain yhteensopivia tarvikkeita, jotka on suunniteltu 17Skiinnitysalkaa varten.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä ARCALOCK-pinnit haluttuun ARCA-rautaan.
- Varmista, että vipu on käännetty puristusasentoon.
- Kiristä teräksinen säätönuppi tiukasti paikalleen.

2. Käyttö

- Tarkista, että vipu on täysin vapautettu ennen kuin yrität irrottaa tai liu'uttaa tuotetta.
- Valitse haluamasi asento (puristus, liukuminen tai irtoaminen) kääntämällä vipua.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa sovelluksissa ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat poistettu käytöstä ja hävitetty oikein.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset takaisinvedot. Muista, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista viranomaisille ja tarkistaa takaisinvetotiedot EU:n turvallisuusportaalista.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas tuote käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP W/THREE POSITION LEVER RELEASE från Area 419. Denna klämma är utformad för att ge en snabb och säker lösning för montering av tillbehör till ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att klämman är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd aldrig klämman om den är skadad eller om några delar saknas.
- Justera spakarmen noggrant för att undvika oavsiktlig avlossning.
- Använd klämman endast med kompatibla tillbehör som använder 17S monteringsfotavtryck.
- Undvik att använda klämman i extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ytan där klämman ska monteras är ren och fri från skräp.
2. **Montering:**
 - Placera klämman på den avsedda platsen på ARCAskenan.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa klämman ordentligt.
 - Kontrollera att klämman är stabil och säker innan användning.
3. **Justering av spakarm:**
 - Vrid spakarmen för att välja mellan klämd, glidande och falloffläge.
 - Kontrollera att spakarmen fungerar korrekt innan du använder klämman.

Användning

- När klämman är installerad, se till att den är ordentligt fastsatt innan du fäster tillbehör.
- Använd klämman för att snabbt fästa eller lossa tillbehör vid behov.
- Vid avtagning av tillbehör, se till att spakarmen är i rätt läge för att undvika oavsiktlig avlossning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När klämman inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt ARCALOCK QUICK DETACH CLAMP. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.