

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2008/LATER SS

Upgrade your factory gas block with their original B.A. Sling Point gas block cap designed for the Ruger® Mini-14® and Mini Thirty® 2008 or later in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory flanged .625" diameter barrel manufactured in 2008 or later, with a serial number prefix of 508 or higher. Additionally, Mini Thirty® rifles with the older factory straight pencil .625" diameter barrel and the new factory flanged .625" diameter barrel will be compatible. 2007 or earlier in Black or Stainless are compatible with Mini-14® rifles with a factory straight pencil .562" diameter barrel manufactured in 2007 or earlier, with a serial number prefix of 181 through 199, but not including 580 or higher. B.A. Sling Point Features: Replaces the factory Ruger® Mini-14® or Mini Thirty® gas block cap Integrated sling attachment point It's BadAss
Specifications: Material: 303 Stainless Steel / 4140 Chromoly Steel Finish: Stainless or Black Oxide Length: 1.25" Width: 1.75" Height: .5" Weight: 1.3 oz.



Attributes

- Name: B.A. SLING POINT FOR RUGER MINI-14 & THIRTY 2008/LATER SS
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107474
- Mfr. No.: 04-06102-00
- Color: Stainless Steel
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 32mm
- UPC: 850028390870

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®](#)
- [English: B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®](#)
- [Suomi: B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Mini Thirty®](#)

Sicherheitshinweise für den B.A. Sling Point für Ruger® Mini14® & Ruger® Mini Thirty®

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den B.A. Sling Point von Samson Manufacturing Corp entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® Gasblockdeckel aufzurüsten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Waffenmodelle verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Besitz und die Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Sling Points entladen ist.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Techniken für die Installation.
- Überprüfe, ob der Sling Point korrekt installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Verwende das Produkt nicht in Kombination mit nicht kompatiblen Teilen oder Zubehör.
- Bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Gasblockdeckel vorsichtig.
- Setze den B.A. Sling Point auf den Gasblock.
- Befestige den Sling Point mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie fest.

3. Überprüfung

- Überprüfe nach der Installation, ob der Sling Point sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Führe eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Verwendung

- Verwende den Sling Point, um deinen Sling sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass der Sling Point während der Verwendung nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

B.A. Sling Point for Ruger® Mini14® & Mini Thirty® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the B.A. Sling Point for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. This product enhances the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product properly.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all safety instructions before using the B.A. Sling Point.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the B.A. Sling Point for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the product if it appears to be damaged or defective.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the B.A. Sling Point with Ruger® Mini14® or Mini Thirty® models as specified in the product description.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the B.A. Sling Point.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the firearm.
- Avoid using the B.A. Sling Point in adverse weather conditions that may affect visibility or grip.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Gas Block Cap:** If applicable, carefully remove the existing gas block cap from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
3. **Attach the B.A. Sling Point:** Align the B.A. Sling Point with the gas block area and press firmly until it is securely in place.
4. **Check for Security:** Ensure that the B.A. Sling Point is properly attached and does not wobble or move.
5. **Final Inspection:** Doublecheck that all components are secure before using the firearm.

Usage

- Use the integrated sling attachment point for carrying your firearm safely and comfortably.
- Ensure that the sling is properly attached to prevent accidental detachment during use.
- Regularly inspect the attachment point for wear and tear, especially after extensive use.

Disposal Instructions

- Dispose of the B.A. Sling Point in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is essential to have access to support for any questions or concerns related to the B.A. Sling Point.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the B.A. Sling Point for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le B.A. Sling Point pour Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduction

Merci d'avoir choisi le B.A. Sling Point pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du B.A. Sling Point pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le B.A. Sling Point, assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.
- Ne jamais manipuler l'arme à feu lorsque le B.A. Sling Point est en cours d'installation ou de retrait.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Vérifiez que le B.A. Sling Point est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme équipée du B.A. Sling Point.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty® est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen (si nécessaire).

2. Installation :

- Retirez le capuchon de bloc gaz d'origine de votre arme.
- Alignez le B.A. Sling Point avec le bloc gaz.
- Fixez le B.A. Sling Point en serrant les vis fournies.
- Vérifiez que le point de sangle est solidement en place.

3. Utilisation :

- Attachez votre sangle au point de sangle intégré.
- Assurez-vous que la sangle est bien fixée avant d'utiliser l'arme.

4. Entretien :

- Inspectez régulièrement le B.A. Sling Point pour détecter tout signe d'usure.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le B.A. Sling Point avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre B.A. Sling Point, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le B.A. Sling Point en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il B.A. Sling Point per Ruger® Mini14® e Ruger® Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point per il Ruger® Mini14® e il Ruger® Mini Thirty®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il B.A. Sling Point solo con i fucili Ruger® Mini14® e Mini Thirty® compatibili.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il B.A. Sling Point.
- Non forzare l'installazione del prodotto; seguire sempre le istruzioni fornite.
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza, come durante condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovere il tappo del blocco gas di fabbrica dal fucile.
 - Posizionare il B.A. Sling Point nel punto di attacco designato.
 - Assicurarsi che il B.A. Sling Point sia ben fissato e non si muova.
3. **Uso:**
 - Utilizzare il B.A. Sling Point per attaccare una cinghia al fucile.
 - Verificare che la cinghia sia ben fissata e controllare regolarmente la sua integrità durante l'uso.
4. **Rimozione:**
 - Per rimuovere il B.A. Sling Point, seguire le istruzioni di installazione in senso inverso.
 - Assicurarsi di riporre il prodotto in un luogo sicuro dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, considerare di portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altri dettagli pertinenti.

Grazie per aver scelto il B.A. Sling Point. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

B.A. SLING POINT FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa B.A. Sling Point tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen asennusta.
- Käytä ainoastaan suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen turvallisuudesta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista.
- Käytä aina suojaruuvimeikkeitä, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Ole varovainen, ettei tuote estä aseensa normaalia toimintaa tai käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeikseli, jakoavain jne.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen kaasublokin kansi varovasti.
- Asenna B.A. Sling Point kaasublokin kansi alkuperäisen tilalle.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että tuote on oikein asennettu ennen aseensa käyttämistä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta aseensa kanssa vain, jos se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja että siinä ei ole vaurioita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin keräys tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

B.A. Sling Point tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® kiväärien käyttömukavuutta ja käytettävyyttä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että tuotteen oikea käyttö ja huolto ovat avainasemassa.

Säkerhetsinstruktioner för B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® & Mini Thirty®

Introduktion

Tack för att du valt B.A. Sling Point för Ruger® Mini14® och Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge en säker och pålitlig slingfäste. För att säkerställa en säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast B.A. Sling Point med Ruger® Mini14® och Mini Thirty® modeller som är kompatibla enligt produktbeskrivningen.
- Kontrollera att gasblocket är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller korrosiva ämnen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Om du är osäker på produktens säkerhet eller funktion, kontakta en professionell för rådgivning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är avstängt och avlastat innan installation.
2. **Installation:**
 - Ta bort det befintliga gasblocket från ditt Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®.
 - Fäst B.A. Sling Point på gasblocket enligt tillverkarens anvisningar.
 - Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och att produkten sitter säkert.
3. **Användning:**
 - Använd slingfästet för att fästa din sling på ett säkert sätt.
 - Kontrollera regelbundet att slingfästet är i gott skick och att inga skador har uppstått.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn den på ett ansvarsfullt sätt.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor kring säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.