

URG-I AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE BLACK

URG-I Airborne Charging Handle 5.56 The Airborne Charging Handle (ACH), was originally developed at the request of an elite organization famous for its expertise in aerial insertion. Now adopted by USASOC and field tested in the most arduous environments, The USASOC ACH now features a roll marked "Geissele Automatics" and the ACH's NSN number diminishing the amount of laser engraving and reducing its visual signature. Unchanged are the lower profile lever design that reduces chances of snagging on gear. The handling surfaces of the levers are checkered for confident operation while wearing gloves or during engagements in less than optimal weather conditions. The Geissele USASOC ACH features a gas mitigating fence at the rear that aids in redirecting gas blow back when shooting short barreled and suppressed weapon systems. The ambidextrous USASOC ACH is 3D machined from a solid block of aircraft grade 7075-T6 aluminum and finished in durable Type-3 Hardcoat anodized. The USASOC ACH weighs in at 1.42oz. URG-I Airborne Charging Handle 5.56 Specification The USASOC Airborne Charging Handle (NSN# 1005-01-672-4803) has been adopted and is currently fielded by USASOC. This version uses rollmarks instead of laser engraving to diminish its visual signature. The USASOC ACH is available in DDC and Black.



Attributes

- Name: URG-I AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107548
- Mfr. No.: 05-664B
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 817953027165

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den URGI AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE](#)
- [English: URGI Airborne 5.56 Charging Handle Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement URGI Airborne 5.56](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56](#)
- [Suomi: URGI Airborne 5.56 Latauskahva Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för URGI AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den URGI AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des URGI Airborne 5.56 Charging Handle von Geissele Automatics. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen beim OnlineKauf und stellen Sie sicher, dass der Verkäufer die EUVorschriften einhält.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Waffensystemen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Gebrauch geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe, um Verletzungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Charging Handle nicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen in Berührung kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Charging Handles und ersetzen Sie ihn, wenn Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung auftreten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Charging Handle installieren.
- Entfernen Sie den alten Charging Handle, falls vorhanden, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den neuen URGI Airborne Charging Handle vorsichtig in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestigen Sie den Charging Handle sicher, indem Sie die Schrauben anziehen, bis sie fest sitzen, aber überdrehen Sie sie nicht.

2. Verwendung

- Um den Charging Handle zu betätigen, ziehen Sie ihn mit einer gleichmäßigen Bewegung nach hinten.
- Lassen Sie den Charging Handle langsam zurückschnappen, um eine sichere und kontrollierte Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob der Charging Handle ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Charging Handles umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu schädigen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sorgen Sie dafür, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle geltenden Sicherheitsvorkehrungen und gesetzlichen Anforderungen befolgen.

URGI Airborne 5.56 Charging Handle Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the URGi Airborne 5.56 Charging Handle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe usage of the charging handle by following all instructions and precautions outlined in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the platform meets safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used by individuals who may not be familiar with firearms, including children. Always supervise use.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for timely updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that it is not accessible to children.
- **Proper Handling:** Always treat the charging handle as if it is loaded. Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- **Protective Gear:** Wear appropriate protective gear, including eye protection, when handling firearms.
- **Check Compatibility:** Ensure that the charging handle is compatible with your firearm model before installation.
- **Regular Inspections:** Regularly inspect the charging handle for wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the charging handle in any way. Modifications can compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Charging Handle:** If applicable, remove the existing charging handle from the firearm.
3. **Align the Charging Handle:** Position the URGi Airborne Charging Handle correctly within the receiver.
4. **Insert the Charging Handle:** Gently slide the charging handle into the receiver until it is fully seated.
5. **Test Functionality:** After installation, test the charging handle to ensure it operates smoothly without obstruction.

Usage Instructions

- **Engaging the Charging Handle:** Grip the charging handle firmly and pull it back to chamber a round.
- **During Operation:** Maintain a firm grip on the charging handle while operating the firearm to ensure control.
- **Clearing Malfunctions:** If a malfunction occurs, follow the manufacturer's guidelines for clearing the issue safely.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the charging handle in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.
- **Recycling:** If the charging handle is made from recyclable materials, take it to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the URGI Airborne 5.56 Charging Handle, please refer to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your URGI Airborne Charging Handle!

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement URGI Airborne 5.56

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement URGI Airborne 5.56 de Geissele Automatics. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale et une sécurité accrue lors de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la poignée.
- Ne pas utiliser la poignée si elle présente des signes de dommages ou de défauts.
- Gardez la poignée hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de défaillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité de la poignée, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la poignée dans un environnement approprié et contrôlé.
- Portez des gants de protection lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer la poignée vous-même. Contactez un professionnel pour toute maintenance nécessaire.
- Assurez-vous que la poignée est correctement installée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez l'ancienne poignée de chargement si nécessaire.
- Alignez la nouvelle poignée de chargement URGI Airborne avec le rail de l'arme.
- Fixez la poignée en suivant les instructions du fabricant, en vous assurant qu'elle est bien en place.

2. Utilisation:

- Tenez la poignée avec une prise ferme lors du chargement de l'arme.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de tout lubrifiant ou huile.
- Utilisez la poignée avec précaution pour éviter tout coincement avec d'autres équipements.
- Testez la fonctionnalité de la poignée après installation pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si possible, recyclez la poignée conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations de sécurité fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de la Poignée de Chargement URGI Airborne 5.56.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56 di Geissele Automatics. Questo documento fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Verificare che il manico di caricamento non sia danneggiato prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare guanti protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il manico di caricamento.
- Non utilizzare il manico di caricamento se presenta segni di usura o danni.
- Evitare di utilizzare il manico in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Non modificare il manico di caricamento in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico di Caricamento

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere il vecchio manico di caricamento, se presente.
- Allineare il nuovo manico di caricamento con la feritoia.
- Spingere saldamente il manico di caricamento nella posizione corretta fino a quando non si sente un clic.
- Verificare che il manico sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso del Manico di Caricamento

- Impugnare il manico di caricamento con una presa salda.
- Assicurarsi che le superfici di presa siano asciutte e prive di detriti.
- Durante il tiro, mantenere una postura stabile e controllata.
- In caso di malfunzionamenti, seguire le procedure di emergenza appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il manico di caricamento secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e dettagli sull'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Manico di Caricamento URGI Airborne 5.56. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire un prodotto di alta qualità.

URGI Airborne 5.56 Latauskahva Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa URGi Airborne 5.56 Latauskahvan käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Latauskahva on kehitetty erityisesti vaativiin olosuhteisiin, ja sen käyttöön liittyy tiettyjä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet latauskahvaa.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Ole erityisen varovainen, kun käytät latauskahvaa vaihtelevissa sääolosuhteissa.
- Varmista, että kahva on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Asenna uusi latauskahva paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että kahva on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Käynnistä ase varovasti ja varmista, että latauskahva toimii moitteettomasti.
- Käytä kahvaa molemmilla käsillä, jos mahdollista, parhaan hallinnan saavuttamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kahvan kunto ja puhdista se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät URGi Airborne 5.56 Latauskahvaa. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för URGI AIRBORNE 5.56 CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt URGI Airborne 5.56 Charging Handle från Geissele Automatics. Denna produkt är utformad för att ge säker och effektiv användning i olika miljöer. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15vapensystem.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapensystem.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns något ammunition i närheten innan du installerar eller hanterar Charging Handle.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen annan befinner sig i närheten när du använder produkten.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, då detta kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Charging Handle

- Se till att vapnet är avstängt och avlastat.
- Ta bort den gamla Charging Handle genom att trycka på knappen och dra ut den från vapnet.
- Sätt in den nya URGI Airborne Charging Handle i spåret och tryck in den tills den låses på plats.

2. Användning av Charging Handle

- Greppa Charging Handle med en fast hand och dra tillbaka den för att ladda vapnet.
- Kontrollera att vapnet är korrekt laddat innan du avfyrar.
- Om Charging Handle fastnar, försök inte att tvinga den; kontrollera istället att inget blockerar den.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa en säker användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en trygg och effektiv användning av URGI Airborne 5.56 Charging Handle. Tack för att du prioriterar säkerheten!