

EVO CCO9 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN - EVO CCO 9MM LUGER 4" BBL (1)8RD MAG WOOD/BLACK

EVO CCO9 9MM LUGER SEMI-AUTO HANDGUN FEATURES: 4" slide, thinned substantially for weight reduction. Single stack, compact (Officer's) frame. Snakeskin on forestrap and mainspring housing. 7-top custom cut slide with special front and rear serrations. External extractor. Easy to change orange HDXR front sight. Smaller, redesigned "Tactical Edge" U-notch rear sight. Bull barrel. Guide rod with flat wire recoil spring system. Custom options included: recessed slide stop, flush barrel with recessed crown, concealed carry grip safety.



Attributes

- Name: EVO CCO 9MM LUGER 4" BBL (1)8RD MAG WOOD/BLACK
- Manufacturer: ED BROWN
- Product no.: 430107712
- Mfr. No.: EVO-CCO9
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 4"
- Capacity: 8+1-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Front Sight: Dot
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 8-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Ed Brown
- Model: EVO-CCO9
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Fixed
- Stock Material: Synthetic
- Weight: 2.2 lbs
- Delivery weight: 1.588kg
- UPC: 800732701226

Item details

Made in USA

US export classification: 0A507.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)
- [English: EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN](#)

Sicherheitshinweise für den EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, auch wenn sie entladen ist.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, besonders in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.
- Verwenden Sie die Waffe nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften, die den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen betreffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Gehörschutz und Augenschutz, wenn Sie die Waffe abfeuern.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie die Waffe laden oder entladen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Schussfeld befinden.
- Achten Sie darauf, die Waffe in die sichere Richtung zu halten, auch beim Laden und Entladen.
- Verwenden Sie die Sicherheitsmechanismen der Waffe, um ungewolltes Abfeuern zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie Zubehör installieren.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um Zubehör korrekt zu installieren.
- **Nutzung:**
 - Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest, um die Kontrolle zu gewährleisten.
 - Achten Sie darauf, den Abzug sanft zu betätigen, um unbeabsichtigte Schüsse zu vermeiden.
 - Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten im Umgang mit der Waffe zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waffe gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie die Waffe nicht in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für Feuerwaffen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit Ihres EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um sich selbst und andere zu schützen.

EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EVO CCO9 9MM Luger SemiAuto Handgun. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your firearm. Please read this manual carefully before using your handgun.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Always be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Use only the correct ammunition for your handgun (9 mm Luger).
- Regularly inspect your handgun for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- If you are unsure about any aspect of firearm handling, seek guidance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handgun is unloaded before cleaning, inspecting, or storing.
- Use the safety features of your handgun, including the grip safety.
- Be cautious when loading and unloading the magazine.
- Avoid using the handgun under the influence of alcohol or drugs.
- Do not attempt to modify or disassemble the handgun beyond what is specified in the owner's manual.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that shooting occurs in a controlled environment.
- Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets can ricochet.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Handgun:**

1. Ensure the handgun is pointed in a safe direction.
2. Remove the magazine from the handgun.
3. Load the magazine with 8 rounds of 9 mm Luger ammunition.
4. Insert the magazine back into the handgun until it clicks into place.
5. Pull the slide back and release it to chamber a round.

- **Unloading the Handgun:**

1. Point the handgun in a safe direction.
2. Remove the magazine.
3. Pull the slide back to eject any chambered round.
4. Visually and physically inspect the chamber to ensure it is empty.

- **Cleaning the Handgun:**

1. Ensure the handgun is unloaded.
2. Use a cleaning kit designed for 9 mm firearms.
3. Clean the barrel, slide, and other components as per the manufacturer's instructions.
4. Store the handgun in a secure location after cleaning.

- **Storage:**

1. Store the handgun in a locked safe or cabinet.
2. Keep ammunition stored separately from the handgun.
3. Ensure that only authorized individuals have access to the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw firearms in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.
- If you no longer wish to keep the handgun, consider selling it through a licensed dealer or turning it in to local law enforcement.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your EVO CCO9 9MM Luger SemiAuto Handgun, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer's representative. Always ensure that you have the latest information on safety recalls or product updates.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EVO CCO9 9MM Luger SemiAuto Handgun. Stay informed, stay safe, and practice responsible firearm ownership.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella di chi vi circonda.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e addestrati.
- Tenere l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il modello EVO CCO9.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali riguardanti il possesso e l'uso di armi da fuoco.
- Controllare regolarmente l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare l'arma da soli; contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando si utilizza l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Controllare sempre che l'arma sia scarica quando non è in uso.
- Non utilizzare mai l'arma in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti non sicuri.
- In caso di un colpo non esplosivo, attendere almeno 30 secondi prima di tentare di rimuoverlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione all'Uso:**
 - Verificare che l'arma sia scarica.
 - Assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni e correttamente assemblate.
- **Caricamento dell'Arma:**
 - Inserire il caricatore da 8 colpi nell'alloggiamento dell'arma fino a quando non scatta in posizione.
 - Assicurarsi che il caricatore sia pieno di munizioni appropriate.
- **Sparare:**
 - Mantenere una presa salda sull'impugnatura e portare l'arma in posizione di mira.
 - Attivare il meccanismo di sicurezza se presente.
 - Premere delicatamente il grilletto per sparare.
- **Sicurezza PostUso:**
 - Scaricare l'arma immediatamente dopo l'uso.
 - Pulire l'arma e conservarla in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'arma o le munizioni nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro l'arma o le munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare un professionista qualificato o le autorità competenti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro dell'EVO CCO9 9MM LUGER SEMIAUTO HANDGUN. La vostra sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Se avete dubbi o domande, non esitate a cercare assistenza professionale.