

# HALL CHASSIS FOR RUGER® 10/22 - FLETCHER RIFLE WORKS HALL CHASSIS MLOK FOR RUGER 10/22 BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Hergestellt aus Aluminium-Billets in Luftfahrtqualität. Der Vorderrgriff verfügt über zwei M-LOK-Schlitze an drei Seiten. Hintere MIL-STD-1913-Schlitze sind bereit, deinen bevorzugten seitlich klappbaren Schaft oder Brace aufzunehmen.



## Eigenschaften

- Name: [FLETCHER RIFLE WORKS HALL CHASSIS MLOK FOR RUGER 10/22 BLACK](#)
- Hersteller: [FLETCHER RIFLE WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430108692
- Herst.-Nr.: HALL-BLK
- Art: Chassis
- Farbe: Black
- Gewicht: 0.85 lbs
- Material: Aluminum
- Modell: 10/22 Carbine
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.458kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 406mm

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das HALL CHASSIS FÜR RUGER® 10/22](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das HALL CHASSIS FÜR RUGER® 10/22

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HALL CHASSIS für die Ruger® 10/22 von Fletcher Rifle Works. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis sicher an der Waffe befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die für das HALL CHASSIS geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass keine fremden Objekte in die Schlitze gelangen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Ruger® 10/22 entladen und sicher ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Chassis vorhanden sind.

### 2. Installation des Chassis

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrer Ruger® 10/22.
- Platzieren Sie das HALL CHASSIS auf dem Empfänger der Waffe.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben gemäß der Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

### 3. Verwendung des Chassis

- Nutzen Sie die MLOKSchlitze, um Zubehör sicher zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Vorderrgriff sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem HALL CHASSIS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das HALL CHASSIS FÜR RUGER® 10/22 entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)