

QUICK TRIM DIES - LEE PRECISION .400 LEGEND QUICK TRIM DIE

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Lee Quick Trim Dies, geeignet für die Verwendung mit den Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmers.



Eigenschaften

- Name: [LEE PRECISION .400 LEGEND QUICK TRIM DIE](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 430109130
- Herst.-Nr.: 92081
- Patrone: 400 Legend
- Versandgewicht: 0.145kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 41mm
- Versendlänge: 124mm
- UPC: 734307920814

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das LEE PRECISION QUICK TRIM DIE
- Über uns

Sicherheitshinweise für das LEE PRECISION QUICK TRIM DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LEE PRECISION .400 LEGEND QUICK TRIM DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt sicher und funktionsfähig ist.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit den empfohlenen Lee Deluxe und Lee Value Trim Case Trimmers.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Schneidkante fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist.
- Befestigen Sie das Quick Trim Die gemäß den Anweisungen des Herstellers an Ihrem Trimmer.
- Überprüfen Sie, ob das Die sicher befestigt ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.

2. Verwendung

- Setzen Sie die zu bearbeitende Hülsen in den Trimmer ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen korrekt positioniert sind, um ein sicheres Trimmen zu gewährleisten.
- Betätigen Sie den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie den Trimmprozess und stoppen Sie den Trimmer sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen feststellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die zuständigen lokalen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über das Produkt und Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung sicherheitsrelevante Informationen enthält, die dem EUGesetz über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de