

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: All For Gun Model: 42 43 43x 48 Caliber: 9mm Disclaimer: When using a relatively new and fully loaded magazine ensure you are using adequate force when loading the magazine in order to maintain the proper function of this ESR. We always recommend taking the slide out of battery with your hand.



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42/43/43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109436
- Mfr. No.: TD-GSTOP-48-GOL
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 43X,42,43,48
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48 GOLD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE für GLOCK 43/43X/48 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr spezifisches GLOCKModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung des Extended Slide Release ausreichend Kraft aufwenden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu verwenden, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Slide Release, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie den neuen Extended Slide Release in die vorgesehene Position ein.
- Befestigen Sie den Slide Release mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Funktion des Slide Release, indem Sie die Waffe mehrmals betätigen.

2. Nutzung:

- Um den Slide Release zu verwenden, drücken Sie den Hebel mit dem Daumen, während Sie den Schlitten zurückziehen.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Daumen immer den Hebel berührt, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Üben Sie die Bedienung des Slide Release in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards und Vorschriften zu entsprechen. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Funktionalität Ihres GLOCK Extended Slide Release zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48 GOLD

Introduction

Thank you for choosing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48 GOLD. This product has been designed to enhance the usability of your Glock pistol. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any wear or damage to the product and your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing the slide release.
- Use adequate force when loading a magazine to maintain proper function of the extended slide release.
- Always use your hand to take the slide out of battery before making any adjustments.
- Avoid using the extended slide release if you notice any irregularities or malfunctions.
- Be cautious when operating the slide release to prevent slipping and potential injury.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your Glock is unloaded and in a safe condition.
2. **Remove the Original Slide Release:** Using appropriate tools, carefully remove the factory slide release lever.
3. **Install the Extended Slide Release:**
 - Align the new extended slide release with the mounting area.
 - Insert the release lever and ensure it is seated properly.
 - Reassemble any components that were removed during installation.
4. **Test the Installation:** Before use, manually operate the slide release to ensure it functions correctly.

Usage

- To operate the extended slide release, simply press the lever with your thumb while holding the firearm securely.
- Practice using the slide release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Ensure that your grip is firm to prevent slipping during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for local recycling programs that accept aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 & GLOCK 42/43/43X/48 GOLD. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm.

Guide de Sécurité pour le Produit : EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extended Slide Release pour Glock 43/43X/48 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer la manipulation de votre arme à feu. Cependant, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Gardez l'Extended Slide Release hors de portée des enfants.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation ou entretien.
- Conservez les informations de sécurité et d'utilisation dans un endroit accessible.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des erreurs pouvant entraîner des risques.
- **Manipulation** : Utilisez une force adéquate lors de l'utilisation de l'Extended Slide Release pour éviter des glissades.
- **Inspection** : Vérifiez régulièrement l'état de l'Extended Slide Release pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement approprié, loin de toute source de danger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation** :
 - Retirez la glissière de votre Glock en suivant les instructions du fabricant.
 - Remplacez le levier d'origine par l'Extended Slide Release en veillant à ce qu'il soit correctement fixé.
 - Assurez-vous que le ressort est correctement installé pour un fonctionnement optimal.
2. **Utilisation** :
 - Pour libérer la glissière, appuyez sur l'Extended Slide Release avec votre pouce.
 - Assurez-vous que votre pouce est bien en place pour éviter des glissades.
 - Manipulez toujours l'arme avec précaution, même lorsque celle-ci est en mode sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'Extended Slide Release avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de l'Extended Slide Release, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de le faire en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de l'Extended Slide Release, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Ces directives visent à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Extended Slide Release. En suivant ces instructions, vous contribuez à un environnement de tir plus sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock e garantire un'esperienza di manovra più sicura e confortevole. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie nel funzionamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il rilascio del carrello durante l'uso.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del carrello.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi la pistola.
- Non utilizzare il rilascio del carrello se non sei addestrato o non hai esperienza con armi da fuoco.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il carrello dalla pistola secondo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Rilascio del Carrello

- Prendi il rilascio esteso del carrello e confrontalo con il rilascio originale per assicurarti che sia compatibile.
- Inserisci il rilascio esteso nel supporto del carrello, facendolo scorrere fino a quando non si inserisce saldamente.
- Assicurati che il rilascio sia allineato correttamente e fissato in posizione.

3. Controllo Finale

- Rimonta il carrello sulla pistola.
- Esegui un controllo per assicurarti che il rilascio funzioni correttamente.
- Effettua una prova di funzionamento per assicurarti che il rilascio esteso del carrello operi senza problemi.

4. Utilizzo

- Durante l'uso, fai attenzione a non far scivolare il pollice mentre manovri il rilascio del carrello.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard quando utilizzi la tua pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Avvertenza Finale

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno quando si maneggiano armi da fuoco. Segui sempre le istruzioni di sicurezza e consulta un professionista se hai domande o dubbi sull'uso del rilascio esteso del carrello Glock® 43/43X/48 TYRANT CNC.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liukureleen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Älä käytä liukurelettä, jos et ole perehtynyt Glockin käyttöohjeisiin tai jos sinulla ei ole kokemusta sen käytöstä.
- Varmista, että käytät riittävää voimaa ladatessasi patruunavälinettä, jotta ESR toimii asianmukaisesti.
- Pidä kädet puhtaina ja kuivina, jotta liukurele ei liukastu käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että liukurele on yhteensopiva Glockmallisi kanssa.

2. Asennus

- Poista vanha liukurele varovasti.
- Asenna uusi pidennetty liukurele paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty ja toimii moitteettomasti.

3. Käyttö

- Käytä liukurelettä varovasti ja noudata Glockin käyttöohjeita.
- Testaa liukurele ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi sen toimivuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt apua.

Seuraamalla näitä ohjeita voit käyttää EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 43/43X/48 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsanvisningar för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och maximalt skydd, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har tillräcklig kraft när du laddar magasinet för att säkerställa korrekt funktion av denna Extended Slide Release (ESR).
- Använd alltid produkten med en avtryckare som är i gott skick.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller skadade Glockmodeller.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid användning av din pistol.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort den gamla slide releasespaken från din Glockpistol.
2. Rengör området där den nya Extended Slide Release ska installeras.
3. Sätt in den nya Extended Slide Release i rätt position.
4. Se till att den sitter ordentligt och att fjädern är på plats.
5. Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder pistolen.

Användning

- För att aktivera slide release, tryck uppåt med tummen på den förlängda ytan.
- Använd den upphöjda texturen för att få ett bättre grepp och undvika att tummen glider.
- Testa alltid funktionen av slide release efter installation för att säkerställa korrekt drift.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas igen innan du slänger den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® 43/43X/48 TYRANT CNC. Tack för ditt förtroende!