

RAWHIDE WAXED RIFLE CASE - RAWHIDE WAXED CANVAS 48" RIFLE CASE BROWN

RAWHIDE WAXED RIFLE CASE Make your hunting season your best yet. Gear up with Evolution Outdoor! Experience the Evolution Outdoor Rawhide Series Rifle Case. The Rawhide Series WAXED CANVAS RIFLE CASE is heralded as one of the BEST GUN CASES on the market. With its antique brass features & heavy gauge foam padding, not only does this case look good but will keep your firearm fully protected. FEATURES: Quality Firearm Protection Durable 24 oz. cotton duck canvas Full length zippers Antique brass zippers Leatherette logo patch Plaid flannel lining to protect your firearm's finish Front zippered storage pocket Heavy gauge interior foam padding for maximum impact resistance Tall Profile Fits Scoped Rifles SPECIFICATIONS: 1.5" inch webbing straps Size: 48" Length (Inner Dimensions: 46" Length)



Attributes

- Name: RAWHIDE WAXED CANVAS 48" RIFLE CASE BROWN
- Manufacturer: EVOLUTION OUTDOOR, LLC
- Product no.: 430112389
- Mfr. No.: 44347-EV
- Color: Brown
- Material: Cotton
- Size: 48
- Style: Rifle
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 1,219mm
- UPC: 814640022892

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RAWHIDE WAXED RIFLE CASE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RAWHIDE WAXED RIFLE CASE](#)
- [Norsk: RAWHIDE WAXED RIFLE CASE Sikkerhetsinstruksjoner](#)

Sicherheitshinweise für die RAWHIDE WAXED RIFLE CASE

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die RAWHIDE WAXED RIFLE CASE von Evolution Outdoor, LLC. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen, um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Gewehrtaische nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Tasche auf Risse oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur für Gewehre, die den angegebenen Abmessungen entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Feuerwaffe vor dem Einlegen in die Tasche entladen ist.
- Schützen Sie die Tasche vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die antiken Messing Reißverschlüsse vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Öffnen Sie die Tasche vollständig, bevor Sie Ihre Feuerwaffe einlegen.
- Legen Sie die Feuerwaffe vorsichtig in die Tasche und stellen Sie sicher, dass sie gut gepolstert ist.
- Schließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss, um die Waffe sicher zu verstauen.
- Verwenden Sie das vordere Reißverschlussstaufach für Zubehör oder persönliche Gegenstände.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Reißverschlüsse und des Innenpolsters.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Tasche umweltgerecht recycelt oder entsorgt werden.
- Konsultieren Sie lokale Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen zur Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Evolution Outdoor, LLC. Sie finden die Kontaktdaten auf der offiziellen Website oder in der Produktverpackung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der RAWHIDE WAXED RIFLE CASE ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, sowohl Ihre Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Evolution Outdoor entschieden haben!

Safety Instruction Guide for RAWHIDE WAXED RIFLE CASE

Introduction

Congratulations on your purchase of the RAWHIDE WAXED RIFLE CASE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your rifle case. Please read and follow these instructions carefully to protect yourself, others, and your firearm.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rifle case is used solely for its intended purpose of storing and transporting firearms.
- Always check for any visible damage to the case before use. Do not use if damaged.
- Keep the rifle case out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the case for wear and tear, especially the zippers and straps, to ensure continued safety and functionality.
- Follow local laws and regulations regarding firearm storage and transportation.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before placing it in the rifle case.
- Use the front zippered storage pocket wisely; do not store ammunition or other hazardous materials within the case.
- Avoid exposing the rifle case to extreme temperatures or moisture, as this may affect the integrity of the materials.
- Do not overstuff the rifle case, as this may lead to damage or inadequate protection for your firearm.
- If transporting your rifle case in a vehicle, secure it properly to prevent movement during transit.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Rifle Case:

- Remove the rifle case from its packaging.
- Inspect the case for any defects or damage.

2. Loading Your Firearm:

- Ensure your firearm is unloaded.
- Open the main compartment using the fulllength antique brass zippers.
- Place your firearm gently inside the case, ensuring it is wellpositioned.
- Close the zippers securely to ensure the firearm is protected.

3. Using the Front Zippered Storage Pocket:

- Open the front zippered pocket for additional storage.
- Store only nonhazardous items, such as cleaning supplies or small accessories.
- Ensure the pocket is closed securely after use.

4. Transporting the Rifle Case:

- Use the 1.5" inch webbing straps for easy carrying.
- Ensure that the case is secured in your vehicle to prevent movement.
- Avoid placing heavy objects on top of the rifle case during transport.

Disposal Instructions

- When the rifle case reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of textile materials.
- Consider recycling options if available, especially for the cotton duck canvas and other materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your RAWHIDE WAXED RIFLE CASE, please reach out to the manufacturer or your local retailer. They can provide additional information and support as needed.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use and longevity of your RAWHIDE WAXED RIFLE CASE. Thank you for choosing Evolution Outdoor for your hunting needs!

RAWHIDE WAXED RIFLE CASE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RAWHIDE WAXED RIFLE CASE fra Evolution Outdoor! Dette produktet er designet for å gi sikker oppbevaring og transport av ditt våpen. For å sikre trygg bruk, ber vi deg om å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen.
- Oppbevar alltid våpenet i et sikkert og utilgjengelig sted for barn og uvedkommende.
- Kontroller jevnlig at produktet er i god stand og uten skader.
- Bruk alltid våpenet i henhold til gjeldende lover og forskrifter i ditt område.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Hold produktet unna brann og ekstrem varme.
- Ikke overbelast produktet med mer enn det det er designet for å bære.
- Forsikre deg om at glidelåser og stropper er korrekt lukket før transport.
- Unngå å oppbevare våpenet i produktet i lengre perioder uten tilsyn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Åpne glidelåsen på forsiden av rifle case.
- Plasser våpenet forsiktig inn i kassen, og sørg for at det er riktig posisjonert.
- Lukk glidelåsen helt for å sikre at våpenet er beskyttet.
- Juster stroppene etter behov for å sikre at kassen sitter godt.
- Oppbevar kassen på et tørt og kjølig sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for tekstiler og plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder skadelige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Vi takker for at du valgte RAWHIDE WAXED RIFLE CASE, og vi ønsker deg en trygg og vellykket jaktopplevelse!