

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

SLIDE CATCH LEVER FÜR SIG SAUER® P320. Hier ist der erste erweiterte Slide Catch Lever von Sig Sauer, der aus zwei Teilen aus Stahl gefertigt ist! Hergestellt aus 304er Edelstahl, ist der Sig Sauer Slide Stop die perfekte Nachrüstlösung für deine Pistole. Der erweiterte Slide Release für die Sig Sauer P320 bietet eine größere Fläche und eine erhöhte Textur, die die Benutzerfreundlichkeit für alle erheblich verbessert! Es ist das ideale Upgrade für verdecktes Tragen UND Wettkämpfe. Nie wieder wird dein Daumen beim Bedienen des Sig Sauer Slide Catch Levers abrutschen! Was ist das? Dieser nachrüstbare erweiterte Slide Stop Release Lever von Sig Sauer hat eine größere Oberfläche als die OEM-Größe. Warum solltest du ihn verwenden? Einer der Hauptmängel des Werksrelease Levers von Sig Sauer ist, dass er sehr wenig Oberfläche und/oder Textur bietet. Dies führt dazu, dass der Bediener gelegentlich abrutscht, wenn er versucht, den Lever zu bedienen. Der Slide Release der Sig Sauer P320 bietet eine erweiterte UND erhöhte Oberfläche, um eine einfache Bedienung des Sig Sauer Slides zu gewährleisten. Er ist einfach zu installieren, funktioniert großartig und sieht fantastisch aus! Eigenschaften: Vollstahlkonstruktion, Erweiterte Bedienelemente, PVD-beschichtet für Korrosionsbeständigkeit, Tyrant CNC-eigene gestempelte 'Brücke' für Steifigkeit (funktioniert tatsächlich als beidseitiger Release im Gegensatz zu anderen), Wird ohne Feder geliefert, Funktioniert mit 9/40/357 Modellen, Funktioniert mit Flux Defense 'Flux Raider' Chassis-Systemen.



Eigenschaften

- Name: [TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GRAY](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430112621
- Herst.-Nr.: TD-320SCL-GREY
- Caliber: 9 mm Luger
- Modell: P320
- Oberfläche: Gray
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 6mm
- Versandlänge: 114mm
- UPC: 612789317615

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320
- Über uns

Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER P320

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320. Dieser erweiterte Slide Catch Lever wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und Gebrauch von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Catch Levers entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Catch Lever korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Testen Sie die Funktion des Slide Catch Levers an einem sicheren Ort, bevor Sie die Waffe im Einsatz verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des alten Levers:** Verwenden Sie das geeignete Werkzeug, um den vorhandenen Slide Catch Lever vorsichtig zu entfernen.
3. **Installation des neuen Levers:**
 - Setzen Sie den neuen SLIDE CATCH LEVER in die vorgesehene Position ein.
 - Stellen Sie sicher, dass er fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
4. **Überprüfung:** Testen Sie die Funktion des neuen Levers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Betätigen Sie den Slide Catch Lever mit dem Daumen, um den Slide zu entriegeln.
- Üben Sie die Betätigung des Levers, um ein Gefühl für die neue Benutzeroberfläche zu bekommen.
- Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des alten Slide Catch Levers ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit beim Gebrauch Ihres SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER P320 sind von größter Bedeutung. Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten. Bitte halten Sie sich stets an die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und spezifischen Vorkehrungen, um mögliche Risiken zu minimieren.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria – Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at