

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER - STANDARD

The L.E. Wilson Rifle Case Holder holds the case for trimming, primer pocket reaming, neck reaming and deburring. The L.E. Wilson Trimmer Case Holder provides the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. The unique design of the case holder supports the case body, much like a chamber of a firearm. The Case Holders are precisely manufactured for consistent results and repeatability. The FIRED Case Holders are for Neck Sized Cases. NEW Case Holders work with new, unfired brass or cases that have been full length sized. If a type isn't specified the holder will fit both Fired, New, Neck or Full Length sized cases.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER -STANDARD
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 430116126
- Mfr. No.: CH-33XC
- Cartridge: 33 XC
- Case Type: -
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 28mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 815145028075

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD](#)
- [English: Safety Instructions for L.E. Wilson 33 XC Rifle Case Holder](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portabossoli per Fucile L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 33 XC Hylshållare](#)

Sicherheitshinweise für den Hülsenhalter L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD

Einführung

Der Hülsenhalter L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD ist ein präzises Werkzeug, das für das Trimmen, PrimerPocketReaming, NeckReaming und Entgraten von Hülsen entwickelt wurde. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfe den Hülsenhalter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Verwende den Hülsenhalter nur in gut belüfteten Bereichen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Pflege des Hülsenhalters.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Hülsenhalter nur mit Hülsen, die für das Modell geeignet sind (z.B. 33 XC).
- Trage beim Arbeiten mit dem Hülsenhalter Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Hülsenhalter sicher und fest in der Trimmmaschine oder dem entsprechenden Werkzeug eingespannt ist.
- Vermeide es, den Hülsenhalter zu überlasten; halte dich an die empfohlenen Einsatzgrenzen.
- Bei der Verwendung des Hülsenhalters mit neuen oder unbenutzten Messinghülsen, überprüfe die Hülsen auf Mängel, bevor du sie bearbeitest.
- Wenn du unsicher bist, wie der Hülsenhalter verwendet wird, konsultiere die Bedienungsanleitung oder suche Rat bei erfahrenen Anwendern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Hülsenhalters:

- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter sauber ist und keine Rückstände von vorherigen Anwendungen vorhanden sind.
- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein, sodass sie sicher sitzt.
- Befestige den Hülsenhalter in der Trimmmaschine gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Nutzung des Hülsenhalters:

- Stelle die Trimmmaschine auf die gewünschte Schnittlänge ein.
- Betätige die Maschine vorsichtig und achte darauf, dass die Hülse stabil bleibt.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt des Trimmens und halte die Hülse im Auge, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt wird.
- Nach dem Trimmen, entferne die Hülse vorsichtig aus dem Hülsenhalter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wenn der Hülsenhalter nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher verpackt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen wie Modellnummer und Kaufdatum bereitzuhalten.

Fazit

Die Sicherheit und Zufriedenheit bei der Verwendung des Hülsenhalters L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD stehen an erster Stelle. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instructions for L.E. Wilson 33 XC Rifle Case Holder

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson 33 XC Rifle Case Holder. This product is designed to provide the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. To ensure safe usage and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always wear appropriate eye protection when using the rifle case holder and trimming tools.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the case holder for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify or alter the case holder in any way.
- If you encounter any issues or feel unsafe while using the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Fired Cases:** Use the FIRED Case Holders specifically designed for necksized cases only.
- **New Cases:** Use NEW Case Holders for new, unfired brass or cases that have been fulllength sized.
- **Compatibility:** If a type isn't specified, the holder will fit both fired, new, neck, or fulllength sized cases. Ensure compatibility before use.
- **Trimming Process:** Always follow the manufacturer's instructions for trimming and reaming to avoid accidents.
- **Work Area:** Use the case holder in a welllit and organized workspace to minimize risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Securely attach the case holder to your trimmer according to the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the case holder is properly aligned and tightened to prevent movement during use.

3. Using the Case Holder:

- Insert the case into the holder ensuring it fits snugly.
- Follow the trimming, primer pocket reaming, neck reaming, and deburring procedures as per the manufacturer's instructions.
- Maintain a firm grip on the trimmer and case holder while operating.

4. PostUse:

- Remove the case holder from the trimmer after use.
- Clean the case holder and trimmer to remove any debris or brass shavings.
- Store the case holder in a safe place, out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the case holder in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Check with local waste management for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the L.E. Wilson 33 XC Rifle Case Holder, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the L.E. Wilson 33 XC Rifle Case Holder. Always prioritize safety and seek assistance if unsure about any procedures. Thank you for choosing our product, and happy trimming!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portabossoli per Fucile L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portabossoli per fucile L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD. Questo prodotto è progettato per offrire precisione e uniformità nella lavorazione delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali di protezione durante l'uso del Portabossoli.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare l'uso del prodotto oltre le specifiche del produttore.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Seguire le istruzioni per la manutenzione e la pulizia fornite dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Portabossoli

- Posizionare il Portabossoli su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il supporto sia ben fissato e non si muova durante l'uso.
- Verificare che il prodotto sia compatibile con le cartucce 33 XC.

2. Uso del Portabossoli

- Inserire la cartuccia nel supporto, assicurandosi che sia saldamente posizionata.
- Procedere con la rifilatura, la fresatura del foro del percussore e le altre operazioni come indicato.
- Monitorare costantemente la cartuccia per eventuali segni di danneggiamento.

3. Manutenzione

- Pulire il Portabossoli dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o materiali.
- Controllare regolarmente le parti mobili e lubrificare se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Portabossoli secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contattare il proprio comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Portabossoli per fucile L.E. WILSON 33 XC CASE HOLDER STANDARD. La sicurezza è la nostra priorità, e il tuo benessere è fondamentale.

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 33 XC Hylshållare

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson 33 XC Hylshållare. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder hylshållaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid hylshållaren enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera hylshållaren innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylshållaren för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd hylshållaren endast med kompatibla hylsor (Fired, New, Neck eller Full Length sized).
- Undvik att använda hylshållaren om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid säkerhetsanvisningarna för din trimmer och andra verktyg som används tillsammans med hylshållaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera hylshållaren:

- Se till att hylshållaren är ren och fri från skräp.
- Sätt in hylsan i hylshållaren tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan du börjar trimma eller bearbeta den.

2. Användning av hylshållaren:

- Använd alltid hylshållaren i en stabil och säker position.
- Följ tillverkarens instruktioner för trimning, primer pocket reaming, neck reaming och deburring.
- Kontrollera regelbundet att hylshållaren fungerar som den ska och att den inte visar tecken på slitage.

3. Efter användning:

- Rengör hylshållaren och förvara den på en säker plats.
- Kontrollera att inga hylsor eller skräp lämnas kvar i arbetsområdet.

Avfallshantering

- Hylshållaren och dess komponenter ska kasseras enligt lokala avfallsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontakta för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda L.E. Wilson 33 XC Hylshållare på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.