

ACHRO™! 10L EDC SLICK SLING BAG - MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 10L EDC SLICK SLING BAG FOREST NIGHT

MISSION FIRST TACTICAL ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Based on the original Achro™ Series, the Achro™ 10L SLICK Sling has no Laser Cut MOLLE. Achro™ derived from "Achromatic" is defined as "without color"... The Gray Man. Achro™ Bags embrace the art of blending in with a low-vis, everyday-carry bag featuring a dedicated, discreet firearm storage system. Inspired to keep this functional as a great everyday commuter bag, daily essentials are organized and secure while on the go, offering a vast array of organizational options in a very comfortable platform. The Achro™ 10L EDC Sling Bag is a perfect daily commuter or versatile carry-on travel companion. Designed to meet the needs of modern commuters and travelers seeking both functionality and security, the Achro™ 10L Sling Bag offers an array of organizational options in a comfortable platform. Whether you're a daily commuter, law enforcement professional or a weekend warrior, this sling bag caters to your lifestyle with utmost precision. The dedicated, discreet concealed firearm compartment is ambidextrous with quick access. An MFT Multi-Mount Platform is included, offering the ability to mount a holstered firearm or other 1.5" belt clip accessories, with custom orientation, utilizing a hook & loop system. A padded strap is removable and adjustable, worn on either shoulder, making the bag ambidextrous. There is a padded tablet compartment, with separate access, and a front admin/organizer panel. Cooling, quilted back padding increases comfort for extended use. The Achro™ Series is constructed from durable materials that are designed to withstand the elements and rugged environments. FEATURES: Low-Vis (Gray Man) design aesthetic Dedicated and discreet firearm pocket MFT Multi-Mount Platform included Smart storage for vast array of EDC organizational options Lighter colored WR (water resistant) ripstop liner to aid in interior visibility Aluminum key clip Weather and abrasion-resistant construction Rear compartment designed for tablet Cooling premium padded back panel Premium padded and ambidextrous shoulder harness – Easily adjustable Adjustable and removable waist strap Panel zip allows full access to main compartment Internal zippered storage pockets Front admin & cable storage Fleece-lined sunglass pocket 10L Capacity (16"L x 10"H x 4"D), 1.95 lbs



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 10L EDC SLICK SLING BAG FOREST NIGHT
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117677
- Mfr. No.: B2-SL-SLK-FN
- Colour: Forest Night
- Delivery weight: 0.862kg
- UPC: 810099434156

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG](#)
- [English: ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK](#)

Sicherheitshinweise für den ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG von MISSION FIRST TACTICAL, LLC! Dieser Sling Bag ist nicht nur stilvoll, sondern auch funktional und bietet dir die Möglichkeit, deine täglichen Essentials sicher und organisiert zu transportieren. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling Bag für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Bags auf Risse, Abnutzungen oder andere Schäden.
- Halte den Sling Bag von Wärmequellen und scharfen Gegenständen fern.
- Bewahre den Sling Bag außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Erstickungs- und Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Beachte, dass der Sling Bag nicht für den Transport von gefährlichen oder illegalen Gegenständen geeignet ist.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende die dedizierte Waffentasche nur für die sichere Aufbewahrung von Waffen, wenn dies gesetzlich zulässig ist.
- Achte darauf, dass der Sling Bag richtig geschlossen ist, um ein versehentliches Öffnen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Trage den Sling Bag so, dass er fest an deinem Körper anliegt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Sling Bag überfüllend zu beladen, um die Stabilität und den Tragekomfort zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Hüftgurt sicher befestigt ist, wenn du ihn verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einstellen des Schultertragesystems:

- Stelle das Schultertragesystem so ein, dass es bequem sitzt und das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.
- Nutze die verstellbaren Riemen, um die Passform zu optimieren.

2. Verwendung der Fächer:

- Nutze die internen Reißverschlusstaschen zur Organisation deiner Essentials.
- Bewahre deine Sonnenbrille in der fleecegefütterten Tasche auf, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwende die FrontAdmin und Kabelaufbewahrung für elektronische Geräte und Zubehör.

3. Zugriff auf das Hauptfach:

- Öffne den PanelReißverschluss, um vollen Zugang zum Hauptfach zu erhalten.
- Stelle sicher, dass alle Gegenstände sicher verstaut sind, bevor du den Sling Bag schließt.

4. Pflege und Wartung:

- Reinige den Sling Bag regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.

- Lagere den Sling Bag an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling Bag gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle abnehmbaren Teile sicher entfernt werden, bevor du das Produkt entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG, wende dich bitte an den Kundenservice von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Achte darauf, dass du stets die aktuellen Sicherheitsrichtlinien und Rückrufinformationen im Auge behältst.

Abschluss

Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass dein ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG dir optimalen Schutz und Funktionalität bietet. Viel Spaß beim Nutzen deines neuen Sling Bags!

ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG from MISSION FIRST TACTICAL, LLC. This guide provides essential safety information to ensure your safe use of the product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used for its intended purpose as a sling bag for everyday carry and travel.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Store the bag in a dry place when not in use to prevent damage from moisture.
- Keep the bag away from extreme temperatures and direct sunlight.
- Be aware of your surroundings when using the bag, especially in crowded areas.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure your firearm in the designated concealed compartment, ensuring it is properly holstered.
- Ensure that the bag is adjusted correctly to fit your body, avoiding any discomfort during use.
- Avoid overloading the bag beyond its capacity (10L) to maintain comfort and usability.
- When using the adjustable strap, ensure it is securely fastened to prevent accidental slipping.
- Do not use the bag if any part of it is damaged or compromised.

Instructions for Installation and Usage

1. Adjusting the Strap:

- Loosen the strap by pulling on the adjustment buckle.
- Place the bag over your shoulder and adjust the strap until it fits comfortably.
- Ensure the strap is secure but not too tight to restrict movement.

2. Using the Firearm Compartment:

- Open the dedicated firearm pocket.
- Place your holstered firearm inside the pocket, ensuring it is secure.
- Close the pocket securely to prevent unauthorized access.

3. Accessing the Tablet Compartment:

- Locate the padded tablet compartment at the rear of the bag.
- Unzip the compartment and place your tablet inside.
- Close the zipper securely to protect your device.

4. Utilizing the MFT MultiMount Platform:

- Identify the mounting area on the bag.
- Attach your holstered firearm or accessories using the hook & loop system.
- Ensure that the mounted items are secure before use.

5. Organizing Daily Essentials:

- Use the front admin/organizer panel for easy access to smaller items.

- Utilize internal zippered storage pockets for secure storage of valuables.
- Keep the fleecelined sunglass pocket free of other items to protect your eyewear.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations for textile waste.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials when possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG, please refer to the provided contact information from MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Be sure to check for any safety updates or recalls on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG. Thank you for your attention to these important guidelines. Enjoy your new bag!

Guida di Sicurezza per la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK di MISSION FIRST TACTICAL. Questo prodotto è progettato per offrire funzionalità e discrezione, rendendolo ideale per i pendolari e i viaggiatori moderni. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere la borsa lontano dalla portata dei bambini se non supervisionati.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non è in buone condizioni.
- Seguire tutte le istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare la borsa solo per gli scopi previsti. Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità di 10 litri.
- **Accesso alle armi:** Se si utilizza il vano per armi, assicurarsi che sia sempre chiuso e che non ci siano accessi non autorizzati.
- **Imbracatura:** Regolare l'imbracatura in modo che sia ben fissata ma non troppo stretta per evitare disagio.
- **Condizioni atmosferiche:** Anche se la borsa è resistente agli agenti atmosferici, evitare esposizioni prolungate a condizioni meteorologiche estreme.
- **Organizzazione interna:** Utilizzare le tasche interne per mantenere gli oggetti organizzati e facilmente accessibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Regolazione dell'imbracatura:

- Sfilare l'imbracatura dalla borsa.
- Regolare la lunghezza dell'imbracatura per adattarla alla propria altezza.
- Riposizionare l'imbracatura sulla borsa e assicurarsi che sia ben fissata.

2. Utilizzo del vano per armi:

- Aprire il vano per armi con cautela.
- Posizionare l'arma in modo sicuro e chiudere il vano.
- Assicurarsi che l'accesso sia ambidestro se necessario.

3. Accesso al compartimento principale:

- Utilizzare la chiusura a zip del pannello per accedere al compartimento principale.
- Assicurarsi che la zip sia completamente chiusa dopo l'uso.

4. Utilizzo della piattaforma MultiMount MFT:

- Fissare l'arma o gli accessori utilizzando la clip da cintura da 1,5" sulla piattaforma MultiMount.
- Verificare che gli accessori siano saldamente fissati prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa secondo le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata o non più utilizzabile, considerare di riciclarla se possibile.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; seguire le linee guida di smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK, consultare il sito web di MISSION FIRST TACTICAL o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la borsa. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un uso sicuro e soddisfacente della tua Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.