

ACHRO™! 30L EDC SLING BAG WITH LASER CUT MOLLE - MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 30L EDC SLING BAG W/LASER CUT MOLLE DARK LAGOON

MISSION FIRST TACTICAL ACHRO™ 30L EDC SLING BAG WITH LASER CUT MOLLE “Achro™ derived from “Achromatic” is defined as “without color”... The Gray Man. Achro™ Bags embrace the art of blending in with a low-vis, everyday-carry bag featuring a dedicated, discreet firearm storage system. Inspired to keep this functional as a great everyday commuter bag, daily essentials are organized and secure while on the go, offering a vast array of organizational options in a very comfortable platform. The Achro™ 30L Backpack is a perfect daily commuter or versatile weekend getaway bag. The dedicated, discreet concealed firearm compartment is ambidextrous with quick access. An MFT Multi-Mount Platform is included, offering the ability to mount a holstered firearm or other 1.5” belt clip accessories, with custom orientation, utilizing a hook & loop system. The thoughtfully designed front storage pocket provides easy organization and access to your everyday carry items, while the premium cooling padded back panel provides all day comfort and support. The Achro series is constructed from durable materials that are designed to withstand the elements rugged environments. FEATURES: Low-Vis (Gray Man) design aesthetic Dedicated and discreet firearm pocket MFT Multi Mount Platform included Front Storage pocket for vast array of EDC organizational options and cable storage Lighter colored WR (water resistant) ripstop liner to aid in interior visibility YKK AquaGuard® zipper Aluminum key clip Weather and abrasion resistant construction Separate, quick access pocket for laptop or tablet Premium padded back panel with ventilation channel Fully adjustable premium padded shoulder harness Adjustable and removable sternum strap Stretch-mesh exterior 32oz bottle pocket Laser-cut MOLLE for additional gear attachment Large panel zip allows full access to main compartment Secondary “quick” side access admin storage Domestic carry-on size Internal zippered storage pockets Fleece-lined sunglass pocket Perfect daily commuter or versatile weekend getaway bag Slotted lumbar panel accommodates optional aftermarket hip belts 30L Capacity, Approximate dimensions: W(10.5”) x D(8.0”) x H(20.0”), 3.75 lbs



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 30L EDC SLING BAG W/LASER CUT MOLLE DARK LAGOON
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117681
- Mfr. No.: B2-30BP-DL
- Colour: Dark Lagoon
- Delivery weight: 1.678kg
- UPC: 810099434200

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACHRO™ 30L EDC SLING BAG](#)
- [English: ACHRO™ 30L EDC Sling Bag Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Sling EDC ACHRO™ 30L](#)

Sicherheitshinweise für den ACHRO™ 30L EDC SLING BAG

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den ACHRO™ 30L EDC SLING BAG von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dieser Rucksack ist für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietet eine Kombination aus Funktionalität und Stil. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Rucksack für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Rucksack und seine Inhalte von Kindern fern, es sei denn, sie werden unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Überprüfe den Rucksack regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwende den Rucksack nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Beachte die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für die Verwendung des Rucksacks gelten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Stelle sicher, dass der Rucksack richtig auf deinem Rücken sitzt und die Träger korrekt eingestellt sind, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Rucksack überzuladen, um die Stabilität und Sicherheit während des Tragens zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor du dich in Bewegung setzt.
- Verwende die speziell dafür vorgesehenen Fächer für deine Feuerwaffe und andere gefährliche Gegenstände.
- Halte den Rucksack von scharfen Gegenständen oder Chemikalien fern, die den Stoff beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Trageanpassung:** Stelle die gepolsterten Schulterträger so ein, dass der Rucksack bequem sitzt und das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.
- **Zugang zu Fächern:** Nutze die großen Reißverschlüsse für den Zugang zum Hauptfach und die seitlichen Fächer für schnellen Zugriff auf häufig benötigte Gegenstände.
- **Sichere Aufbewahrung:** Verwende die internen Reißverschlusstaschen für wertvolle Gegenstände und Sorge dafür, dass diese sicher verstaut sind.
- **Wasserschutz:** Achte darauf, dass der Rucksack bei Regenwetter geschlossen bleibt, um den Inhalt vor Nässe zu schützen.
- **Reinigung:** Reinige den Rucksack mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Überlege, ob du den Rucksack spenden kannst, wenn er noch in gutem Zustand ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder bei Unsicherheiten über die Verwendung des ACHRO™ 30L EDC SLING BAG wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU einen Ansprechpartner für Sicherheitsanfragen haben.

Schlussfolgerung

Der ACHRO™ 30L EDC SLING BAG ist ein sicherer und praktischer Begleiter für deinen Alltag. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die Sicherheit und Funktionalität des Rucksacks maximieren. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

ACHRO™ 30L EDC Sling Bag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ACHRO™ 30L EDC Sling Bag with Laser Cut MOLLE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your bag. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bag is used only for its intended purpose as an everyday carry (EDC) bag.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage. Do not use if any part is compromised.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidents.
- When storing firearms in the dedicated compartment, ensure they are unloaded and secured properly.
- Be aware of your surroundings when carrying the bag, especially in crowded areas.
- Follow all local laws and regulations regarding the carrying of firearms and other items.

Specific Safety Precautions for Use

- **Firearm Storage:**
 - Always store firearms in the designated compartment.
 - Ensure the compartment is securely closed when not in use.
- **Weight Limit:**
 - Do not exceed the recommended weight capacity of the bag to avoid strain or damage.
- **Water Resistance:**
 - While the bag features a waterresistant liner, do not expose it to heavy rain or submerge it in water.
- **Ventilation:**
 - Use the bag in a wellventilated area to avoid moisture buildup, especially if storing electronics.
- **Zipper Care:**
 - Avoid forcing zippers. If a zipper becomes stuck, gently work it loose without pulling too hard.

Instructions for Installation and Usage

- **Adjusting the Shoulder Harness:**
 - To adjust the shoulder straps, pull the adjustment sliders to loosen or tighten as needed for a comfortable fit.
- **Using the MFT MultiMount Platform:**
 - Attach the platform using the hook & loop system as per the instructions provided with the platform.
- **Accessing the Laptop Pocket:**
 - To access the laptop compartment, unzip the designated pocket and place the laptop securely inside.
- **Storing Personal Items:**
 - Use the front storage pocket for easy access to smaller items such as keys and cables.
- **Bottle Pocket:**
 - Utilize the stretchmesh exterior pocket for carrying a 32oz bottle securely.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag responsibly at a designated recycling facility or according to local waste management regulations.

- If the bag is damaged beyond repair, ensure that any hazardous materials (if applicable) are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding safety, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your ACHRO™ 30L EDC Sling Bag. Thank you for your attention to safety and enjoy your new bag!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Sling EDC ACHRO™ 30L

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa sling EDC ACHRO™ 30L di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire un'esperienza soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la borsa sia utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e fiamme libere.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità massima di 30 litri.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tenere la borsa lontana dalla portata dei bambini, a meno che non sia utilizzata sotto la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Se si utilizza la borsa per il trasporto di armi da fuoco, assicurarsi che siano sempre sicure e conformi alle leggi locali.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il sistema MOLLE per evitare malfunzionamenti.
- Assicurarsi che le cerniere siano completamente chiuse prima di trasportare la borsa.
- Non utilizzare la borsa in situazioni che richiedono un'elevata visibilità o che potrebbero esporre l'utente a pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

- 1. Regolazione degli Spallacci**
 - Regolare gli spallacci imbottiti per adattarli saldamente e comodamente sulle spalle.
- 2. Utilizzo del Vano per Laptop o Tablet**
 - Inserire il laptop o il tablet nel vano separato, assicurandosi che sia ben protetto.
- 3. Organizzazione degli Oggetti**
 - Utilizzare il vano frontale e le opzioni di organizzazione EDC per mantenere gli oggetti essenziali a portata di mano.
- 4. Utilizzo della Rete Esterna**
 - Utilizzare il vano esterno in rete elastica per trasportare bottiglie o altri oggetti leggeri.
- 5. Chiusura della Borsa**
 - Assicurarsi che tutte le cerniere siano chiuse quando non si utilizza la borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti tessili.
- Non gettare la borsa nella spazzatura se è ancora in buone condizioni; considerare di donarla o riciclarla.
- Se la borsa è danneggiata, smaltirla in modo responsabile, seguendo le linee guida per i materiali tessili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stata acquistata la borsa. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di

acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Si prega di notare che questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile della borsa sling EDC ACHRO™ 30L.