

ACHRO™! 10L EDC SLICK SLING BAG - MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 10L EDC SLICK SLING BAG DARK LAGOON

MISSION FIRST TACTICAL ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Based on the original Achro™ Series, the Achro™ 10L SLICK Sling has no Laser Cut MOLLE. Achro™ derived from "Achromatic" is defined as "without color"... The Gray Man. Achro™ Bags embrace the art of blending in with a low-vis, everyday-carry bag featuring a dedicated, discreet firearm storage system. Inspired to keep this functional as a great everyday commuter bag, daily essentials are organized and secure while on the go, offering a vast array of organizational options in a very comfortable platform. The Achro™ 10L EDC Sling Bag is a perfect daily commuter or versatile carry-on travel companion. Designed to meet the needs of modern commuters and travelers seeking both functionality and security, the Achro™ 10L Sling Bag offers an array of organizational options in a comfortable platform. Whether you're a daily commuter, law enforcement professional or a weekend warrior, this sling bag caters to your lifestyle with utmost precision. The dedicated, discreet concealed firearm compartment is ambidextrous with quick access. An MFT Multi-Mount Platform is included, offering the ability to mount a holstered firearm or other 1.5" belt clip accessories, with custom orientation, utilizing a hook & loop system. A padded strap is removable and adjustable, worn on either shoulder, making the bag ambidextrous. There is a padded tablet compartment, with separate access, and a front admin/organizer panel. Cooling, quilted back padding increases comfort for extended use. The Achro™ Series is constructed from durable materials that are designed to withstand the elements and rugged environments. FEATURES: Low-Vis (Gray Man) design aesthetic Dedicated and discreet firearm pocket MFT Multi-Mount Platform included Smart storage for vast array of EDC organizational options Lighter colored WR (water resistant) ripstop liner to aid in interior visibility Aluminum key clip Weather and abrasion-resistant construction Rear compartment designed for tablet Cooling premium padded back panel Premium padded and ambidextrous shoulder harness – Easily adjustable Adjustable and removable waist strap Panel zip allows full access to main compartment Internal zippered storage pockets Front admin & cable storage Fleece-lined sunglass pocket 10L Capacity (16"L x 10"H x 4"D), 1.95 lbs



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC ACHRO 10L EDC SLICK SLING BAG DARK LAGOON
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117683
- Mfr. No.: B2-SL-SLK-DL
- Colour: Dark Lagoon
- Delivery weight: 0.862kg
- UPC: 810099434217

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG](#)
- [English: ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK](#)

Sicherheitshinweise für die ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir ein sicheres und funktionales Tragesystem für deinen Alltag zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte die Tasche von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und scharfen Gegenständen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Tasche, um sicherzustellen, dass sie keine Risse oder andere Schäden aufweist.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um ein versehentliches Spielen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist, um Verletzungen oder weitere Schäden zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß geschlossen sind, bevor du die Tasche trägst.
- Trage die Tasche so, dass sie nicht deine Sicht oder Bewegungsfreiheit einschränkt.
- Verwende den gepolsterten Schultergurt, um den Tragekomfort zu erhöhen und Verletzungen an Schultern und Rücken zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tasche übermäßigen Belastungen auszusetzen, indem du sie nur mit dem empfohlenen Gewicht befüllst.
- Achte darauf, dass die Waffentasche nur für die sichere Aufbewahrung von Waffen verwendet wird und dass diese nicht zugänglich sind, wenn du die Tasche nicht aktiv benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Trage die Tasche:

- Stelle sicher, dass der Schultergurt richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Trage die Tasche über der Schulter oder diagonal über dem Körper, um die Last gleichmäßig zu verteilen.

2. Zugriff auf den Inhalt:

- Verwende den Panel-Reißverschluss, um Zugang zum Hauptfach zu erhalten.
- Nutze die internen Reißverschlusstaschen für die Organisation kleinerer Gegenstände.

3. Sichere Aufbewahrung:

- Verwende die dedizierte Waffentasche für die sichere Aufbewahrung von Waffen.
- Stelle sicher, dass diese Tasche immer geschlossen ist, wenn sie nicht genutzt wird.

4. Reinigung:

- Reinige die Tasche mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Lass die Tasche an der Luft trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien (z.B. Waffen) vor der Entsorgung entfernt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu deiner ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass alle Produkte in der EU über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen. Überprüfe regelmäßig die Sicherheitswarnungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher ist.

Vielen Dank, dass du die ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG gewählt hast! Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Produkt und eine sichere Nutzung!

ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG from MISSION FIRST TACTICAL, LLC. This guide provides important safety information and usage instructions to ensure your safe and effective use of this product. Please read the following sections carefully before using your sling bag.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling bag is used only for its intended purpose as a carrying solution for personal items and a discreet firearm storage system.
- Regularly inspect the bag for signs of wear or damage. Do not use the bag if it is compromised.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental access to the firearm compartment.
- Always follow local laws and regulations regarding the carrying of firearms and concealed weapons.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight capacity of the bag. Overloading may compromise its structural integrity.
- Ensure that any firearm stored in the bag is unloaded and secured in accordance with local laws.
- When accessing the concealed firearm compartment, do so in a safe environment to avoid accidental discharge.
- Use caution when adjusting the padded strap and waist strap to ensure they do not become entangled during use.
- The bag is designed for ambidextrous use; ensure proper adjustment for comfort and safety on either shoulder.

Instructions for Installation and Usage

• Adjusting the Straps:

- To adjust the padded shoulder strap, pull the adjustment sliders to achieve the desired length.
- The waist strap can be removed or adjusted similarly for a personalized fit.

• Using the Firearm Compartment:

- Access the concealed firearm compartment by unzipping the designated pocket.
- Ensure the firearm is securely holstered and that the compartment is zipped closed when not in use.

• Organizing Your Items:

- Utilize the internal zippered storage pockets for smaller items to prevent them from shifting during movement.
- Place larger items in the main compartment and use the front admin/organizer panel for easy access to essentials.

• Tablet Compartment:

- The padded tablet compartment is designed for secure storage. Access it through its separate zipper for convenience.

- **Cleaning and Maintenance:**

- Wipe the exterior of the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the fabric.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations regarding textile waste.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Remove any personal items and ensure that the firearm compartment is empty before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure your safety and the longevity of your ACHRO™ 10L EDC SLICK SLING BAG. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa a Tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa a tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK di MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire la massima funzionalità della borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia adatta all'uso previsto e che soddisfi le tue esigenze di trasporto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non sovraccaricare la borsa oltre la capacità massima di 10L per evitare strappi o rotture.
- Utilizza la borsa solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni la borsa lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il comparto per armi, assicurati che l'arma sia scarica e sicura prima di riporla nella borsa.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici, specialmente se contiene oggetti di valore.
- Regola gli spallacci per garantire una vestibilità sicura e confortevole, evitando che la borsa scivoli o si sposti durante l'uso.
- Verifica che il pannello posteriore imbottito sia ben posizionato per garantire comfort durante l'uso prolungato.
- Non utilizzare la borsa se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Regolazione degli Spallacci:

- Sgancia gli spallacci dalla borsa.
- Regola la lunghezza degli spallacci in base alla tua altezza e preferenza.
- Ricollega gli spallacci assicurandoti che siano ben fissati.

2. Utilizzo del Comparto per Armi:

- Apri il comparto dedicato per armi.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Riponi l'arma nel comparto e chiudilo saldamente.

3. Accesso al Comparto per Tablet:

- Apri il comparto per tablet separato.
- Inserisci il tablet con attenzione per evitare graffi o danni.

4. Montaggio della Piattaforma MultiMount MFT:

- Fissa la piattaforma MultiMount MFT nel punto designato sulla borsa.
- Assicurati che sia saldamente attaccata prima di utilizzarla per montare accessori.

5. Controllo della Borsa:

- Prima di ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali danni o usura.
- Se noti segni di danno, interrompi l'uso e contatta il produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più la borsa, assicurati di smaltirla in modo responsabile.
- Se possibile, ricicla i materiali della borsa secondo le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare la borsa insieme ai rifiuti domestici; verifica le opzioni di smaltimento presso il tuo comune o le strutture di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, consultare il sito web di MISSION FIRST TACTICAL, LLC per informazioni di contatto e supporto.

Conclusioni

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della borsa a tracolla ACHRO™ 10L EDC SLICK. La sicurezza è una priorità e il tuo benessere dipende anche dalla cura e dall'attenzione che dedichi all'uso dei tuoi prodotti.