

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD BLACK](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118009
- Herst.-Nr.: L2MB
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Black
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: Standard
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810039454558

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG

Einführung

Willkommen beim BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK! Dieser praktische Rucksack ist ideal für den Transport deiner EDCArtikel. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks auf Risse, Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Rucksack von offenem Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Transport von Handfeuerwaffen und anderen EDCArtikeln.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Hüftgurt korrekt eingestellt ist, um ein Verrutschen des Rucksacks zu vermeiden.
- Verwende die InnenMeshtasche und die zwei Einschubtaschen zur sicheren Aufbewahrung deiner Gegenstände.
- Lagere keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in der kleinen Reißverschluss tasche auf der Vorderseite.
- Vermeide Überladung des Rucksacks, um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu minimieren.
- Verwende den BANDO EDC BAG nicht, wenn du ihn beschädigt oder defekt findest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einstellen des Hüftgurts:

- Öffne den Hüftgurt und ziehe ihn auf die gewünschte Länge.
- Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt, aber nicht unangenehm ist.

2. Befüllen des Hauptfachs:

- Öffne das Hauptfach und platziere deine EDCArtikel in der InnenMeshtasche und den Einschubtaschen.
- Schließe den Reißverschluss, um deine Gegenstände sicher zu verstauen.

3. Verwendung der Reißverschluss tasche:

- Lagere kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Kabel in der kleinen Reißverschluss tasche auf der Vorderseite.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überladen wird.

4. Sicherheit beim Transport:

- Trage den Rucksack so, dass er gut auf deinem Rücken sitzt.
- Überprüfe regelmäßig, ob der Rucksack sicher sitzt und keine Gegenstände herausfallen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn der Rucksack beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem BANDO EDC BAG kannst du dich an den Hersteller wenden. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtigen Ansprechpartner erreichst.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise bereit, um sicherzustellen, dass du und andere die Vorteile deines BANDO EDC BAG sicher genießen können.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de