

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118012
- Herst.-Nr.: L2GY
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Gray
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: Standard
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810039454572

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD GRAY

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine praktische und sichere Möglichkeit zu bieten, deine EDCAusrüstung zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Tasche gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die BANDO BAG nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Achte darauf, dass der Hüftgurt sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während des Tragens zu verhindern.
- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu beladen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, um das Herausfallen von Gegenständen zu verhindern.
- Verwende die integrierte Tasche für einen Tourniquet nur für diesen Zweck.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Verstellbarer Hüftgurt:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (von 31.5" bis 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist, bevor du die Tasche trägst.

2. Hauptfach nutzen:

- Öffne den Reißverschluss des Hauptfachs.
- Lege deine EDCArtikel in das Hauptfach und schließe den Reißverschluss.

3. Zusätzliche Fächer:

- Nutze das Innenfach aus Netzstoff für kleinere Gegenstände.
- Verwende die zusätzlichen Einschubfächer für eine bessere Ordnung.

4. Vorderes Reißverschlussfach:

- Verwende das kleine vordere Reißverschlussfach für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und

Kunststoffen.

- Stelle sicher, dass alle persönlichen Gegenstände aus der Tasche entfernt wurden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte bewahre diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Sicherheit steht an erster Stelle, und wir wünschen dir viel Freude mit deiner BANDO EDC BAG!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de