

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118014
- Herst.-Nr.: L2MM
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Multi-Cam
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: Standard
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810039454589

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD MULTICAM

Einleitung

Der BANDO EDC BAG ist dein praktischer Begleiter für EDCItems (Everyday Carry). Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lese sie sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines BANDO EDC BAG zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den BANDO EDC BAG von Kindern fern, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des BANDO EDC BAG auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende den BANDO EDC BAG nicht, wenn er beschädigt ist.
- Informiere dich über die Sicherheitsmerkmale des Produkts und wie sie dir helfen können, sicher zu bleiben.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass alle Gegenstände im BANDO EDC BAG sicher verstaut sind, um ein Verrutschen oder Herausfallen während des Transports zu vermeiden.
- Verwende die integrierte Tasche für einen Tourniquet nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stelle sicher, dass der Hüftgurt richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu verhindern.
- Benutze den BANDO EDC BAG nicht, wenn du dich in einer Umgebung mit extremen Wetterbedingungen befindest, die die Funktionalität des Materials beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass du den BANDO EDC BAG nicht überlädst, um die Gefahr von Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Hüftgurts:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" bis 44").
- Führe den Gurt durch die vorgesehenen Schlaufen am BANDO EDC BAG.
- Sicherstelle, dass der Gurt fest sitzt, aber nicht unangenehm ist.

• Nutzung des BANDO EDC BAG:

- Öffne den vollgezippten Hauptreißverschluss, um Zugang zum Innenraum zu erhalten.
- Platziere deine EDCGegenstände in den vorgesehenen Taschen:
- Nutze die InnenMeshReißverschluss tasche für kleinere Gegenstände.
- Verwende die zwei Einschubtaschen für zusätzliche Organisation.
- Lege Schlüssel oder Kabel in die kleine Reißverschluss tasche vorne.
- Schließe den Reißverschluss nach dem Verstauen aller Gegenstände sorgfältig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der BANDO EDC BAG nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird.

- Überlege, ob du den BANDO EDC BAG recyceln kannst, bevor du ihn wegwirfst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum BANDO EDC BAG wende dich bitte an den Hersteller. Achte darauf, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit und den Schutz aller Benutzer zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de