

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118016
- Herst.-Nr.: L2BL
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Cobalt Blue
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: Standard
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810039455852

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BANDO EDC BAG EBERLESTOCK BANDO BAG STANDARD COBALT BLUE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des BANDO EDC BAG von EBERLESTOCK! Dieser praktische Rucksack bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, deine EDCGegenstände zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BANDO EDC BAG nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rucksacks auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Rucksack von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Verwende den Rucksack nicht, wenn er sichtbar beschädigt ist.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Taillengurt sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, den Rucksack übermäßig zu beladen, um ein Übergewicht und mögliche Verletzungen zu verhindern.
- Lagere scharfe oder gefährliche Gegenstände in der vorgesehenen Rückentasche, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das integrierte Fach für das Tourniquet nur für den vorgesehenen Zweck und überprüfe regelmäßig, ob es in gutem Zustand ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Anpassung des Taillengurtes:

- Stelle den Taillengurt auf die gewünschte Länge ein (31,5" 44").
- Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt und nicht verrutschen kann.

• Verwendung der Rückentasche:

- Öffne den vollgezippten Reißverschluss, um Zugang zur Rückentasche zu erhalten.
- Lagere deine EDCGegenstände sicher in der Rückentasche, um ein Herausfallen zu verhindern.

• Verwendung der kleinen Reißverschlusstasche:

- Nutze die vordere Reißverschlusstasche für kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Kabel.

• Sicherheitshinweis für Waffen:

- Achte darauf, dass deine Waffe in der Rückentasche sicher verstaut ist, um ungewollte Auslösungen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BANDO EDC BAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Händler, bei dem du den BANDO EDC BAG gekauft hast. Dort erhältst du weitere Informationen und Unterstützung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des BANDO EDC BAG zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Anliegen konsultiere den Händler oder die offizielle Website.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de