

BANDO EDC BAG - EBERLESTOCK BANDO BAG XL COYOTE BROWN

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#) > [Rucksäcke](#)



Eigenschaften

- Name: [EBERLESTOCK BANDO BAG XL COYOTE BROWN](#)
- Hersteller: [EBERLESTOCK](#)
- Artikel-Nr.: 430118019
- Herst.-Nr.: L3MC
- Abmessungen: 2" x 2" x 2"
- Cubic Inches: 8.000
- Farbe: Coyote Brown
- Gewicht: 5 lbs
- Größe: XL
- Versandgewicht: 1.361kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 810140336033

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL Coyote Brown](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL Coyote Brown

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EBERLESTOCK BANDO EDC BAG XL Coyote Brown entschieden hast. Diese Tasche ist ideal für die sichere Aufbewahrung und den Transport deiner EDCAusrüstung. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Tasche von Feuerquellen und extremen Temperaturen fern.
- Überprüfe regelmäßig die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass alle Inhalte sicher verstaut sind, um ein Verrutschen oder Herausfallen während des Transports zu verhindern.
- Verwende die integrierte Hüftgurtverstellung, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Aufbewahrungsmethoden für deine EDCArtikel, insbesondere für Waffen und Munition.
- Halte die Tasche sauber und trocken, um die Langlebigkeit der Materialien zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Verwendung des Hüftgurts:

- Stelle den Hüftgurt auf die gewünschte Länge ein (31.5" bis 44").
- Trage die Tasche so, dass sie eng am Körper anliegt, um ein Verrutschen zu verhindern.

• Zugriff auf die Rückentasche:

- Öffne die vollzipper Rückentasche, um deine EDCArtikel sicher zu verstauen.
- Achte darauf, dass die Tasche vollständig geschlossen ist, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

• Verwendung der Innenfächer:

- Nutze das Innenfach mit dem meshzippered Pocket für kleinere Gegenstände.
- Verwende die internen SlipPockets für zusätzliche Organisation deiner Ausrüstung.

• Zugriff auf die Fronttasche:

- Verwende die kleine zippered Fronttasche für Schlüssel, Kabel oder andere kleine Gegenstände, die du schnell erreichen möchtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle.

- Achte darauf, dass alle elektrischen oder mechanischen Teile ordnungsgemäß entfernt und recycelt werden, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass alle Sicherheitsinformationen beachtet werden, um eine sichere Nutzung der EBERLESTOCK BANDO EDC BAG zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de