

VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION COYOTE BROWN

BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION While a 2 point sling is ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a sing point sling has an advantage. Combining our new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it in to the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both single and 2 point modes.



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION COYOTE BROWN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118758
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-PB-125-AA-CB
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812114020092

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [English: Vickers 2to1 Sling Push Button Version Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)

Sicherheitsanleitung für den VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Einleitung

Herzlich willkommen zur Sicherheitsanleitung für den VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION von BLUE FORCE GEAR. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen, um das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung deines Slings zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sling vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Sling von Kindern und anderen unbefugten Personen fern.
- Achte darauf, dass der Sling während des Gebrauchs richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu verhindern.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Sling nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass der RED Swivel Knopf ordnungsgemäß funktioniert, bevor du den Sling verwendest.
- Wechsle zwischen dem 2Punkt und 1PunktModus nur, wenn du sicher bist, dass der Sling stabil und sicher ist.
- Vermeide es, den Sling unter extremen Bedingungen zu verwenden, z. B. bei starkem Regen oder extremen Temperaturen, die die Materialien beeinträchtigen könnten.
- Halte den Sling und die dazugehörigen Teile sauber und trocken, um die Lebensdauer zu verlängern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Stelle sicher, dass der Sling in einem gut beleuchteten Bereich installiert wird.
- Befestige den Sling an der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor du den Sling verwendest.

2. Nutzung des Slings:

- Um zwischen dem 2Punkt und 1PunktModus zu wechseln, ziehe einfach am RED Swivel Knopf.
- Stelle sicher, dass der Sling richtig sitzt und die Waffe sicher hält, bevor du dich bewegst oder schießt.
- Achte auf deine Umgebung und sei dir bewusst, dass der Sling die Bewegungsfreiheit beeinflussen kann.

3. Nach der Nutzung:

- Überprüfe den Sling auf Abnutzung oder Beschädigungen und reinige ihn gegebenenfalls.
- Lagere den Sling an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sling und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und Textilien.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Kontakt aufnimmst.

Diese Sicherheitsanleitung erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und bietet dir die notwendigen Informationen, um den VICKERS 2TO1 SLING sicher zu verwenden. Bitte halte dich an diese Richtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Vickers 2to1 Sling Push Button Version Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers 2to1 Sling Push Button Version by Blue Force Gear. This product is designed for versatility and ease of use in various situations. To ensure your safety and the safe operation of this sling, please read and understand the following safety instructions and guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sling is used only for its intended purpose.
- Always inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for the sling.
- Keep the sling away from sharp objects, heat sources, and chemicals that may cause damage.
- Store the sling in a dry, cool place when not in use.
- Be aware of your surroundings when using the sling, especially in crowded or complex environments.
- If you notice any irregularities during use, discontinue use immediately and inspect the sling for issues.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the sling is properly installed according to the instructions provided. Improper installation can lead to accidents or injuries.
- **Adjustability:** Familiarize yourself with the RED Swivel knob mechanism. Practice switching between 2point and 1point modes in a safe environment before using it in the field.
- **Weight Distribution:** When using the sling, ensure that the weight is evenly distributed to avoid strain or discomfort.
- **Children:** Keep the sling out of reach of children and do not allow them to use it without adult supervision.
- **Emergency Situations:** In case of emergency, be prepared to quickly release the sling if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate the Burnsed Socket at the rear of the receiver.
- Insert the RED Swivel into the Burnsed Socket until it clicks into place.
- Ensure that the sling is securely attached before use.

2. Switching Modes:

- To switch from 2point to 1point mode:
 - Pull the RED Swivel knob to release it from the Burnsed Socket.
 - Reinsert the knob into the desired position in the Burnsed Socket.
- Ensure that the knob is securely locked in place before using.

3. Adjustability:

- Adjust the length of the sling as needed for comfort and accessibility.
- Test the adjustments in a safe environment to ensure proper fit.

4. Usage:

- When using the sling, maintain a firm grip on your equipment.
- Be mindful of your movement and surroundings to avoid entanglement or accidents.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- Do not burn or incinerate the sling as it may release harmful substances.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers 2to1 Sling Push Button Version, please consult the manufacturer's website or reach out to your retailer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers 2to1 Sling Push Button Version. Always prioritize safety and remain aware of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION. Ce produit est conçu pour offrir flexibilité et rapidité dans toutes tes aventures. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée du sling.
- Évite d'utiliser le sling dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours le sling avec des points d'ancrage appropriés et sécurisés.
- Assuretoi que le RED Swivel est correctement inséré dans le Burnsed Socket avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sling :

- Fixe le sling à un point d'ancrage solide.
- Assuretoi que le Burnsed Socket est correctement installé.
- Vérifie que le RED Swivel est bien en place.

2. Utilisation du Sling :

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point, tire sur le bouton du RED Swivel.
- Réinsère le RED Swivel dans le Burnsed Socket à l'arrière du récepteur.
- Ajuste la longueur du sling selon tes besoins.

3. Ajustabilité :

- Pour ajuster le sling, tire sur la sangle pour obtenir la longueur désirée.
- Assuretoi que le sling est bien maintenu en place dans les modes à 1 point et à 2 points.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non appropriées.
- Si le produit est endommagé, vérifie les options de recyclage disponibles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consultez les ressources en ligne disponibles ou contactez le fabricant.

Merci d'avoir choisi le VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton produit en toute confiance.

Guida di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION di BLUE FORCE GEAR. Questo prodotto è progettato per offrire versatilità e praticità in diverse situazioni. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni pericolose.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il VICKERS 2TO1 SLING in conformità con le istruzioni fornite.
- Non superare il carico massimo consigliato per il prodotto.
- Verifica che tutte le connessioni siano sicure prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati di avere tutti i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Segui le istruzioni passo passo per montare il VICKERS 2TO1 SLING.
- Controlla che tutte le parti siano correttamente fissate e sicure.

2. Uso

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto, segui le istruzioni specifiche incluse nel manuale.
- Regola il prodotto secondo le tue esigenze, assicurandoti che sia sempre sicuro e stabile.
- Durante l'uso, mantieni sempre il controllo del prodotto e non perdere mai la presa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, consulta il sito web del produttore o contatta direttamente il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION. La tua sicurezza è la nostra priorità.