

VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION MULTICAM

BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION While a 2 point sling is ideal for most situations, there are times, like deploying from a vehicle or fighting in complex structures, when a sing point sling has an advantage. Combining our new polymer Burnsed Socket and patented RED Swivel, the Vickers 221 Sling allows users to switch from 2-point to 1-point mode instantly by pulling on the RED Swivel knob and reinserting it in to the Burnsed Socket at the rear of the receiver. The instantaneous adjustability of the sling is still maintained in both single and 2 point modes.



Attributes

- Name: BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430118760
- Mfr. No.: VCAS-2TO1-PB-125-AA-MC
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812114020108

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [English: Vickers 2to1 Sling Push Button Version Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du VICKERS 2TO1 SLING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)

Sicherheitshinweise für die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der BLUE FORCE GEAR VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION! Diese Sling bietet dir eine flexible Tragelösung, die für verschiedene Situationen geeignet ist. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sling nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Sling auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Verwende die Sling nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Halte die Sling außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Benutzung.
- Achte darauf, dass die Sling nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen kommt, die sie beschädigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Sling nur mit kompatiblen Geräten und Ausrüstungen.
- Vermeide es, die Sling übermäßig zu belasten, um ein Reißen oder Versagen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Sling richtig eingestellt ist, bevor du sie in Gebrauch nimmst.
- Bei Verwendung im Kampf oder in komplexen Strukturen, sei dir der Umgebung bewusst und achte auf potenzielle Gefahren.
- Halte die Sling sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Befestigung der Sling:** Befestige die Sling an den vorgesehenen Punkten an deinem Gerät oder deiner Ausrüstung.
2. **Einstellung der Länge:** Stelle die Länge der Sling entsprechend deiner Körpergröße und deinem Tragekomfort ein.
3. **Prüfung der Sicherheit:** Überprüfe vor der Benutzung, ob die Sling sicher und fest befestigt ist.

Nutzung

- **Wechsel zwischen Modi:** Ziehe am RED SwivelKnopf, um zwischen 2Punkt und 1PunktModus zu wechseln. Achte darauf, dass die Sling korrekt arretiert ist.
- **Tragekomfort:** Stelle sicher, dass die Sling angenehm sitzt und nicht drückt oder scheuert.
- **Schneller Zugriff:** Übe den schnellen Wechsel zwischen den Modi, um sicherzustellen, dass du im Ernstfall schnell reagieren kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Sling beschädigt ist, entsorge sie sicher, um zu verhindern, dass jemand verletzt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu deiner VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION wende dich bitte an den

Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die BLUE FORCE GEAR VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION bietet dir die Flexibilität, die du benötigst, um in verschiedenen Situationen gut gerüstet zu sein. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Vickers 2to1 Sling Push Button Version Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers 2to1 Sling Push Button Version by Blue Force Gear. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of your sling. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the recommended load capacity of the sling.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the sling is securely attached to both the firearm and the user before use.
- Avoid using the sling in situations where it may become entangled with other equipment or obstacles.
- Be cautious when switching between the 2point and 1point modes to prevent accidental release.
- Do not modify or alter the sling in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Use the sling in accordance with the manufacturer's instructions to minimize risk.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the attachment points on your firearm.
- Securely attach the sling's clips to the designated points, ensuring they are locked in place.
- Adjust the length of the sling to fit your body comfortably.

2. Switching Modes:

- To switch from 2point to 1point mode:
 - Pull on the RED Swivel knob.
 - Reinserting it into the Burnsed Socket at the rear of the receiver will change the mode.
- Ensure the adjustment is secure before use.

3. Adjustability:

- The sling allows for instant adjustment in both single and 2point modes.
- Regularly check that the adjustment mechanism is functioning correctly.

4. Usage:

- When using the sling, ensure it is positioned correctly across your body for optimal support.
- Avoid placing excessive strain on the sling during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sling in household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support, please refer to the contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Vickers 2to1 Sling Push Button Version. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité du VICKERS 2TO1 SLING

Introduction

Le VICKERS 2TO1 SLING est conçu pour offrir une polyvalence et un confort lors de l'utilisation d'armes. Il est essentiel de respecter certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ce produit. Ce guide fournit des instructions claires et simples pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sling est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le sling sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec une arme.
- Vérifie régulièrement l'état du sling pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le sling de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Si tu as des questions ou des préoccupations concernant la sécurité, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sling uniquement pour les armes pour lesquelles il a été conçu.
- Lorsque tu passes d'un mode 2 points à un mode 1 point, fais-le avec précaution pour éviter toute manipulation imprévue de l'arme.
- Évite de tirer sur le bouton RED Swivel lorsque tu es en mouvement ou dans une position instable.
- Assure-toi que le sling est bien ajusté et sécurisé avant de procéder à des opérations de tir.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises le sling.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie le contenu** : Assure-toi que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
2. **Fixe le sling** : Attache le sling aux points d'ancrage de ton arme, en vérifiant qu'il est bien sécurisé.
3. **Ajuste la longueur** : Règle la longueur du sling pour qu'il soit confortable et fonctionnel pour ton utilisation.
4. **Test de sécurité** : Avant d'utiliser le sling, effectue un test pour t'assurer qu'il est correctement fixé et qu'il ne présente aucun risque.

Utilisation

- Pour passer du mode 2 points au mode 1 point, tire sur le bouton RED Swivel.
- Ajuste le sling selon tes besoins tout en restant conscient de la sécurité de ton arme.
- Lors de l'utilisation dans des environnements complexes, prends le temps de t'assurer que le sling ne s'accroche pas à des objets environnants.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sling avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le sling est endommagé ou usé, envisage de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité, consulte un professionnel ou un représentant du fabricant. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du VICKERS 2TO1 SLING.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION di BLUE FORCE GEAR. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire tutte le istruzioni per evitare incidenti e garantire il massimo della funzionalità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano da bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sling solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Non superare il carico massimo raccomandato per il sling.
- Assicurati che il sling sia fissato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il sling in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il RED Swivel sia sempre in buone condizioni e funzioni correttamente.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Sling:

- Fissa il sling al ricevitore seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il Burnsed Socket sia correttamente inserito e bloccato.
- Verifica che il RED Swivel funzioni correttamente.

2. Uso del Sling:

- Per passare dalla modalità a 2 punti a quella a 1 punto:
 - Tira la manopola del RED Swivel.
 - Reinserisci la manopola nel Burnsed Socket.
- Per tornare alla modalità a 2 punti, segui lo stesso procedimento.

3. Controllo di Sicurezza:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che non ci siano segni di usura o danni sul sling.
- Verifica che tutti i meccanismi funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici e metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta adeguato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per domande relative all'uso, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION. La tua sicurezza è la nostra priorità.