

VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION MULTICAM

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Gewehrriemen](#)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 SLING PUSH BUTTON VERSION MULTICAM](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430118760
- Herst.-Nr.: VCAS-2TO1-PB-125-AA-MC
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 203mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 812114020108

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION

Einführung

Die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION von BLUE FORCE GEAR ist ein vielseitiger Sling, der für verschiedene Situationen konzipiert wurde. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sling nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe die Sling vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Sling außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Sling nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann die Sling versagen und zu Verletzungen führen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Sling nur mit kompatiblen Waffen oder Ausrüstungen.
- Achte darauf, dass die Sling richtig am Empfänger befestigt ist.
- Vermeide es, die Sling in Bereichen mit starken Störungen oder Hindernissen zu verwenden.
- Halte die Sling von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung im Kampf oder in komplexen Strukturen sei besonders vorsichtig und achte auf deine Umgebung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Sling:

- Stelle sicher, dass du alle Teile der Sling hast.
- Befestige die Sling am Empfänger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Sling sicher befestigt ist, bevor du sie verwendest.

2. Nutzung der Sling:

- Um zwischen 2Punkt und 1PunktModus zu wechseln, ziehe am RED Swivel Knopf.
- Setze den RED Swivel wieder in den Burns Socket am Ende des Empfängers ein.
- Stelle sicher, dass die Sling korrekt eingestellt ist, bevor du sie verwendest.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Sling regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Sling an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Sling umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeide es, die Sling in den Hausmüll zu werfen, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Halte die Produktnummer und andere relevante Informationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die VICKERS 2TO1 SLING PUSH BUTTON VERSION ist ein sicheres und vielseitiges Produkt, wenn du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, also achte darauf, die Sling verantwortungsbewusst zu verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de