

RECOIL PAD - KICK-EEZ Medium 15/16" Dual Action Sporting Clay Pad, Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Weiches, echtes Sorbothane~

Diese Pads verlangsamen nicht nur den Rückstoß, sie reduzieren ihn tatsächlich erheblich, indem sie ihn absorbieren! Hergestellt aus weichem, elastischem Sorbothane, beenden sie den Schmerz am nächsten Tag, zähmen das Zucken bei großkalibrigen Waffen und ermöglichen es rückstoßempfindlichen Schützen, bequem zu schießen. Sie werden niemals durchschlagen. Schleifen und formen wie herkömmliche Pads, aber achte darauf, dass sich keine Wärme aufstaut. Das 200er Serie Dual Action Sporting Clays Pad hat zwei Schichten Sorbothane für zusätzlichen Schutz. Die erste Schicht reagiert schnell, um den anfänglichen Rückstoß zu absorbieren, während die zweite Schicht die verbleibende Energie dissipiert, um die Absorption zu maximieren. Die Ferse ist um etwa 45° geneigt, um das Anlegen aus der „niedrigen Waffe“-Position zu erleichtern. Das 300er Serie All Purpose hat eine leicht konkave Fläche, die für alle Schießanwendungen ausgelegt ist. Das 300er Serie Dual Action All Purpose Pad kombiniert die zweischichtigen Absorptionseigenschaften der 200er Serie Dual Action Pads mit einem flachen Rücken und nach unten geneigten Enden für einfaches Anlegen in einer Vielzahl von Schießanwendungen. Das 400er Serie Trap hat eine ausgeprägtere konkave Fläche als das 300er Serie für das Feststand-Trap-Schießen. Das 500er Serie Magnum ist für stark rückstoßende Waffen konzipiert und hat eine flache Fläche sowie nach unten geneigte Enden für einfaches Anlegen. Alle Pads verfügen über solide Seiten, eine schwarze Basis und eine lederähnliche strukturierte Oberfläche.



Eigenschaften

- Name: [KICK-EEZ Medium 15/16" Dual Action Sporting Clay Pad, Black](#)
- Hersteller: [KICK-EEZ](#)
- Artikel-Nr.: 440000052
- Herst.-Nr.: DA 202-8 M-B
- Art: Sporting Clay
- Dicke: 15/16"
- Farbe: Black
- Größe: Medium
- Material: Polymer
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 244mm
- UPC: 730412001523

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für KICKEEZ RECOIL PAD](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für KICKEEZ RECOIL PAD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KICKEEZ RECOIL PAD! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, den Rückstoß beim Schießen zu reduzieren und Ihnen ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das KICKEEZ RECOIL PAD nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht weiter und ersetzen Sie es.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das KICKEEZ RECOIL PAD nur mit Schusswaffen, die für den Rückstoß geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass das Pad sicher und korrekt an Ihrer Waffe befestigt ist, um ein Verrutschen während des Schießens zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit, um die Materialintegrität zu gewährleisten.
- Schießen Sie nicht mit der Waffe, wenn das Pad nicht richtig angebracht ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Pads:

- Reinigen Sie den Bereich, an dem das Pad angebracht wird, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Positionieren Sie das KICKEEZ RECOIL PAD so, dass es fest auf der Schulterstütze Ihrer Waffe sitzt.
- Drücken Sie das Pad gleichmäßig an, um sicherzustellen, dass es gut haftet.
- Überprüfen Sie, ob das Pad fest sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

2. Verwendung des Pads:

- Stellen Sie sicher, dass das Pad beim Schießen in Position bleibt.
- Achten Sie darauf, den Rückstoß zu spüren, um die Wirksamkeit des Pads zu testen.
- Passen Sie die Schießposition an, um den maximalen Komfort zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das KICKEEZ RECOIL PAD gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Pad beschädigt oder abgenutzt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überlegen Sie, das Produkt zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen spezifische Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen immer an erster Stelle stehen sollte. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und angenehme Erfahrung beim Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de