

RECOIL PAD - KICK-EEZ Large 15/16" Dual Action All Purpose Pad, Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Weiches, echtes Sorbothane-

Diese Pads verlangsamen nicht nur den Rückstoß, sie reduzieren ihn tatsächlich erheblich, indem sie ihn absorbieren! Hergestellt aus weichem, elastischem Sorbothane, beenden sie den Schmerz am nächsten Tag, zähmen das Zucken bei großkalibrigen Waffen und ermöglichen es rückstoßempfindlichen Schützen, bequem zu schießen. Sie werden niemals durchschlagen. Schleifen und formen wie herkömmliche Pads, aber achte darauf, dass sich keine Wärme aufstaut. Das 200er Serie Dual Action Sporting Clays Pad hat zwei Schichten Sorbothane für zusätzlichen Schutz. Die erste Schicht reagiert schnell, um den anfänglichen Rückstoß zu absorbieren, während die zweite Schicht die verbleibende Energie dissipiert, um die Absorption zu maximieren. Die Ferse ist um etwa 45° geneigt, um das Anlegen aus der „niedrigen Waffe“-Position zu erleichtern. Das 300er Serie All Purpose hat eine leicht konkave Fläche, die für alle Schießanwendungen ausgelegt ist. Das 300er Serie Dual Action All Purpose Pad kombiniert die zweischichtigen Absorptionseigenschaften der 200er Serie Dual Action Pads mit einem flachen Rücken und nach unten geneigten Enden für einfaches Anlegen in einer Vielzahl von Schießanwendungen. Das 400er Serie Trap hat eine ausgeprägtere konvexe Fläche als das 300er Serie für das Feststand-Trap-Schießen. Das 500er Serie Magnum ist für stark rückstoßende Waffen konzipiert und hat eine flache Fläche sowie nach unten geneigte Enden für einfaches Anlegen. Alle Pads verfügen über solide Seiten, eine schwarze Basis und eine lederähnliche strukturierte Oberfläche.



Eigenschaften

- Name: [KICK-EEZ Large 15/16" Dual Action All Purpose Pad, Black](#)
- Hersteller: [KICK-EEZ](#)
- Artikel-Nr.: 440000054
- Herst.-Nr.: DA 301-8-L-B
- Art: Standard
- Dicke: 15/16"
- Farbe: Black
- Größe: Large
- Material: Polymer
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 244mm
- UPC: 730412001530

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den KICKEEZ RECOIL PAD
- Über uns

Sicherheitshinweise für den KICKEEZ RECOIL PAD

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den KICKEEZ RECOIL PAD. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Recoil Pad nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Recoil Pad korrekt installiert ist, um ein Abrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Handhabung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Recoil Pad nur mit kompatiblen Schusswaffen.
- Achten Sie darauf, dass der Recoil Pad fest und sicher am Schaft der Waffe sitzt.
- Vermeiden Sie es, den Recoil Pad über längere Zeit direkter Hitze oder Sonnenlicht auszusetzen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von übermäßiger Abnutzung oder Beschädigung des Pads, ersetzen Sie dieses sofort.
- Halten Sie den Bereich um die Schusswaffe während des Schießens frei von Hindernissen und Personen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Recoil Pads:

- Entfernen Sie den alten Pad, falls vorhanden.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Schaftes, um sicherzustellen, dass der neue Pad gut haftet.
- Positionieren Sie den KICKEEZ RECOIL PAD so, dass er gleichmäßig auf dem Schaft sitzt.
- Drücken Sie den Pad fest an, um sicherzustellen, dass er gut haftet und keine Lücken entstehen.

2. Verwendung des Recoil Pads:

- Stellen Sie sicher, dass der Pad korrekt sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pads während der Nutzung.
- Nach dem Schießen, überprüfen Sie den Pad auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den KICKEEZ RECOIL PAD gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.
- Wenn der Pad stark abgenutzt oder beschädigt ist, entsorgen Sie ihn sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, suchen Sie nach den entsprechenden Kontaktstellen in Ihrer Region. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst verwenden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVerordnungen für Produktsicherheit erstellt wurden, um Ihnen eine sichere Nutzung des KICKEEZ RECOIL PAD zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de