

SPORTING CLAYS RECOIL PAD - KICK-EEZ LARGE BLACK PAD, 2" X 5-5/8" X 15/16"

Sorbothane~ Absorbs Recoil, Plus Altered Design Is Easier To Shoulder

Functional, diagonal cut at the heel won't catch on clothing so it's easier and faster to shoulder when you're shooting your favorite sporting clays course. Made from exclusive Sorbothane material that's soft and springy to soak up recoil force and prevent sore, next-day shoulder. Can be ground and fit just like conventional rubber pads.



Attributes

- Name: KICK-EEZ LARGE BLACK PAD, 2" X 5-5/8" X 15/16"
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440201108
- Mfr. No.: 201-8-L-BR
- Color: Black
- Material: Leather
- Size: Large
- Style: Sporting Clay
- Thickness: 15/16"
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 730412000328

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO SPORTING CLAYS KICKEEZ GRANDE NEGRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KICKEEZ LARGE BLACK PAD de SPORTING CLAYS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PAD KICKEEZ LARGE BLACK PER SPORTING CLAYS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODUSZKI RECOIL KICKEEZ LARGE BLACK PAD DO STRZELANIA DO RZUTKÓW](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD](#)

Sicherheitsanleitung für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Einführung

Danke, dass du dich für den SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Komfort bietet und den Rückstoßimpact reduziert. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden befolgst, um die sichere Verwendung des Rückstoßpolsters zu gewährleisten.
- Überprüfe das Polster regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Polster an einem trockenen, kühlen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um seine Integrität zu erhalten.
- Verwende das Polster nur für den vorgesehenen Zweck; vermeide es, das Produkt in einer Weise zu nutzen, die nicht vom Hersteller angegeben ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Das Rückstoßpolster ist für Erwachsene konzipiert. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Polsters, wenn du bekannte Allergien gegen die verwendeten Materialien (z. B. Leder, Sorbothane) hast.
- Modifiziere das Polster in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle beim Anlegen deiner Schusswaffe sicher, dass das Polster sicher befestigt ist, um ein Verrutschen oder Abfallen während der Verwendung zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Entferne das vorhandene Polster von deiner Schusswaffe, falls zutreffend.
 2. Richte das neue Rückstoßpolster mit den Montageschrauben auf deiner Schusswaffe aus.
 3. Verwende die mitgelieferten Schrauben, um das Polster an Ort und Stelle zu befestigen, und stelle sicher, dass es fest sitzt.
 4. Überprüfe, ob das Polster richtig sitzt und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst oder drückst.
- **Verwendung:**
 1. Stelle sicher, dass das Polster vor dem Schießen sauber und frei von Schmutz ist.
 2. Positioniere das Polster beim Anlegen der Schusswaffe gegen deine Schulter für optimalen Komfort und Rückstoßabsorption.
 3. Halte eine stabile Haltung und einen festen Griff an deiner Schusswaffe während des Schießens.
 4. Überprüfe nach der Verwendung das Polster auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpolster gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien wie Gummi und Leder.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten, wenn diese in deiner Umgebung verfügbar sind, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Verbrenne das Polster nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind. Denke daran, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden und dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU zu informieren.

Indem du diese Richtlinien befolgst, wirst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Introduction

Thank you for choosing the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. This product is designed to enhance your shooting experience by providing comfort and reducing recoil impact. This guide outlines essential safety instructions to ensure your safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the recoil pad by following all instructions provided in this guide.
- Regularly inspect the pad for any signs of wear or damage before each use.
- Always store the pad in a dry, cool place away from direct sunlight to maintain its integrity.
- Use the pad only for its intended purpose; avoid using it in any manner not specified by the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- The recoil pad is designed for adults. Keep it out of reach of children to prevent accidents.
- Avoid using the pad if you have any known allergies to the materials used (e.g., leather, Sorbothane).
- Do not modify the pad in any way, as this may compromise its safety and performance.
- When shouldering your firearm, ensure that the pad is securely attached to prevent it from slipping or detaching during use.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Remove the existing pad from your firearm, if applicable.
 2. Align the new recoil pad with the mounting holes on your firearm.
 3. Use the included screws to secure the pad in place, ensuring it is firmly attached.
 4. Verify that the pad is properly fitted and does not move when pulled or pushed.
- **Usage:**
 1. Before shooting, ensure that the pad is clean and free from debris.
 2. When shouldering the firearm, position the pad against your shoulder for optimal comfort and recoil absorption.
 3. Maintain a stable stance and grip on your firearm while shooting.
 4. After use, inspect the pad for any signs of wear or damage, and replace it if necessary.

Disposal Instructions

- When disposing of the recoil pad, follow local regulations for the disposal of materials like rubber and leather.
- Consider recycling options if available in your area to minimize environmental impact.
- Do not burn the pad, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation. Remember to report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

By following these guidelines, you will ensure a safer and more enjoyable experience with your SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PAD DE RETROCESO SPORTING CLAYS KICKEEZ GRANDE NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el PAD DE RETROCESO SPORTING CLAYS KICKEEZ. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar comodidad y reducir el impacto del retroceso. Esta guía describe las instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro del producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el pad de retroceso siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Inspecciona regularmente el pad en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Siempre guarda el pad en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa, para mantener su integridad.
- Utiliza el pad solo para su propósito previsto; evita usarlo de cualquier forma no especificada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El pad de retroceso está diseñado para adultos. Mantenlo fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Evita usar el pad si tienes alergias conocidas a los materiales utilizados (por ejemplo, cuero, Sorbothane).
- No modifiques el pad de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Al colocar tu arma en el hombro, asegúrate de que el pad esté firmemente sujeto para evitar que se resbale o se desprenda durante su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Retira el pad existente de tu arma, si es aplicable.
 2. Alinea el nuevo pad de retroceso con los agujeros de montaje en tu arma.
 3. Utiliza los tornillos incluidos para asegurar el pad en su lugar, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
 4. Verifica que el pad esté correctamente ajustado y no se mueva cuando se tira o empuja.
- **Uso:**
 1. Antes de disparar, asegúrate de que el pad esté limpio y libre de escombros.
 2. Al colocar el arma en el hombro, posiciona el pad contra tu hombro para mayor comodidad y absorción del retroceso.
 3. Mantén una postura estable y un agarre firme en tu arma mientras disparas.
 4. Después de usar, inspecciona el pad en busca de signos de desgaste o daño, y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el pad de retroceso, sigue las regulaciones locales para la eliminación de materiales como goma y cuero.
- Considera las opciones de reciclaje si están disponibles en tu área para minimizar el impacto ambiental.
- No quemes el pad, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el PAD DE RETROCESO SPORTING CLAYS KICKEEZ, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto. Recuerda informar sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Al seguir estas pautas, garantizarás una experiencia más segura y placentera con tu PAD DE RETROCESO SPORTING CLAYS KICKEEZ. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le KICKEEZ LARGE BLACK PAD de SPORTING CLAYS

Introduction

Merci d'avoir choisi le KICKEEZ LARGE BLACK PAD de SPORTING CLAYS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant du confort et en réduisant l'impact du recul. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre utilisation sécurisée du produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le pad de recul en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Inspectez régulièrement le pad pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Rangez toujours le pad dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour préserver son intégrité.
- Utilisez le pad uniquement à des fins prévues ; évitez de l'utiliser de manière non spécifiée par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le pad de recul est conçu pour les adultes. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le pad si vous avez des allergies connues aux matériaux utilisés (par exemple, cuir, Sorbothane).
- Ne modifiez pas le pad de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Lorsque vous positionnez votre arme, assurez-vous que le pad est solidement attaché pour éviter qu'il ne glisse ou ne se détache pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 1. Retirez le pad existant de votre arme, si applicable.
 2. Alignez le nouveau pad de recul avec les trous de montage sur votre arme.
 3. Utilisez les vis fournies pour fixer le pad en place, en vous assurant qu'il est fermement attaché.
 4. Vérifiez que le pad est correctement ajusté et ne bouge pas lorsqu'il est tiré ou poussé.
- **Utilisation :**
 1. Avant de tirer, assurez-vous que le pad est propre et exempt de débris.
 2. Lorsque vous positionnez l'arme, placez le pad contre votre épaule pour un confort optimal et une absorption du recul.
 3. Maintenez une position stable et une bonne prise sur votre arme pendant le tir.
 4. Après utilisation, inspectez le pad pour tout signe d'usure ou de dommage, et remplacez-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous vous débarrassez du pad de recul, suivez les règlements locaux pour l'élimination de matériaux comme le caoutchouc et le cuir.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne brûlez pas le pad, car cela peut libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le KICKEEZ LARGE BLACK PAD de SPORTING CLAYS, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit. N'oubliez pas de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous garantirez une expérience plus sûre et plus agréable avec votre KICKEEZ LARGE BLACK PAD de SPORTING CLAYS. Merci de donner la priorité à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PAD KICKEEZ LARGE BLACK PER SPORTING CLAYS

Introduzione

Grazie per aver scelto il PAD KICKEEZ LARGE BLACK PER SPORTING CLAYS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo comfort e riducendo l'impatto del rinculo. Questa guida delinea le istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro il pad seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Controlla regolarmente il pad per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Conserva sempre il pad in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole, per mantenere la sua integrità.
- Utilizza il pad solo per lo scopo previsto; evita di usarlo in modi non specificati dal produttore.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Il pad è progettato per adulti. Tienilo fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare il pad se hai allergie note ai materiali utilizzati (ad esempio, pelle, Sorbothane).
- Non modificare il pad in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Quando posizioni la tua arma, assicurati che il pad sia fissato saldamente per evitare che scivoli o si stacchi durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 1. Rimuovi il pad esistente dalla tua arma, se applicabile.
 2. Allinea il nuovo pad di rinculo con i fori di montaggio sulla tua arma.
 3. Usa le viti incluse per fissare il pad in posizione, assicurandoti che sia saldamente attaccato.
 4. Verifica che il pad sia montato correttamente e non si muova quando viene tirato o spinto.
- **Uso:**
 1. Prima di sparare, assicurati che il pad sia pulito e privo di detriti.
 2. Quando posizioni l'arma, posiziona il pad contro la tua spalla per un comfort ottimale e un assorbimento del rinculo.
 3. Mantieni una posizione stabile e una buona presa sulla tua arma mentre tiri.
 4. Dopo l'uso, ispeziona il pad per eventuali segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il pad di rinculo, segui le normative locali per lo smaltimento di materiali come gomma e pelle.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua zona per ridurre l'impatto ambientale.
- Non bruciare il pad, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al PAD KICKEEZ LARGE BLACK PER SPORTING CLAYS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sulla documentazione del prodotto. Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste linee guida, garantirai un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo PAD KICKEEZ LARGE BLACK PER SPORTING CLAYS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODUSZKI RECOIL KICKEEZ LARGE BLACK PAD DO STRZELANIA DO RZUTKÓW

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODUSZKI RECOIL KICKEEZ LARGE BLACK PAD. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania oraz redukcji odrzutu. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu zgodnie z regulacjami ogólnymi Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie poduszki, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj poduszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj poduszkę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zachować jej integralność.
- Używaj poduszki tylko do jej zamierzonego celu; unikaj stosowania jej w sposób nieokreślony przez producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Poduszka recoil jest zaprojektowana dla dorosłych. Trzymaj ją z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania poduszki, jeśli masz znane alergie na materiały, z których jest wykonana (np. skóra, Sorbothane).
- Nie modyfikuj poduszki w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i wydajność.
- Podczas przyjmowania pozycji strzeleckiej upewnij się, że poduszka jest pewnie przymocowana, aby zapobiec jej przesuwaniu się lub odczepieniu w trakcie użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 1. Usuń istniejącą poduszkę z broni, jeśli to konieczne.
 2. Wyreguluj nową poduszkę recoil względem otworów montażowych w broni.
 3. Użyj dołączonych śrub, aby zabezpieczyć poduszkę na miejscu, upewniając się, że jest mocno przymocowana.
 4. Sprawdź, czy poduszka jest prawidłowo dopasowana i nie porusza się przy szarpaniu lub pchaniu.
- **Użytkowanie:**
 1. Przed strzelaniem upewnij się, że poduszka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
 2. Przyjmując pozycję do strzału, umieść poduszkę przy swoim ramieniu, aby uzyskać optymalny komfort i pochłanianie odrzutu.
 3. Utrzymuj stabilną postawę i chwyt broni podczas strzelania.
 4. Po użyciu sprawdź poduszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń i wymień ją, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podczas utylizacji poduszki recoil postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów takich jak guma i skóra.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie pal poduszki, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PODUSZKI RECOIL KICKEEZ LARGE BLACK PAD, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu lub dokumentacji produktu. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Przestrzegając tych wskazówek, zapewnisz sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie z PODUSZKĄ RECOIL KICKEEZ LARGE BLACK PAD. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvallisuusohjeet SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavuutta ja vähentämällä palautteen vaikutusta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö vaimentimesta noudattamalla kaikkia tämän oppaan ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti vaimennin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä vaimennin aina kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna, jotta sen eheys säilyy.
- Käytä vaimenninta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; vältä käyttämästä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole määritellyt.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vaimennin on suunniteltu aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä vaimentimen käyttöä, jos sinulla on tunnettuja allergioita käytetyille materiaaleille (esim. nahka, Sorbothane).
- Älä muokkaa vaimenninta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Kun asetat aseeseen olalle, varmista, että vaimennin on tiukasti kiinnitetty estämään sen liukumista tai irtoamista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 1. Poista olemassa oleva vaimennin aseestasi, jos se on tarpeen.
 2. Kohdista uusi vaimennin aseeseen kiinnityskohdat.
 3. Käytä mukana toimitettuja ruuveja vaimentimen kiinnittämiseksi, varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
 4. Varmista, että vaimennin on oikein asennettu eikä liiku, kun sitä vedetään tai työntetään.
- **Käyttö:**
 1. Ennen ampumista varmista, että vaimennin on puhdas ja vapaana roskista.
 2. Kun asetat aseeseen olalle, aseta vaimennin olkapäähäsi optimaalisen mukavuuden ja palautteen vaimennuksen saavuttamiseksi.
 3. Pidä vakaa asento ja ote aseestasi ampumisen aikana.
 4. Käytön jälkeen tarkista vaimennin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Kun hävität vaimenninta, noudata paikallisia sääntöjä kumien ja nahkojen hävittämiseksi.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä polta vaimenninta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa. Muista ilmoittaa kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkistaa mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ:n kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden!

Säkerhetsinstruktionsguide för SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Introduktion

Tack för att du valt SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge komfort och minska rekylpåverkan. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkra användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda rekylpaden säkert genom att följa alla instruktioner i denna guide.
- Inspektera regelbundet paden för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Förvara alltid paden på en torr, sval plats borta från direkt solljus för att bevara dess integritet.
- Använd paden endast för sitt avsedda syfte; undvik att använda den på något sätt som inte specificerats av tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rekylpaden är avsedd för vuxna. Håll den utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda paden om du har kända allergier mot de material som används (t.ex. läder, Sorbothane).
- Modifiera inte paden på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och prestanda.
- När du ska skjuta, se till att paden är ordentligt fäst för att förhindra att den glider eller lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Ta bort den befintliga paddan från ditt vapen, om tillämpligt.
2. Justera den nya rekylpaden med monteringshålen på ditt vapen.
3. Använd de medföljande skruvarna för att fästa paden på plats, och se till att den är ordentligt fäst.
4. Kontrollera att paden sitter ordentligt och inte rör sig när den dras eller trycks.

• Användning:

1. Innan du skjuter, se till att paden är ren och fri från skräp.
2. När du ska skjuta, placera paden mot din axel för optimal komfort och rekylabsorption.
3. Håll en stabil ställning och grepp om ditt vapen medan du skjuter.
4. Efter användning, inspektera paden för tecken på slitage eller skador, och byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- När du ska göra dig av med rekylpaden, följ lokala regler för avfallshantering av material som gummi och läder.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område för att minimera miljöpåverkan.
- Bränn inte paden, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen. Kom ihåg att rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter och kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säkrare och mer njutbar upplevelse med din SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ LARGE BLACK PAD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje pohodlí a snižuje dopad zpětného rázu. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání podložky tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto průvodci.
- Pravidelně kontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Vždy ukládejte podložku na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo, aby se udržela její integrita.
- Používejte podložku pouze pro její zamýšlený účel; vyhněte se používání jakýmkoli způsobem, který není specifikován výrobcem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Podložka je navržena pro dospělé. Držte ji mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání podložky, pokud máte jakékoli známé alergie na použité materiály (např. kůže, Sorbothane).
- Nepřízpůsobujte podložku žádným způsobem, protože to může ohrozit její bezpečnost a výkon.
- Při nasazování zbraně se ujistěte, že je podložka pevně připevněna, aby nedošlo k jejímu sklouznutí nebo odpojení během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 1. Pokud je to relevantní, odstraňte stávající podložku z vaší zbraně.
 2. Zarovnejte novou podložku s montážními otvory na vaší zbraně.
 3. Použijte přiložené šrouby k upevnění podložky na místě, ujistěte se, že je pevně připevněna.
 4. Ověřte, že je podložka správně umístěna a při tahání nebo tlačení se nepohybuje.
- **Používání:**
 1. Před střelbou se ujistěte, že je podložka čistá a bez nečistot.
 2. Při nasazování zbraně umístěte podložku proti svému rameni pro optimální pohodlí a absorpci zpětného rázu.
 3. Udržujte stabilní postoj a úchop na vaší zbraně během střelby.
 4. Po použití zkontrolujte podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci podložky dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů, jako je guma a kůže.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Nepalte podložku, protože může uvolnit škodlivé látky.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci k produktu. Nezapomeňte hlásit jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům a kontrolovat aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnější a příjemnější zážitek s vaším SPORTING CLAYS RECOIL PAD KICKEEZ. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost!