

RECOIL PAD - KICK-EEZ Medium 15/16" Trap Pad, Black

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Weiches, echtes Sorbothane~

Diese Pads verlangsamen nicht nur den Rückstoß, sie reduzieren ihn tatsächlich erheblich, indem sie ihn absorbieren! Hergestellt aus weichem, elastischem Sorbothane, beenden sie den Schmerz am nächsten Tag, zähmen das Zucken bei großkalibrigen Waffen und ermöglichen es rückstoßempfindlichen Schützen, bequem zu schießen. Sie werden niemals durchschlagen. Schleifen und formen wie herkömmliche Pads, aber achte darauf, dass sich keine Wärme aufstaut. Das 200er Serie Dual Action Sporting Clays Pad hat zwei Schichten Sorbothane für zusätzlichen Schutz. Die erste Schicht reagiert schnell, um den anfänglichen Rückstoß zu absorbieren, während die zweite Schicht die verbleibende Energie dissipiert, um die Absorption zu maximieren. Die Ferse ist um etwa 45° geneigt, um das Anlegen aus der „niedrigen Waffe“-Position zu erleichtern. Das 300er Serie All Purpose hat eine leicht konkave Fläche, die für alle Schießanwendungen ausgelegt ist. Das 300er Serie Dual Action All Purpose Pad kombiniert die zweischichtigen Absorptionseigenschaften der 200er Serie Dual Action Pads mit einem flachen Rücken und nach unten geneigten Enden für einfaches Anlegen in einer Vielzahl von Schießanwendungen. Das 400er Serie Trap hat eine ausgeprägtere konkave Fläche als das 300er Serie für das Feststand-Trap-Schießen. Das 500er Serie Magnum ist für stark rückstoßende Waffen konzipiert und hat eine flache Fläche sowie nach unten geneigte Enden für einfaches Anlegen. Alle Pads verfügen über solide Seiten, eine schwarze Basis und eine lederähnliche strukturierte Oberfläche.



Eigenschaften

- Name: [KICK-EEZ Medium 15/16" Trap Pad, Black](#)
- Hersteller: [KICK-EEZ](#)
- Artikel-Nr.: 440402108
- Herst.-Nr.: 402-8-M-B
- Art: Standard
- Dicke: 15/16"
- Farbe: Black
- Größe: Medium
- Material: Polymer
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 46mm
- Versandbreite: 84mm
- Versandlänge: 244mm
- UPC: 730412000069

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ

Einleitung

Danke, dass du das RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Rückstoß reduziert und den Komfort erhöht. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Recoil Pad ordnungsgemäß an deiner Feuerwaffe installiert ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe das Recoil Pad vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Verwende das Recoil Pad nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Recoil Pad installierst oder anpasst.
- Vermeide es, das Recoil Pad extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, da dies seine Leistung beeinträchtigen kann.
- Modifiziere das Recoil Pad nicht auf eine Weise, die seine Sicherheitsmerkmale gefährden könnte.
- Wenn du während der Benutzung des Recoil Pads Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne, falls vorhanden, das bestehende Recoil Pad von der Feuerwaffe.
- Richte das KICKEEZ Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Befestige das Recoil Pad mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungen und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Bestätige, dass das Pad stabil ist und sich nicht bewegt, wenn Druck ausgeübt wird.

2. Nutzung:

- Positioniere die Feuerwaffe bequem gegen deine Schulter, wobei das Recoil Pad Kontakt mit deiner Schulter hat.
- Halte eine korrekte Schießhaltung ein, um die Effektivität des Recoil Pads zu maximieren.
- Überprüfe nach dem Schießen das Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Recoil Pad gemäß den lokalen Vorschriften für Polymermaterialien.
- Verbrenne das Recoil Pad nicht, da es beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Recoil Pad über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, es, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum RECOIL PAD KICKEEZ MEDIUM 15/16" TRAP PAD, SCHWARZ, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem KICKEEZ Recoil Pad!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de