

RIMLESS RIFLE CARTRIDGES - MANSON PRECISION Rimless Rifle Cartridge, .17 Remington

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Laufrohlinge und Werkzeuge](#) > [Reibahlen](#) > [Zentralfeuer-Reibahle](#)

Hervorragende Qualitäts-Reamer von Dave Manson helfen dir, präzise Kammern zu erzeugen

Entwickelt und geschliffen von einem der angesehensten Namen im Bereich der Waffen-Reamer, Dave Manson. Hervorragende Qualität Reamer, die nach SAAMI-Spezifikationen gefertigt sind, aus M7-Stahl geschliffen, um präzise Kammern zu schneiden, die außergewöhnliche Genauigkeit bieten. Finish Chambering Reamer verfügen über einen integrierten Throat und feste, solide Piloten. Throating Reamer ermöglichen es dir, einen Kammerungsauftrag für nicht-standardisierte Geschosse oder eine zusätzliche Freiflächenlänge anzupassen. Verfügbar als Finish Reamer, sofern nicht anders angegeben.



Eigenschaften

- Name: [MANSON PRECISION Rimless Rifle Cartridge, .17 Remington](#)
- Hersteller: [MANSON PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 513050005
- Herst.-Nr.: F17REM
- Art: Rimless Rifle
- Patrone: 17 Remington
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 13mm
- Versandlänge: 127mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON
- Über uns

Sicherheitsanleitung für RIMLESS RIFLE CARTRIDGES MANSON PRECISION RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON von Manson Precision entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsinformationen zur Verfügung stellen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die Anweisungen sorgfältig durch und befolge alle Sicherheitsvorkehrungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Verwendung von Schusswaffen und Munition in deinem Gebiet vertraut bist.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit allen Patronen um, da sie potenziell gefährlich sind.
- Lagere die Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halte die Patronen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitsupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du Schusswaffen verwendest.
- **Inspektion:** Überprüfe vor der Verwendung die Patronen auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Verwende keine beschädigten Patronen.
- **Laden und Entladen:** Befolge die richtigen Verfahren für das Laden und Entladen deiner Schusswaffe, um versehentliche Abfeuerungen zu vermeiden.
- **Kompatibilität der Schusswaffe:** Stelle sicher, dass deine Schusswaffe mit .17 Remington Patronen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- **Schießumgebung:** Verwende die Patronen nur auf ausgewiesenen Schießständen oder in sicheren Umgebungen.
- **Aufsicht:** Wenn Minderjährige anwesend sind, stelle sicher, dass sie jederzeit von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Lies das Handbuch der Schusswaffe für spezifische Ladeanweisungen.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und sicheren Bereich zum Arbeiten hast.

2. Laden der Patronen:

- Öffne den Verschluss der Schusswaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die .17 Remington Patrone in die Kammer oder das Magazin ein, wie im Handbuch der Schusswaffe angegeben.
- Schließe den Verschluss sicher.

3. Abfeuern:

- Ziele die Schusswaffe in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Betätige den Abzug nur, wenn du bereit bist zu schießen.

4. Entladen der Patronen:

- Befolge das Handbuch der Schusswaffe für die Entladeanweisungen.
- Halte die Schusswaffe immer in eine sichere Richtung, während du entlädst.
- Überprüfe die Kammer, um sicherzustellen, dass alle Patronen entfernt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Patronen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe Patronen nicht in den normalen Müll oder in Recyclingbehälter.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von deinem verantwortungsvollen Umgang und der Verwendung der RIMLESS RIFLE CARTRIDGE, .17 REMINGTON ab.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de