

E-ZEE TRIMMER - LYMAN 6.5 Creedmoor Trim Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Lyman präsentiert ein Falltrimmsystem für den Nachlader, der Wert auf Wirtschaftlichkeit legt oder ein individuelles Präzisionshandgerät für jedes Kaliber bevorzugt. Das EZEE TRIM Falltrimmsystem ermöglicht es dem Benutzer, Hülsen von Hand oder mit einem mitgelieferten Antrieb (inklusive) auf eine präzise voreingestellte Länge zu trimmen. Der Trimmer wird mit einem Hülsenverriegelungsgerät, einem Cutter, einem Pilot für die Trimmlänge, einem Cutterkopf sowie Hand- und Antriebsadapters geliefert. Der Trimmer funktioniert mit jedem Standard-Hülsenhalter, einschließlich Lyman, Redding, RCBS, Hornady und Lee Precision. Er lässt sich in Sekundenschnelle zusammenbauen und du bist bereit, Hülsen zu trimmen. Das EZEE-TRIM System ist in drei praktischen Varianten erhältlich. EZEE TRIM Gewehrset - Enthält Handtrimmer, Antriebsadapter, Cutterkopf und 5 der beliebtesten Kaliber-Piloten (.223, .243, .270, .30-06, .308). EZEE TRIM Handgun Set - Enthält Handtrimmer, Antriebsadapter, Cutterkopf und 6 der beliebtesten Handgun-Kaliber-Piloten (9mm, 38 Special, 357, 40 S&W, 44 Mag, .45ACP). EZEE TRIM Universelles Set - Enthält Handtrimmer, Antriebsadapter und Cutterkopf. Füge einfach den Pilot für das Kaliber hinzu, das du trimmen möchtest.



Eigenschaften

- Name: [LYMAN 6.5 Creedmoor Trim Pilot](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 539000073
- Herst.-Nr.: 7821922
- Patrone: 6.5 Creedmoor
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 011516719225

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT Sicherheitsanweisungen
- Über uns

EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ein effizientes und präzises HülsenTrimmingErlebnis für Nachlader zu bieten. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Trimmers zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lese immer das Handbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und frei von Unordnung ist.
- Verwende den Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Handbuch beschrieben.
- Überprüfe den Trimmer und alle Zubehörteile vor der Benutzung auf Beschädigungen.
- Versuche nicht, den Trimmer zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille, beim Benutzen des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe befindet, während du den Trimmer bedienst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Elektrische Sicherheit:** Wenn du den Antrieb verwendest, stelle sicher, dass die Stromquelle kompatibel ist und alle elektrischen Verbindungen sicher sind. Verwende den Trimmer nicht bei nassen Bedingungen.
- **Schnittgefahr:** Der Cutter ist scharf. Gehe vorsichtig damit um und vermeide direkten Kontakt mit der Schneide.
- **Trimmvorgang:** Sichere die Hülse immer korrekt im Trimmer, bevor du ihn betätigst. Versuche niemals, eine Hülse zu trimmen, die nicht richtig fixiert ist.
- **Wartung:** Reinige den Trimmer regelmäßig und überprüfe ihn auf Abnutzung. Ersetze sofort alle abgenutzten oder beschädigten Teile.
- **Lagerung:** Bewahre den Trimmer an einem trockenen Ort auf und stelle sicher, dass er für Kinder nicht zugänglich ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Trimmers:

- Packe alle Komponenten aus der Verpackung aus.
- Befestige den Cutterkopf sicher am Trimmergehäuse.
- Wähle den geeigneten KaliberPilot aus und setze ihn in den Cutterkopf ein.
- Wenn du den Antrieb verwendest, schließe ihn gemäß den Anweisungen im Handbuch an den Trimmer an.

2. Hülsen trimmen:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz frei ist.
- Wähle die Hülse aus, die du trimmen möchtest, und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Fixiere die Hülse im Trimmer mit dem Hülsenverriegelungsgerät.
- Wenn du den Handtrimmer verwendest, übe gleichmäßigen Druck aus, um die Hülse zu trimmen. Bei der elektrischen Trimmung schalte den Antrieb ein und halte die Hülse sicher.
- Nach dem Trimmen entferne die Hülse und überprüfe die Länge. Wiederhole den Vorgang bei Bedarf.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige den Trimmer nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Schmier die beweglichen Teile gemäß den Empfehlungen im Handbuch.
- Bewahre alle Komponenten an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trimmer und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im normalen Müll. Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikschrott.
- Wenn der Trimmer nicht mehr funktionsfähig ist, ziehe in Betracht, Teile wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT verweise bitte auf die Produktverpackung oder das Benutzerhandbuch für die entsprechenden Kontaktdaten.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis beim Einsatz des EZEE TRIMMER LYMAN 6.5 CREEDMOOR TRIM PILOT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de