

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW BROWNING HI-POWER/FEG HI-POWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW BROWNING HI-POWER/FEG HI-POWER/TOKAREV SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000029
- Mfr. No.: MGWSP124
- Make: Browning
- Model: High Power
- Delivery weight: 0.06kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast, die speziell für eine Vielzahl von Feuerwaffenmodellen entwickelt wurden. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Slide Shoes mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte die Slide Shoes von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Bewahre die Slide Shoes an einem trockenen, kühlen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.
- Überprüfe die Slide Shoes regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten die Nutzung sofort einstellen und einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder abnimmst.
- Verwende die Slide Shoes nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Achte darauf, während der Installation und Nutzung einen festen Griff auf die Slide Shoes zu haben, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtslimits für die Slide Shoes.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Feuerwaffenmodell, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation:

- Identifiziere das richtige Slide ShoeModell für deine Feuerwaffe (siehe Produktspezifikationen).
- Richte das Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Übe sanften Druck aus, um das Slide Shoe am Schlitten zu befestigen, bis es fest sitzt.
- Überprüfe die Ausrichtung und Passform, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass das Slide Shoe nach der Installation keine Funktionen der Feuerwaffe blockiert.
- Übe die Verwendung des Slide Shoes in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Handhabung vertraut zu machen.
- Überwache das Slide Shoe während der Nutzung auf Anzeichen von Lockerung oder Abnutzung.

4. Entfernung:

- Um das Slide Shoe zu entfernen, löse vorsichtig den Klemmmechanismus.
- Entferne das Slide Shoe vorsichtig vom Schlitten der Feuerwaffe.
- Bewahre das Slide Shoe nach der Entfernung an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Slide Shoes nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen lokalen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, designed specifically for a variety of firearm models. Your safety is our priority. This guide provides essential safety instructions and usage information in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Shoes are compatible with your specific firearm model before use.
- Always handle firearms with care, following all safety protocols.
- Keep the Slide Shoes away from children and unauthorized users.
- Store the Slide Shoes in a dry, cool place when not in use.
- Regularly inspect the Slide Shoes for any signs of damage or wear before use.
- In case of any malfunction or unusual behavior, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the Slide Shoes.
- Do not use the Slide Shoes if they show any signs of wear or damage.
- Avoid using the Slide Shoes in wet or damp conditions to prevent slippage.
- Ensure a firm grip on the Slide Shoes during installation and usage to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended weight limits for the Slide Shoes.
- Follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model to ensure proper fit and function.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation:

- Identify the correct Slide Shoe model for your firearm (refer to the product specifications).
- Align the Slide Shoe with the firearm's slide, ensuring a secure fit.
- Apply gentle pressure to clamp the Slide Shoe onto the slide until it is firmly in place.
- Doublecheck the alignment and fit before proceeding.

3. Usage:

- Once installed, ensure that the Slide Shoe does not obstruct any firearm functions.
- Practice using the Slide Shoe in a safe environment to familiarize yourself with its operation.
- Always monitor the Slide Shoe during use for any signs of loosening or wear.

4. Removal:

- To remove the Slide Shoe, gently release the clamping mechanism.
- Carefully detach the Slide Shoe from the firearm's slide.
- Store the Slide Shoe in a safe location after removal.

Disposal Instructions

- Dispose of the Slide Shoes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Slide Shoes in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

- Report any unsafe products or accidents to the appropriate local authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, diseñados específicamente para una variedad de modelos de armas de fuego. Tu seguridad es nuestra prioridad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los Slide Shoes sean compatibles con tu modelo específico de arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Mantén los Slide Shoes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena los Slide Shoes en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Inspecciona regularmente los Slide Shoes en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inusual, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar los Slide Shoes.
- No utilices los Slide Shoes si muestran signos de desgaste o daño.
- Evita usar los Slide Shoes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos.
- Asegúrate de tener un agarre firme en los Slide Shoes durante la instalación y el uso para evitar accidentes.
- No excedas los límites de peso recomendados para los Slide Shoes.
- Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma de fuego para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Identifica el modelo correcto de Slide Shoe para tu arma de fuego (consulta las especificaciones del producto).
- Alinea el Slide Shoe con la corredera del arma, asegurando un ajuste seguro.
- Aplica presión suave para sujetar el Slide Shoe a la corredera hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica nuevamente la alineación y el ajuste antes de continuar.

3. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el Slide Shoe no obstruya ninguna función del arma de fuego.
- Practica el uso del Slide Shoe en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.
- Siempre monitorea el Slide Shoe durante el uso para detectar signos de aflojamiento o desgaste.

4. Retiro:

- Para quitar el Slide Shoe, libera suavemente el mecanismo de sujeción.
- Desprende cuidadosamente el Slide Shoe de la corredera del arma.
- Almacena el Slide Shoe en un lugar seguro después de retirarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los Slide Shoes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los Slide Shoes en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta el sitio web oficial del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, conçues spécifiquement pour une variété de modèles d'armes à feu. Votre sécurité est notre priorité. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et d'utilisation conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu spécifique avant de les utiliser.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Rangez les chaussures de glissement dans un endroit sec et frais lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Inspectez régulièrement les chaussures de glissement pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher les chaussures de glissement.
- Ne pas utiliser les chaussures de glissement si elles présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser les chaussures de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour éviter tout glissement.
- Assurez-vous d'avoir une prise ferme sur les chaussures de glissement lors de l'installation et de l'utilisation pour éviter les accidents.
- Ne pas dépasser les limites de poids recommandées pour les chaussures de glissement.
- Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme à feu spécifique afin d'assurer un ajustement et un fonctionnement appropriés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Installation :

- Identifiez le modèle de chaussure de glissement correct pour votre arme à feu (référez-vous aux spécifications du produit).
- Alignez la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Appliquez une pression douce pour fixer la chaussure de glissement sur le glissement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et l'ajustement avant de continuer.

3. Utilisation :

- Une fois installée, assurez-vous que la chaussure de glissement n'entrave aucune fonction de l'arme à feu.
- Entraînez-vous à utiliser la chaussure de glissement dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Surveillez toujours la chaussure de glissement pendant son utilisation pour tout signe de desserrage ou d'usure.

4. Retrait :

- Pour retirer la chaussure de glissement, relâchez doucement le mécanisme de serrage.
- Détachez soigneusement la chaussure de glissement du glissement de l'arme à feu.
- Rangez la chaussure de glissement dans un endroit sûr après le retrait.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des chaussures de glissement conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités locales appropriées.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, progettate specificamente per una varietà di modelli di armi da fuoco. La tua sicurezza è la nostra priorità. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che le Slide Shoes siano compatibili con il tuo specifico modello di arma da fuoco prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni le Slide Shoes lontane da bambini e utenti non autorizzati.
- Conserva le Slide Shoes in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.
- Ispeziona regolarmente le Slide Shoes per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- In caso di malfunzionamento o comportamento insolito, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare le Slide Shoes.
- Non utilizzare le Slide Shoes se mostrano segni di usura o danno.
- Evita di utilizzare le Slide Shoes in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti.
- Assicurati di avere una presa salda sulle Slide Shoes durante l'installazione e l'uso per prevenire incidenti.
- Non superare i limiti di peso raccomandati per le Slide Shoes.
- Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di arma da fuoco per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Identifica il modello corretto di Slide Shoe per la tua arma da fuoco (riferisciti alle specifiche del prodotto).
- Allinea la Slide Shoe con il carrello dell'arma da fuoco, assicurandoti che si adatti saldamente.
- Applica una leggera pressione per fissare la Slide Shoe sul carrello fino a che non è ben in posizione.
- Controlla nuovamente l'allineamento e la vestibilità prima di procedere.

3. Uso:

- Una volta installata, assicurati che la Slide Shoe non ostruisca alcuna funzione dell'arma da fuoco.
- Esercitati a utilizzare la Slide Shoe in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Monitora sempre la Slide Shoe durante l'uso per eventuali segni di allentamento o usura.

4. Rimozione:

- Per rimuovere la Slide Shoe, rilascia delicatamente il meccanismo di bloccaggio.
- Stacca con cautela la Slide Shoe dal carrello dell'arma da fuoco.
- Conserva la Slide Shoe in un luogo sicuro dopo la rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le Slide Shoes in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le Slide Shoes nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio dove disponibili per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale del produttore o il servizio clienti per assistenza.

- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza dei prodotti.

Grazie per la tua attenzione a queste linee guida sulla sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, zaprojektowanych specjalnie dla różnych modeli broni palnej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że buty ślizgowe są zgodne z Twoim konkretnym modelem broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj buty ślizgowe z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przechowuj buty ślizgowe w suchym i chłodnym miejscu, gdy nie są używane.
- Regularnie sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek usterek lub nietypowego zachowania, natychmiast przestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odmontowaniem butów ślizgowych.
- Nie używaj butów ślizgowych, jeśli wykazują jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Unikaj używania butów ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgom.
- Upewnij się, że masz pewny chwyt na butach ślizgowych podczas instalacji i użytkowania, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów wagowych dla butów ślizgowych.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu broni, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni model butów ślizgowych dla swojej broni (odwołaj się do specyfikacji produktu).
- Wyrównaj buty ślizgowe z suwakiem broni, upewniając się o pewnym dopasowaniu.
- Nałóż delikatny nacisk, aby zablokować buty ślizgowe na suwaku, aż będą pewnie na miejscu.
- Podwójnie sprawdź wyrównanie i dopasowanie przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu upewnij się, że buty ślizgowe nie blokują żadnych funkcji broni.
- Ćwicz używanie butów ślizgowych w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z ich działaniem.
- Zawsze monitoruj buty ślizgowe podczas użycia pod kątem oznak luzowania lub zużycia.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć buty ślizgowe, delikatnie zwolnij mechanizm zaciskowy.
- Ostrożnie odłącz buty ślizgowe od suwaka broni.
- Przechowuj buty ślizgowe w bezpiecznym miejscu po ich usunięciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj butów ślizgowych w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich zapytań lub wątpliwości dotyczących BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim lokalnym władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najwyższymi priorytetami.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, jotka on suunniteltu erityisesti useille asemalleille. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Shoes kengät ovat yhteensopivia oman aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina huolellisesti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä Slide Shoes kengät lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä Slide Shoes kengät kuivassa ja viileässä paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti Slide Shoes kengät vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos havaitisit mitään toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen Slide Shoes kengän kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä käytä Slide Shoes kenkiä, jos niissä on merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Vältä Slide Shoes kenkien käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Varmista, että sinulla on tiukka ote Slide Shoes kengistä asennuksen ja käytön aikana onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä Slide Shoes kengille suositeltuja painorajoja.
- Noudata valmistajan ohjeita oman aseesi mallille varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Tunnista oikea Slide Shoe malli aseellesi (katso tuotespesifikaatiot).
- Kohdista Slide Shoe aseeseen liukuun varmistaen turvallinen istuvuus.
- Kohdista varovasti Slide Shoe liukuun, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista kaksinkertaisesti kohdistus ja istuvuus ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Kun Slide Shoe on asennettu, varmista, ettei se estä aseesi toimintaa.
- Harjoittele Slide Shoes kenkien käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta tutustut niiden toimintaan.
- Tarkkaile Slide Shoes kenkiä käytön aikana mahdollisten löystymisen tai kulumisen merkkien varalta.

4. Poisto:

- Poistaaksesi Slide Shoe, vapauta varovasti puristusmekanismi.
- Irrota Slide Shoe varovasti aseeseen liu'usta.
- Säilytä Slide Shoe turvallisessa paikassa poistamisen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä Slide Shoes kengät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä Slide Shoes kenkiä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille paikallisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset pysyäksesi ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, som är speciellt utformade för en mängd olika vapentyper. Din säkerhet är vår prioritet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att Slide Shoes är kompatibla med din specifika vapentyp innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll Slide Shoes borta från barn och obehöriga användare.
- Förvara Slide Shoes på en torr och sval plats när de inte används.
- Inspektera regelbundet Slide Shoes för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller ovanligt beteende, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar Slide Shoes.
- Använd inte Slide Shoes om de uppvisar några tecken på slitage eller skador.
- Undvik att använda Slide Shoes i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning.
- Se till att ha ett fast grepp om Slide Shoes under installation och användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade viktgränserna för Slide Shoes.
- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Identifiera rätt Slide Shoemodell för ditt vapen (se produktens specifikationer).
- Justera Slide Shoe med vapnets slide, och se till att det sitter säkert.
- Applicera försiktig tryck för att klämma fast Slide Shoe på sliden tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera noga justeringen och passformen innan du går vidare.

3. Användning:

- När den är installerad, se till att Slide Shoe inte blockerar några funktioner hos vapnet.
- Öva på att använda Slide Shoe i en säker miljö för att bekanta dig med dess funktion.
- Övervaka alltid Slide Shoe under användning för eventuella tecken på att den lossnar eller slits.

4. Borttagning:

- För att ta bort Slide Shoe, släpp försiktigt klämningsmekanismen.
- Ta försiktigt bort Slide Shoe från vapnets slide.
- Förvara Slide Shoe på en säker plats efter borttagning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Slide Shoes i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte Slide Shoes i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänst för hjälp.

- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de lokala myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BROWNING HIPOWER/FEG HIPOWER/TOKAREV SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, navržené specificky pro různé modely střelných zbraní. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o použití v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že Slide Shoes jsou kompatibilní s vaším konkrétním modelem zbraně před použitím.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte Slide Shoes mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ukládejte Slide Shoes na suchém a chladném místě, když je nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte Slide Shoes na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením Slide Shoes.
- Nepoužívejte Slide Shoes, pokud vykazují jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Vyhněte se používání Slide Shoes za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli sklouznutí.
- Zajistěte pevný úchop na Slide Shoes během instalace a používání, abyste předešli nehodám.
- Nepřekračujte doporučené hmotnostní limity pro Slide Shoes.
- Dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Identifikujte správný model Slide Shoe pro vaši zbraň (odkazujte na specifikace výrobku).
- Zarovnejte Slide Shoe se skluzem zbraně a zajistěte bezpečné uchycení.
- Aplikujte jemný tlak na uchopení Slide Shoe na skluz, dokud nebude pevně na svém místě.
- Důkladně zkontrolujte zarovnání a uchycení před pokračováním.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalováno, ujistěte se, že Slide Shoe nebrání žádným funkcím zbraně.
- Procvičujte používání Slide Shoe v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.
- Během používání neustále sledujte Slide Shoe na jakékoli známky uvolnění nebo opotřebení.

4. Odstranění:

- Pro odstranění Slide Shoe jemně uvolněte upínací mechanismus.
- Opatrně odpojte Slide Shoe od skluzu zbraně.
- Po odstranění uložte Slide Shoe na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Slide Shoes v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte Slide Shoes do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným místním orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU, abyste zůstali informováni o bezpečnosti výrobků.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.