

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW FN .45 CALIBER (FNP .45, FNS .45, FNX .45) SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW FN .45 CALIBER (FNP .45, FNS .45, FNX .45) SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000034
- Mfr. No.: MGWSP129
- Make: FN
- Model: FNP,FNS,FNX
- Delivery weight: 0.059kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES](#)

Sicherheitshinweis für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, und bewahre ihn für zukünftige Referenzen auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Slide Shoes mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel sind, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Waffensicherheit.
- Halte die Slide Shoes außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Slide Shoes regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Melde alle Sicherheitsbedenken oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes installierst oder entfernst.
- Verwende die Slide Shoes nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Modifiziere die Slide Shoes in keiner Weise, da dies ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, stoppe und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Kompatibilitätsprüfung:** Bestätige, dass die ausgewählten Slide Shoes mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel sind. Sieh in der Produktbeschreibung nach spezifischen Anpassungen.
2. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du fortfährst.
3. **Installation:**
 - Richte die Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
 - Klemme die Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten, sodass sie sicher sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
 - Überprüfe, ob die Slide Shoe fest an ihrem Platz sitzt, bevor du mit Anpassungen oder der Nutzung fortfährst.
4. **Nutzung:**
 - Verwende die Slide Shoes in einer kontrollierten Umgebung, frei von Ablenkungen.
 - Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken beim Umgang mit deiner Feuerwaffe während der Nutzung der Slide Shoes.
5. **Entfernung:**
 - Um die Slide Shoe zu entfernen, klemme sie vorsichtig vom Schlitten ab.
 - Bewahre die Slide Shoes an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Slide Shoes gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf die Slide Shoes nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES konsultiere bitte den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung und Informationen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before use and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Slide Shoes are compatible with your firearm model as specified in the product description.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the Slide Shoes out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the Slide Shoes regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- In case of any safety concerns or incidents, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the Slide Shoes.
- Use the Slide Shoes only for their intended purpose as specified in the product description.
- Avoid using the Slide Shoes in wet or humid conditions to prevent slippage.
- Do not modify the Slide Shoes in any way, as this may compromise their safety and effectiveness.
- If you experience any difficulty during installation or usage, stop and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Confirm that the Slide Shoes you have selected are compatible with your firearm model. Refer to the product description for specific fits.
2. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before proceeding.
3. **Installation:**
 - Align the Slide Shoe with the firearm slide.
 - Gently clamp the Slide Shoe onto the slide, ensuring it fits securely without excessive force.
 - Verify that the Slide Shoe is firmly in place before proceeding with any adjustments or usage.
4. **Usage:**
 - Use the Slide Shoes in a controlled environment, free from distractions.
 - Follow all standard safety practices when handling your firearm while using the Slide Shoes.
5. **Removal:**
 - To remove the Slide Shoe, gently unclamp it from the slide.
 - Store the Slide Shoes in a safe location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Slide Shoes in accordance with local regulations.
- Do not throw Slide Shoes in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please consult the retailer where you purchased the product or refer to the manufacturer's website for additional support and information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los Slide Shoes sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre seguridad de armas.
- Mantén los Slide Shoes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los Slide Shoes regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No los uses si están dañados.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad o incidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar los Slide Shoes.
- Utiliza los Slide Shoes solo para el propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Evita usar los Slide Shoes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos.
- No modifiques los Slide Shoes de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, detente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verificación de Compatibilidad:** Confirma que los Slide Shoes que has seleccionado son compatibles con el modelo de tu arma de fuego. Consulta la descripción del producto para obtener ajustes específicos.
2. **Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de continuar.
3. **Instalación:**
 - Alinea el Slide Shoe con la corredera del arma de fuego.
 - Sujeta suavemente el Slide Shoe en la corredera, asegurándote de que encaje de forma segura sin aplicar fuerza excesiva.
 - Verifica que el Slide Shoe esté firmemente en su lugar antes de proceder con cualquier ajuste o uso.
4. **Uso:**
 - Usa los Slide Shoes en un entorno controlado, libre de distracciones.
 - Sigue todas las prácticas de seguridad estándar al manejar tu arma de fuego mientras usas los Slide Shoes.
5. **Remoción:**
 - Para quitar el Slide Shoe, desclámpalo suavemente de la corredera.
 - Almacena los Slide Shoes en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier Slide Shoe dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los Slide Shoes en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta al minorista donde compraste el producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les Chaussures de Glissement sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu tel que spécifié dans la description du produit.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Gardez les Chaussures de Glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les Chaussures de Glissement pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- En cas de préoccupations ou d'incidents de sécurité, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer les Chaussures de Glissement.
- Utilisez les Chaussures de Glissement uniquement pour leur usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Évitez d'utiliser les Chaussures de Glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement.
- Ne modifiez pas les Chaussures de Glissement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, arrêtez-vous et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de la Compatibilité** : Confirmez que les Chaussures de Glissement que vous avez sélectionnées sont compatibles avec le modèle de votre arme à feu. Consultez la description du produit pour les ajustements spécifiques.
2. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état sûr avant de continuer.
3. **Installation** :
 - Alignez la Chaussure de Glissement avec la glissière de l'arme à feu.
 - Serrez doucement la Chaussure de Glissement sur la glissière, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement sans exercer une force excessive.
 - Vérifiez que la Chaussure de Glissement est bien en place avant de procéder à des ajustements ou à une utilisation.
4. **Utilisation** :
 - Utilisez les Chaussures de Glissement dans un environnement contrôlé, sans distractions.
 - Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation de votre arme à feu tout en utilisant les Chaussures de Glissement.
5. **Retrait** :
 - Pour retirer la Chaussure de Glissement, déserrez-la doucement de la glissière.
 - Rangez les Chaussures de Glissement dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute Chaussure de Glissement endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les Chaussures de Glissement dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez consulter le détaillant où vous avez acheté le produit ou vous référer au site Web du fabricant pour un support et des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER

Introduzione

Grazie per aver scelto le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso e di conservarla per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le Slide Shoes siano compatibili con il modello della propria arma da fuoco come specificato nella descrizione del prodotto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi.
- Tenere le Slide Shoes fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le Slide Shoes per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiate.
- In caso di preoccupazioni o incidenti di sicurezza, segnalarli alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere le Slide Shoes.
- Utilizzare le Slide Shoes solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evitare di utilizzare le Slide Shoes in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti.
- Non modificare le Slide Shoes in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la loro sicurezza ed efficacia.
- Se si riscontrano difficoltà durante l'installazione o l'uso, fermarsi e consultare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Compatibilità:** Confermare che le Slide Shoes selezionate siano compatibili con il modello della propria arma da fuoco. Fare riferimento alla descrizione del prodotto per adattamenti specifici.
2. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di procedere.
3. **Installazione:**
 - Allineare la Slide Shoe con il carrello dell'arma da fuoco.
 - Serrarla delicatamente sul carrello, assicurandosi che si adatti in modo sicuro senza eccessiva forza.
 - Verificare che la Slide Shoe sia saldamente in posizione prima di procedere con eventuali regolazioni o utilizzo.
4. **Uso:**
 - Utilizzare le Slide Shoes in un ambiente controllato, privo di distrazioni.
 - Seguire tutte le pratiche di sicurezza standard quando si maneggia l'arma da fuoco durante l'uso delle Slide Shoes.
5. **Rimozione:**
 - Per rimuovere la Slide Shoe, sganciarla delicatamente dal carrello.
 - Conservare le Slide Shoes in un luogo sicuro quando non sono in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi Slide Shoe danneggiata o usurata in conformità con le normative locali.
- Non gettare le Slide Shoes nei rifiuti domestici normali. Controllare con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le SCARPE SLIDE SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, si prega di consultare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto e informazioni.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem i zachowanie jej do przyszłego odniesienia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Buty Ślizgowe są kompatybilne z modelem Twojej broni, zgodnie z opisem produktu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa broni.
- Trzymaj Buty Ślizgowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Buty Ślizgowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub incydentów, zgłaszaj je odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub usunięciem Butów Ślizgowych.
- Używaj Butów Ślizgowych tylko do ich zamierzonego celu, zgodnie z opisem produktu.
- Unikaj używania Butów Ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgom.
- Nie modyfikuj Butów Ślizgowych w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na ich bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli napotkasz jakiejkolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, zatrzymaj się i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Sprawdzenie kompatybilności:** Potwierdź, że wybrane Buty Ślizgowe są kompatybilne z modelem Twojej broni. Odwołaj się do opisu produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
2. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed przystąpieniem do dalszych działań.
3. **Instalacja:**
 - Wyrównaj Buty Ślizgowe z suwakiem broni.
 - Delikatnie zamocuj Buty Ślizgowe na suwaku, upewniając się, że pasują pewnie bez nadmiernej siły.
 - Sprawdź, czy Buty Ślizgowe są mocno zamocowane przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji lub użytkowania.
4. **Użytkowanie:**
 - Używaj Butów Ślizgowych w kontrolowanym środowisku, wolnym od rozprosień.
 - Przestrzegaj wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej przy użyciu Butów Ślizgowych.
5. **Usunięcie:**
 - Aby usunąć Buty Ślizgowe, delikatnie odczep je od suwaka.
 - Przechowuj Buty Ślizgowe w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte Buty Ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj Butów Ślizgowych do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, skonsultuj się z detalistą, u którego zakupiłeś produkt, lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i informacji.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Slide Shoes kenkäsi ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa, kuten tuotekuvauksessa on ilmoitettu.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden turvallisuutta.
- Pidä Slide Shoes kengät lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista Slide Shoes kengät säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai tapauksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen Slide Shoes kengän asentamista tai poistamista.
- Käytä Slide Shoes kenkiä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on ilmoitettu.
- Vältä Slide Shoes kenkien käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.
- Älä muokkaa Slide Shoes kenkiä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa niiden turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa tai käytössä, lopeta ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Yhteensopivuuden tarkistus:** Varmista, että valitsemasi Slide Shoes kengät ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa. Tarkista tuotekuvauksesta tarkat yhteensopivuudet.
2. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen jatkamista.
3. **Asennus:**
 - Kohdista Slide Shoe kenkä aseeseen liukusivulle.
 - Kiinnitä Slide Shoe kenkä varovasti liukusivulle varmistaen, että se istuu tiukasti ilman liiallista voimaa.
 - Varmista, että Slide Shoe kenkä on tukevasti paikallaan ennen kuin jatkat säädöksiä tai käyttöä.
4. **Käyttö:**
 - Käytä Slide Shoes kenkiä hallitussa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
 - Noudata kaikkia standardeja turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi asetta Slide Shoes kenkien kanssa.
5. **Poistaminen:**
 - Poista Slide Shoe kenkä irrottamalla se varovasti liukusivulta.
 - Säilytä Slide Shoes kengät turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet Slide Shoes kengät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä Slide Shoes kenkiä tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea ja tietoa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES

Introduktion

Tack för att du har valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Läs denna guide noggrant innan användning och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att Slide Shoes är kompatibla med din vapentyp enligt produktbeskrivningen.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och regler gällande vapensäkerhet.
- Håll Slide Shoes utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera Slide Shoes regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd dem inte om de är skadade.
- Vid eventuella säkerhetsproblem eller incidenter, rapportera dem till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är avlastat innan installation eller borttagning av Slide Shoes.
- Använd Slide Shoes endast för det avsedda syftet som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda Slide Shoes i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra halkning.
- Modifiera inte Slide Shoes på något sätt, eftersom detta kan äventyra deras säkerhet och effektivitet.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, sluta och konsultera en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kompatibilitetskontroll:** Bekräfta att de Slide Shoes du har valt är kompatibla med din vapentyp. Se produktbeskrivningen för specifika passningar.
2. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd innan du fortsätter.
3. **Installation:**
 - Justera Slide Shoe med vapnets slide.
 - Kläm försiktigt fast Slide Shoe på sliden, och se till att den sitter säkert utan överdrivet tryck.
 - Kontrollera att Slide Shoe sitter fast ordentligt innan du fortsätter med några justeringar eller användning.
4. **Användning:**
 - Använd Slide Shoes i en kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
 - Följ alla standard säkerhetsrutiner när du hanterar ditt vapen medan du använder Slide Shoes.
5. **Borttagning:**
 - För att ta bort Slide Shoe, kläm försiktigt loss den från sliden.
 - Förvara Slide Shoes på en säker plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla skadade eller slitna Slide Shoes i enlighet med lokala regler.
- Släng inte Slide Shoes i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen konsultera återförsäljaren där du köpte produkten eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd och information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly Slide Shoes kompatibilní s vaším modelem zbraně, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti zbraní.
- Držte Slide Shoes mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Slide Shoes na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav nebo incidentů je hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo odstraněním Slide Shoes se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte Slide Shoes pouze k jejich určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vyhněte se používání Slide Shoes za mokrého nebo vlhkého počasí, aby se předešlo sklouznutí.
- Neprovádějte žádné úpravy Slide Shoes, protože to může ohrozit jejich bezpečnost a účinnost.
- Pokud máte při instalaci nebo používání jakékoli potíže, zastavte a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola kompatibility:** Potvrďte, že Slide Shoes, které jste vybrali, jsou kompatibilní s vaším modelem zbraně. Odkazujte na popis produktu pro konkrétní vhodnosti.
2. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před pokračováním.
3. **Instalace:**
 - Zarovnejte Slide Shoe se závěrem zbraně.
 - Jemně upevněte Slide Shoe na závěr, ujistěte se, že je bezpečně uchycena bez nadměrné síly.
 - Ověřte, že je Slide Shoe pevně na svém místě před prováděním jakýchkoli úprav nebo použití.
4. **Použití:**
 - Používejte Slide Shoes v kontrolovaném prostředí, bez rozptýlení.
 - Dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy při manipulaci se zbraní při používání Slide Shoes.
5. **Odstranění:**
 - Chcete-li odstranit Slide Shoe, jemně ji uvolněte ze závěru.
 - Uložte Slide Shoes na bezpečné místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované Slide Shoes v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte Slide Shoes do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili, nebo se podívejte na webové stránky výrobce pro další podporu a informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.