

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW 1911 Auto Sight Mover-rear sights only

Büchsenmacher Werkzeuge > Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre > Sight Movers

Passt an, entfernt & installiert Visierungen ohne Beschädigung

Bewegt feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails, ohne den Schlitten oder die Visierung zu verformen. Speziell entwickelt für die Verwendung mit werkseitigen und nachgerüsteten Tritium-Nachtsichtgeräten, die für die traditionelle Hammer-und-Stempel-Montagemethode zu fragil sind; funktioniert ebenso gut mit Eisenvisierungen. Die Daumenschraube sichert den Schlitten, sodass er vollständig im starren, gefrästen Aluminiumgehäuse unterstützt wird. Getrennte Schlitze im Schraubenmechanismus greifen die Visierung und konzentrieren die Schraubenkraft fest, aber sanft, um die Visierungen selbst von extrem engen Dovetails zu lösen. Der gehärtete Stahlgriff bietet viel Hebelwirkung, während selbstschmierende, ölgetränkte Oilite®-Bronzelager und extrafeine Gewinde eine reibungslose, präzise Bewegung gewährleisten. Beretta/Glock passt nur für hintere Visierungen. Glock Flachseite passt für nachgerüstete hintere Visierungen mit geraden, nicht geneigten Seiten für Standard- und Großrahmen-Glock-Pistolen. SIG passt für hintere Visierungen an allen SIGs, außer SIG-PRO. 1911 funktioniert nicht mit den meisten Kimber Schlitten/Sicht-Kombinationen. Funktioniert nur an hinteren Visierungen. Nicht zum Installieren oder Einstellen von vorderen Visierungen geeignet.



Eigenschaften

- Name: MGW 1911 Auto Sight Mover-rear sights only
- Hersteller: MGW
- Artikel-Nr.: 584045001
- Herst.-Nr.: MGW310
- Modell: Commander, Government, Officers
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.794kg
- Versandhöhe: 56mm
- Versandbreite: 112mm
- Versandlänge: 224mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER nur hintere Visierungen
- Über uns

Sicherheitshinweis für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER nur hintere Visierungen

Einleitung

Vielen Dank, dass du den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER gekauft hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um feste Visierungen sicher nach rechts oder links in ihren Dovetails zu bewegen, ohne den Schlitten oder die Visierung zu verformen. Bitte lese diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Produkt vertraut bist, bevor du es benutzt.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle in diesem Leitfaden gegebenen Anweisungen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den SEMIAUTO SIGHT MOVER nur für hintere Visierungen. Versuche nicht, vordere Visierungen zu installieren oder einzustellen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du den Sight Moverwendest.
- Nutze die Daumenschraube, um den Schlitten sicher zu fixieren, bevor du versuchst, die Visierung zu bewegen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn du die Visierungen löst, um Schäden an den Dovetails oder der Visierung selbst zu vermeiden.
- Verwende den Sight Mover nicht mit Visierungen oder Feuerwaffen, die nicht mit dem Werkzeug kompatibel sind.
- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten und beweglichen Teilen während des Betriebs des Werkzeugs.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des SEMIAUTO SIGHT MOVER.

2. Einrichten des Werkzeugs

- Platziere den SEMIAUTO SIGHT MOVER auf einer stabilen Oberfläche.
- Identifizierte die hintere Visierung, die angepasst werden muss.

3. Fixieren des Schlittens

- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten sicher im starren, gefrästen Aluminiumgehäuse des Sight Movers zu fixieren.

4. Anpassen der Visierung

- Richte den Sight Mover mit der Dovetail der hinteren Visierung aus.
- Drehe vorsichtig den Schraubenmechanismus, um die Visierung zu erfassen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, um die Visierung von der Dovetail zu lösen. Vermeide plötzliche Bewegungen oder übermäßige Kraft.

5. Versetzen der Visierung

- Sobald die Visierung gelockert ist, positioniere sie vorsichtig nach Bedarf.
- Sichere die Visierung, indem du den Anpassungsprozess umkehrst.

6. Abschlusskontrollen

- Stelle sicher, dass die Visierung sicher positioniert ist, bevor du die Feuerwaffe vom Sight Mover entfernst.
- Überprüfe die Visierung und Dovetail auf Schäden nach der Anpassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SEMIAUTO SIGHT MOVER gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Verwendung des SEMIAUTO SIGHT MOVER, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Produktupdates befolgst.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung deines SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW 1911 AUTO SIGHT MOVER priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de