

GUNSMITH'S RAWHIDE MALLET - C.S. OSBORNE Rawhide Mallet No. 1

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Hämmer](#)

Perfekter "Sanfter Touch" für Holz & fertiges Metall

Ideal zum sanften Klopfen auf einen Lauf während des Einlassens oder zum Hin- und Herbewegen eines 1911-Schlittens, wenn du ihn an den Rahmen anpasst.

Wird Holz oder Metall nicht beschädigen. Der Kopf besteht vollständig aus gerolltem Rohleder. Griff aus weißem Hickory.



Eigenschaften

- Name: [C.S. OSBORNE Rawhide Mallet No. 1](#)
- Hersteller: [C.S. OSBORNE](#)
- Artikel-Nr.: 672196001
- Herst.-Nr.: 11054
- Art: Rawhide
- Gewicht: 4 oz
- Größe: 1 1/4
- Versandgewicht: 0.136kg
- UPC: 096685110547

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [GUNSMITH'S RAWHIDE MALLET C.S. OSBORNE RAWHIDE MALLET NO. 1 Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

GUNSMITH'S RAWHIDE MALLET C.S. OSBORNE

RAWHIDE MALLET NO. 1 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du den GUNSMITH'S RAWHIDE MALLET C.S. OSBORNE RAWHIDE MALLET NO. 1 gewählt hast. Dieser Hammer ist für sanftes Klopfen und Treiben bei Holz und Waffenarbeiten konzipiert. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe den Hammer vor der Benutzung auf Schäden.
- Verwende den Hammer nur für den vorgesehenen Zweck: sanftes Klopfen auf Laufaktionen oder zum Treiben von Schlitten hin und her.
- Halte den Hammer außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere den Hammer an einem trockenen Ort, um Schäden am Rohleder und am Griff zu verhindern.
- Melde alle Sicherheitsbedenken oder Produktprobleme den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass du in einer stabilen Position bist, wenn du den Hammer benutzt, um Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Klopfen oder Treiben; dies könnte das Werkstück oder den Hammer selbst beschädigen.
- Verwende den Hammer nicht auf Materialien, die zerbrechen oder splittern könnten, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn der Hammer Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt, stelle die Benutzung sofort ein.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, wenn du den Hammer verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, bevor du den Hammer benutzt.
2. **Positionierung:** Halte den Hammer am weißen HickoryGriff und stelle sicher, dass du einen festen Griff hast.
3. **Klopftechnik:**
 - Für das Einlassen oder Anpassen einer Laufaktion klopfe sanft mit dem Hammer auf die Oberfläche.
 - Um einen 1911Schlitten zu treiben, positioniere den Schlitten korrekt und wende kontrollierte Klopfer an, um ihn hin und her zu bewegen.
4. **Nach der Benutzung:**
 - Reinige den Hammer nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Schmutz zu entfernen.
 - Lagere den Hammer an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hammer gemäß den lokalen Vorschriften für Holz und Rohlederprodukte.
- Wenn der Hammer über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an deinen lokalen Einzelhändler oder Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de