

RUGER MINI-14 ARCHANGEL SPARTA STOCK ADJUSTABLE - PRO

MAG Ruger Mini-14 Archangel Sparta Stock Adj Polymer BLK

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Die Sparta-Schaftumrüstung bietet den Besitzern von Ruger® Mini-14/Mini-30/6.8 Ranch® Gewehren den Komfort eines Pistolengriff-Schafts mit verstellbarer Schaftlänge und verstellbarem Wangenauflage. Ausgestattet mit einer durchgehenden Aluminium-Ober-Schiene, die nach M1913-Spezifikationen entworfen wurde, bietet sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung verschiedener "Iron" und "Glass" Visierungssysteme. Der Schaft besteht aus einem Zytel-basierten, kohlenstofffaserverstärkten Polymer, das gegen alle gängigen Waffenlösungsmittel und Schmierstoffe beständig ist. Der Schaft ist mit (4) harten Punkten für Druckknopf-Schnellwechsel-Schwenkösen ausgestattet und verfügt über ein Staufach im Pistolengriff. Der Vorderschaft hat vorgeformte harte Punkte für eine Schiene in der sechs-Uhr-Position, die nur eine geringfügige Bohrung erfordert, um die Montageshardware anzubringen (Schiene und Montageshardware nicht enthalten).



Eigenschaften

- Name: [PRO MAG Ruger Mini-14 Archangel Sparta Stock Adj Polymer BLK](#)
- Hersteller: [PRO MAG](#)
- Artikel-Nr.: 687000094
- Herst.-Nr.: AA1430
- Art: Adjustable,Tactical,Pistol Grip
- Farbe: Black
- Material: Polymer
- Modell: Mini-30,Mini-14
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 2.79kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 254mm
- Versandlänge: 787mm
- UPC: 708279010590

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den RUGER MINI14 ARCHANGEL SPARTA STOCK](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den RUGER MINI14 ARCHANGEL SPARTA STOCK

Einführung

Vielen Dank, dass du den RUGER MINI14 ARCHANGEL SPARTA STOCK erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass dein Schaft gemäß den Sicherheitsrichtlinien verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche Rückrufe deines Produkts informiert. Falls ein Rückruf erfolgt, befolge die bereitgestellten Anweisungen für Abhilfemaßnahmen.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsanforderungen einhält und ein sicheres Einkaufserlebnis bietet.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EU Kontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten, die vom Verkäufer oder Hersteller bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Updates zur Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass der Schaft korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Umgang mit Feuerwaffen:** Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen. Halte die Mündung in eine sichere Richtung und deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- **Verwendung von Zubehör:** Verwende nur Zubehör, das mit dem RUGER MINI14 kompatibel ist. Ungeeignetes Zubehör kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Regelmäßige Inspektionen:** Überprüfe regelmäßig den Schaft und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Komponenten sofort.
- **Sichere Lagerung:** Lagere deine Feuerwaffe, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem sicheren Ort, vorzugsweise in einem verschlossenen Safe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Schaft von deinem RUGER MINI14 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte den SpartaSchaft mit dem Empfänger aus und sichere ihn mit der bereitgestellten Hardware.
- Ziehe alle Schrauben und Bolzen fest an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob der Schaft fest angebracht ist, bevor du ihn verwendest.

2. Nutzung:

- Passe die Schaftlänge und die Wangenauflage an deine persönliche Komfortzone an, bevor du schießt.
- Mache dich mit den Funktionen des Schafts vertraut, einschließlich des Staufachs und der harten Punkte für Schwenkösen.
- Übe eine korrekte Schießhaltung und den Griff, während du den Schaft verwendest, um Stabilität und Kontrolle zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung des Produkts:** Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorge es nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle die Polymerkomponenten des Schafts. Informiere dich bei lokalen Recyclinganlagen über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MINI14 ARCHANGEL SPARTA STOCK beziehe dich auf die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder dem Hersteller bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Kaufinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines RUGER MINI14 ARCHANGEL SPARTA STOCK gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich über bewährte Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de