

D750B DECELERATOR RECOIL PAD - PACHMAYR .80" Medium Black Basketweave Face

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Schwarze Basis

Der berühmte Decelerator-Gummi mit glatten Seiten und konischen, inneren Rippungen absorbiert den Rückstoß des Gewehrs. Klassisches Design mit einer soliden schwarzen Basis (keine weiße Linie).



Eigenschaften

- Name: [PACHMAYR .80" Medium Black Basketweave Face](#)
- Hersteller: [PACHMAYR](#)
- Artikel-Nr.: 690552158
- Herst.-Nr.: 01325
- Art: Standard
- Dicke: .80
- Farbe: Black
- Größe: Medium
- Material: Rubber
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 034337013259

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [D750B Decelerator Recoil Pad Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

D750B Decelerator Recoil Pad Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den D750B Decelerator Recoil Pad von Pachmayr entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch die Reduzierung des Rückstoßes zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass das Produkt mit deinem Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe den Recoil Pad auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn installierst.
- Halte den Recoil Pad außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Modifizierte den Recoil Pad in keiner Weise, da dies die Sicherheitsmerkmale beeinträchtigen kann.
- Lagere den Recoil Pad an einem kühlen, trockenen Ort, um die Materialveränderung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Recoil Pad anbringst oder entfernst.
- Verwende den Recoil Pad nur wie vorgesehen; benutze ihn nicht für andere Zwecke.
- Wenn du während der Verwendung des Recoil Pads Unbehagen oder Schmerzen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine sichere Schießumgebung, wenn du mit Feuerwaffen schießt, die mit dem Recoil Pad ausgestattet sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte den Recoil Pad mit dem Schaft deiner Feuerwaffe aus.
- Sichere den Recoil Pad gemäß den Herstelleranweisungen für dein spezifisches Feuerwaffenmodell.
- Überprüfe, ob der Recoil Pad fest angebracht ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung:

- Achte beim Schießen auf einen richtigen Griff und eine gute Haltung, um die Vorteile des Recoil Pads maximal zu nutzen.
- Behalte dein Ziel im Auge und sei dir der Rückstoßreduzierung durch den Pad bewusst.
- Überprüfe nach der Verwendung den Recoil Pad auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungshinweise

- Entsorge den Recoil Pad gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne den Recoil Pad nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn der Recoil Pad beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, sorge dafür, dass er sicher entsorgt wird, um eine versehentliche Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des D750B Decelerator Recoil Pads konsultiere bitte die Kontaktdata des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem D750B Decelerator Recoil Pad gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de