

DECELERATOR® SPEED-MOUNT SLIP-ON RECOIL PAD - PACHMAYR

Small Black Decelerator Speed-Mount Slip-On Pad

[Schießsport Zubehör](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schaftkappen](#) > [Universal](#)

Passt auf alle Waffen für kostengünstigen Rückstoßschutz

Der Slip-On Rückstoßpolster mit abgerundetem Fersenbereich aus glattem Polymer hilft, die Reibung zu begrenzen, sodass dein Gewehr oder deine Schrotflinte sanft auf deine Schulter gleitet. Der Fersenbereich ist speziell konturiert, um ein Hängenbleiben an der Kleidung zu verhindern und ein schnelles Anlegen zu ermöglichen. Die Decelerator-Pad-Oberfläche bietet hervorragende Rückstoßdämpfung, und das dehnbare Seitenmaterial ermöglicht eine einfache Montage, während es genügend Grip bietet, um das Pad fest am Schaft zu halten. Fügt 15/16" zur Länge des Abzugs hinzu. Erhältlich in schwarz oder braun.



Eigenschaften

- Name: [PACHMAYR Small Black Decelerator Speed-Mount Slip-On Pad](#)
- Hersteller: [PACHMAYR](#)
- Artikel-Nr.: 692000012
- Herst.-Nr.: 04414
- Art: Slip-On
- Dicke: .938
- Farbe: Black
- Größe: Small
- Material: Rubber
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 64mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 034337044147

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON RÜCKSTOßPOLSTER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON RÜCKSTOßPOLSTER

Einführung

Danke, dass du dich für das DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON RÜCKSTOßPOLSTER von PACHMAYR entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen für die sichere Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Rückstoßpolsters zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Rückstoßpolster immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Rückstoßpolster regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende kein beschädigtes Polster.
- Halte das Rückstoßpolster außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Rückstoßpolster nur für den vorgesehenen Zweck. Es dient dazu, den Komfort beim Anlegen von Gewehren und Schrotflinten zu erhöhen.
- Wenn du während der Benutzung des Rückstoßpolsters Unbehagen oder negative Reaktionen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Arzt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Rückstoßpolster anbringst oder entfernst.
- Versuche nicht, das Rückstoßpolster zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen kann.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du eine mit dem Rückstoßpolster ausgestattete Feuerwaffe verwendest.
- Vermeide die Verwendung des Rückstoßpolsters bei extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten, wie z.B. übermäßige Hitze oder Feuchtigkeit.
- Wenn du während der Nutzung ein Verrutschen des Rückstoßpolsters bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und überprüfe die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite die Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Positioniere das Rückstoßpolster:** Richte den abgerundeten Fersenbereich des Rückstoßpolsters mit dem Schaft der Feuerwaffe aus.
3. **Dehne das Seitenmaterial:** Dehne das Seitenmaterial des Rückstoßpolsters vorsichtig, um es über den Schaft zu ziehen. Achte auf einen festen Sitz für maximalen Halt.
4. **Überprüfe die Ausrichtung:** Stelle sicher, dass das Rückstoßpolster richtig mit dem Schaft ausgerichtet ist und keine Lücken vorhanden sind.
5. **Teste den Sitz:** Überprüfe nach der Installation den Sitz, indem du die Feuerwaffe anlegst. Das Polster sollte während der Nutzung nicht verrutschen oder sich bewegen.

Nutzung

- Achte beim Anlegen der Feuerwaffe darauf, dass das Rückstoßpolster Kontakt zu deiner Schulter hat, um optimalen Komfort und Rückstoßabsorption zu gewährleisten.
- Halte die Feuerwaffe während der Nutzung des Rückstoßpolsters fest, um versehentliche Verrutschungen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz und den Zustand des Rückstoßpolsters während der Nutzung, insbesondere nach längeren Schießsessions.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpolster gemäß den lokalen Vorschriften für GummiProdukte.
- Verbrenne das Rückstoßpolster nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Rückstoßpolster beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, recycle es, wenn möglich, oder entsorge es auf verantwortungsvolle Weise.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung des DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON RÜCKSTOßPOLSTERS, siehe bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung des DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON RÜCKSTOßPOLSTERS gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir sind bestrebt, dir ein hochwertiges Produkt zu bieten, das dein Schießerlebnis verbessert. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de