

HANDGUN & SHOTGUN COTTON CLEANING SWABS - HOPPES .35/.38

H/G-R Cotton Swab

[Reinigung](#) > [Patches und Wollwischer](#) > [Wollwischer für die Laufreinigung](#)

Unverzichtbare Reinigungszubehör

Weich und saugfähig, um Verunreinigungen herauszutragen oder Schmierstoffe aufzunehmen. Handgun (H/G) und Rifle (R) haben ein 8-32 Gewinde; Shotgun (S/G) haben ein 5/16"-27 Gewinde.



Eigenschaften

- Name: [HOPPES .35/.38 H/G-R Cotton Swab](#)
- Hersteller: [HOPPES](#)
- Artikel-Nr.: 699132038
- Herst.-Nr.: 1323
- Kaliber: 35 Caliber (.358)
- Waffentyp: Universal Handguns,Universal Rifles
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 43mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 026285510836

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für HOPPES Handgun & Shotgun Cotton Cleaning Swabs .35/.38 H/GR
- Über uns

Sicherheitsanleitung für HOPPES Handgun & Shotgun Cotton Cleaning Swabs .35/.38 H/GR

Einleitung

Danke, dass du die HOPPES Handgun & Shotgun Cotton Cleaning Swabs gewählt hast. Diese Wischer sind dafür konzipiert, dir bei der Pflege deiner Feuerwaffen zu helfen, indem sie Verunreinigungen effektiv entfernen und Schmierstoffe auftragen. Um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte Feuerwaffen immer entladen, wenn du sie reinigst.
- Stelle sicher, dass du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest, wenn du Reinigungsprodukte verwendest.
- Bewahre die Reinigungswischer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Vermeide die Verwendung der Wischer in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.
- Schlucke keine Reinigungsmaterialien oder Wischer.
- Verwende die Wischer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Wischer vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung und Wartung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Wähle den passenden Wischer je nach Waffentyp (Handgun oder Shotgun).
3. Befestige den Wischer am Reinigungsstab mit dem passenden Gewinde (832 für Handgun und Rifle; 5/16"27 für Shotgun).

Verwendung

- Zum Reinigen:
 1. Befeuchte den Baumwollwischer mit einem geeigneten Reinigungsmittel.
 2. Führe den Wischer in den Lauf oder die Mechanik der Feuerwaffe ein.
 3. Drehe den Wischer vorsichtig, um Verunreinigungen zu entfernen.
 4. Wiederhole dies nach Bedarf, bis die Feuerwaffe sauber ist.
- Zur Schmierung:
 1. Trage ein paar Tropfen Schmiermittel auf den Baumwollwischer auf.
 2. Verwende den Wischer, um Schmiermittel auf die notwendigen Teile der Feuerwaffe aufzutragen.
 3. Wische überschüssiges Schmiermittel ab, um Ablagerungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Wischer gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Wischer nicht auf eine Weise, die der Umwelt schaden könnte.
- Wenn die Wischer mit Reinigungsmitteln kontaminiert sind, befolge die Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung, siehe bitte die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers oder autorisierten Händlers in deiner Region.

Danke, dass du beim Umgang mit den HOPPES Handgun & Shotgun Cotton Cleaning Swabs auf Sicherheit achtest. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de