

NO. 1 & 1C SMALL OWL EAR FRONT BAGS - PROTEKTOR No. 1C Small Owl Cordura Ear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, hochwertiges Leder - In den USA hergestellt

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3,5 oz., hochwertigem Rindsleder, in einer schönen Korkfarbe fertiggestellt. Die Taschenböden bestehen aus demselben Leder, sind jedoch aufgeraut, um einen guten Halt auf der Ruhe oder der Bank zu gewährleisten. DuPont-Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit dem Suffix C haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einem Wildlederboden und Befestigungsösen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Messing-Ösen rosten oder scheuern die Befestigung nicht. Hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Die No. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags sind speziell für die Verwendung auf mechanischen Gewehrstützen konzipiert. Sie passen auf die meisten sportlichen Vorderschäfte.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR No. 1C Small Owl Cordura Ear Bag](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723000005
- Herst.-Nr.: 1C
- Art: Owl,Front Bag
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 36mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 206mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die NO. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die NO. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die NO. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags von PROTEKTOR entschieden hast. Diese Taschen sind darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem sie Stabilität und Unterstützung während der Nutzung bieten. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanleitung zu lesen und zu verstehen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Taschen immer vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie frei von Schäden oder Mängeln sind.
- Verwende die Taschen nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Unterstützung eines Gewehrs während des Schießens.
- Halte die Taschen von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Taschen mit geeigneten Materialien, wie Sand oder Bleischrot, gefüllt sind, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Schießausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die empfohlenen Gewichtslimits für die Taschen.
- Stelle sicher, dass die Taschen sicher auf der Schießauflage positioniert sind, bevor du das Gewehr darauf legst.
- Vermeide die Verwendung der Taschen auf instabilen Oberflächen, die zu Kippen oder Gleiten führen können.
- Sei dir der Umgebung bewusst, während du schießt, insbesondere der Anwesenheit von Zuschauern.
- Wenn du die Taschen in Kombination mit anderer Ausrüstung verwendest, stelle sicher, dass sie kompatibel sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Taschen

- Öffne den Füllanschluss der Taschen.
- Fülle die Taschen mit Sand oder Bleischrot nach deinem Wunsch.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig ist und keine Klumpen im Inneren der Tasche entstehen.
- Schließe den Füllanschluss nach dem Füllen sicher.

2. Positionieren der Taschen

- Platziere die Taschen auf einer stabilen Oberfläche oder Schießauflage.
- Stelle sicher, dass die Taschen sicher positioniert sind und sich während der Nutzung nicht bewegen.
- Passe den Abstand zwischen den Ohren der Taschen nach Bedarf für den Vorderschaft deines Gewehrs an.

3. Verwendung der Taschen

- Platziere dein Gewehr vorsichtig auf den Taschen.
- Stelle sicher, dass das Gewehr stabil und von den Taschen unterstützt wird.
- Passe die Position des Gewehrs nach Bedarf an, um eine bequeme Schießhaltung zu erreichen.

4. Nach der Nutzung

- Entferne das Gewehr vorsichtig von den Taschen.
- Lagere die Taschen an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Überprüfe die Taschen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Taschen gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Taschen nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, die Materialien nach Möglichkeit zu recyceln.
- Verbrenne die Taschen nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der NO. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Vertriebspartner.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen NO. 1 & 1C Small Owl Ear Front Bags gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de