

NO. 2 & 2C REGULAR OWL EAR FRONT BAGS - PROTEKTOR No. 2

Regular Owl Ear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, hochwertiges Leder - Made in U.S.

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3½ oz. hochwertigem Rindsleder, in einer schönen Korkfarbe verarbeitet. Die Unterseiten der Taschen bestehen aus demselben Leder, sind jedoch mit Wildleder versehen, um einen guten Halt auf der Ablage oder Bank zu gewährleisten. DuPont Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit einem C-Suffix haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einer Wildlederbasis und Befestigungsösen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Messing-Ösen korrodieren oder scheuern die Befestigungen nicht. Hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Die No. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags mit breiter Ohrenabstand sind für Varmint-Vorderläufe geeignet.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR No. 2 Regular Owl Ear Bag](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723100002
- Herst.-Nr.: 2
- Art: Owl,Front Bag
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 48mm
- Versandbreite: 130mm
- Versandlänge: 196mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags von PROTEKTOR entschieden hast. Diese handgefertigten Ledertaschen sind darauf ausgelegt, deinem Gewehr während der Nutzung Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Taschen mit geeigneten Materialien wie Sand oder Bleischrot gefüllt sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Taschen regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Taschen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Schießausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gefahrenidentifikation:
 - Risiko von Verletzungen, wenn die Taschen nicht richtig gefüllt sind.
 - Möglichkeit des Ausrutschens oder der Bewegung, wenn die Taschen nicht gesichert sind.
- Vermeidung von Gefahren:
 - Stelle sicher, dass die Taschen auf das empfohlene Niveau gefüllt sind, um Stabilität zu gewährleisten.
 - Verwende die Taschen auf einer stabilen Oberfläche, um Bewegungen während des Schießens zu verhindern.
 - Überprüfe immer die Befestigungsösen, um sicherzustellen, dass sie vor der Verwendung fest sitzen.
 - Überschreite nicht das Gewichtslimit der Taschen; Überladung kann zu einem Versagen führen.
- Alters oder zielgruppenspezifische Warnungen:
 - Diese Taschen sind nicht für die Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
 - Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer von einer sachkundigen Person angeleitet werden, wenn sie die Taschen verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Taschen:

- Öffne die Tasche und fülle sie mit Sand oder Bleischrot bis zur gewünschten Höhe.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um das Gleichgewicht zu halten.

2. Platzierung:

- Positioniere die Taschen auf einem stabilen Schießrest oder einer Bank.
- Stelle sicher, dass die Taschen sicher platziert sind und nicht während der Nutzung verrutschen.

3. Sichern der Taschen:

- Für Modelle mit einem CSuffix verwende die Befestigungsösen, um die Taschen an Ort und Stelle zu halten.
- Stelle sicher, dass die Befestigungen fest angebracht sind, um Bewegungen zu verhindern.

4. Verwendung der Taschen:

- Lege dein Gewehr auf die Taschen, wobei du sicherstellst, dass es stabil und sicher ist.
- Passe die Position der Taschen nach Bedarf an, um eine bequeme Schießposition zu erreichen.

5. Nach der Nutzung:

- Entferne nach der Verwendung überschüssige Füllmaterialien und bewahre die Taschen an einem trockenen Ort auf.
- Reinige die Taschen mit einem feuchten Tuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten Füllmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Für die Taschen selbst, informiere dich über die örtlichen Abfallmanagementrichtlinien für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Verbrenne die Taschen nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags wende dich bitte an die offiziellen Kontaktstellen des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit den NO. 2 & 2C Regular Owl Ear Front Bags gewährleisten. Für weitere Informationen konsultiere bitte die Produktspezifikationen und Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de