

STANDARD FRONT BAG - PROTEKTOR Standard Front Bench Rest Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, hochwertiges Leder - In den USA hergestellt

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3½ oz., hochwertigem Rindsleder, in einer wunderschönen Korkfarbe fertiggestellt. Die Taschenböden bestehen aus demselben Leder, sind jedoch aufgeraut, um einen guten Halt auf der Ablage oder Bank zu gewährleisten. DuPont-Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit einem C-Suffix haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einer Wildlederbasis und Befestigungsringen, um an Ort und Stelle auf der Ablage zu bleiben. Messing-Ösen korrodieren oder scheuern nicht am Befestigungsring, hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Die Standard Front Bag kann auf einem 2" dicken Holzblock verwendet werden. Gut für Sport- bis Varmint-Vorderteile.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR Standard Front Bench Rest Bag](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723200002
- Herst.-Nr.: 7
- Art: Front Bag
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 84mm
- Versandbreite: 135mm
- Versandlänge: 157mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die STANDARD FRONT BAG PROTEKTOR STANDARD FRONT BENCH REST BAG
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die STANDARD FRONT BAG PROTEKTOR STANDARD FRONT BENCH REST BAG

Einleitung

Vielen Dank, dass du die STANDARD FRONT BAG PROTEKTOR STANDARD FRONT BENCH REST BAG gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Tasche verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche immer vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Schäden ist.
- Stelle sicher, dass die Tasche mit geeigneten Materialien wie Sand oder Bleischrot gefüllt ist, um optimale Leistung zu erzielen.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich um Stabilität und Unterstützung für Gewehre während des Schießens zu bieten.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen, um ihre Qualität zu erhalten.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Benutzung auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Rutschen oder Kippen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Tasche auf unebenen oder instabilen Oberflächen, da dies zu Unfällen führen kann.
- Überschreite das empfohlene Gewichtslimit für die Tasche beim Füllen nicht.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der gefüllten Tasche, da sie schwer sein kann.
- Wenn du die Tasche unter Freiluftbedingungen verwendest, stelle sicher, dass sie richtig gesichert ist, um ein Wegwehen durch den Wind zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche:

- Öffne die Tasche und fülle sie mit Sand oder Bleischrot bis zu deinem gewünschten Gewicht.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um eine ausgewogene Unterstützung zu gewährleisten.
- Schließe die Tasche sicher, um ein Auslaufen zu verhindern.

2. Verwendung der Tasche:

- Platziere die gefüllte Tasche auf einem stabilen Schießrest oder einer Bank.
- Positioniere dein Gewehr oben auf der Tasche, sodass es sicher sitzt.
- Passe die Position der Tasche nach Bedarf an, um die gewünschte Höhe und Stabilität zu erreichen.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne das Gewehr vorsichtig von der Tasche.
- Lagere die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.
- Überprüfe die Tasche nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Leder und synthetischen Materialien.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung oder Sicherheit deiner STANDARD FRONT BAG PROTEKTOR STANDARD FRONT BENCH REST BAG, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Tasche gewährleisten. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast, und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de