

Heavy Bottom Rabbit Ear Rear Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, hochwertiges Leder – Made in U.S.

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3½ oz., hochwertigem Rindsleder, in einer schönen Korkfarbe verarbeitet. Die Taschenböden bestehen aus demselben Leder, sind jedoch samtig für einen guten Halt auf der Ablage oder der Bank. DuPont Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit einem C-Suffix haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einem Wildlederboden und Befestigungsösen, um in Position auf der Ablage zu bleiben. Messing-Ösen korrodieren oder scheuern nicht am Befestigungselement. Hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Der schwere Boden der Rabbit Ear Rear Bag hat einen extra dicken Boden, der flach auf der Bank sitzt. Er neigt sich, um den Winkel des Schäfters anzupassen; die Ohren verhindern ein seitliches Verrutschen.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR Heavy Bottom Rabbit Ear Rear Bag](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723300004
- Herst.-Nr.: 13A
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.318kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 137mm
- Versandlänge: 175mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Einleitung

Danke, dass du dich für die HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Stabilität und Unterstützung bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Benutzung mit geeigneten Materialien (Sand oder Bleischrot) gefüllt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlene Füllmenge, da dies die Leistung und Sicherheit der Tasche beeinträchtigen kann.
- Platziere die Tasche immer auf einer stabilen Oberfläche, um ein Rutschen oder Umkippen während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeide die Benutzung der Tasche auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche

- Öffne die Füllöffnung der Tasche.
- Füll die Tasche mit Sand oder Bleischrot, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um eine ausgewogene Unterstützung zu gewährleisten.
- Schließe die Füllöffnung sicher, um ein Auslaufen zu verhindern.

2. Positionieren der Tasche

- Platziere die Tasche auf einer stabilen Schießbank oder Plattform.
- Stelle sicher, dass der Boden der Tasche flach auf der Oberfläche aufliegt, um Bewegung zu verhindern.
- Passe die Position der Tasche an, um mit dem Schaftwinkel deines Gewehrs übereinzustimmen.

3. Verwendung der Tasche

- Lege den Vorderschaft deines Gewehrs auf die Tasche.
- Nutze die Ohren der Tasche, um das Gewehr zu stützen und seitliche Bewegungen zu verhindern.
- Halte das Gewehr während des Ziels und Schießens fest im Griff.

4. Nach der Benutzung

- Entferne das Gewehr von der Tasche.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Tasche über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Leder und andere Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Vertriebspartner. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit der HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de