

No. 16 Brick Bag

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Glattes, vollnarbiges Leder - Made in U.S.

Wunderschöne, handgefertigte, glatte Lederbanktaschen, die es dem Gewehr ermöglichen, während des Rückstoßes frei zu gleiten. Hergestellt aus 3-3½ oz., vollnarbigem Rindsleder, in einer schönen Korkfarbe verarbeitet. Die Taschenböden bestehen aus demselben Leder, sind jedoch aufgeraut, um einen guten Halt auf der Ruhe oder der Bank zu gewährleisten. DuPont Nylon-Nähte verrotten oder schimmeln nicht. Taschen mit einem C-Suffix haben eine glatt gleitende Cordura-Tasche mit einem Wildlederboden und Befestigungslaschen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Messing-Ösen korrodieren oder scheuern die Befestigung nicht. Hervorragend! HINWEIS: Taschen werden leer geliefert. Fülle sie mit Sand oder Bleischrot, das du bereitstellst. Die No. 16 Brick Bag ist eine ziegelgroße Tasche, die sich perfekt als Ruhe für den Arm oder den Ellbogen eignet.



Eigenschaften

- Name: [PROTEKTOR No. 16 Brick Bag](#)
- Hersteller: [PROTEKTOR](#)
- Artikel-Nr.: 723400016
- Herst.-Nr.: 16
- Art: Brick
- Farbe: Cork
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 155mm
- Versandlänge: 229mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die NO. 16 Brick Bag
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die NO. 16 Brick Bag

Einführung

Danke, dass du dich für die NO. 16 Brick Bag von PROTEKTOR entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine stabile und sichere Ablage für dein Gewehr bietet. Um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor der Benutzung immer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Tasche mit geeigneten Materialien (Sand oder Bleischrot) gefüllt ist, bevor du sie verwendest.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Gewehrablage.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, um ein Verrutschen während der Benutzung zu verhindern.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit der Tasche; Überladung kann zu Beschädigungen führen und die Wirksamkeit verringern.
- Vermeide die Benutzung der Tasche bei nassen oder feuchten Bedingungen, da dies das Material und den Halt beeinträchtigen kann.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie Anzeichen von Schimmel, Fäulnis oder anderer Verschlechterung zeigt.
- Achte beim Transport der Tasche darauf, dass sie gesichert ist, um Bewegungen und mögliche Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Füllen der Tasche:

- Öffne den Füllanschluss der Tasche.
- Fülle die Tasche mit trockenem Sand oder Bleischrot, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Schließe den Füllanschluss sicher, um ein Auslaufen zu verhindern.

2. Benutzung der Tasche:

- Platziere die gefüllte Tasche auf einer stabilen Schießablage oder Bank.
- Positioniere dein Gewehr sicher auf der Tasche und achte darauf, dass es im Gleichgewicht ist.
- Justiere die Position der Tasche nach Bedarf, um die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel zu erreichen.
- Entferne nach der Benutzung das Gewehr vorsichtig von der Tasche.

3. Wartung:

- Reinige die Außenseite der Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Nähte und Nähte auf Integrität und repariere sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Leder und Textilabfälle.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Verbrenne die Tasche nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktanliegen beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Danke, dass du die Sicherheit beim Gebrauch deiner NO. 16 Brick Bag priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de